

# AREBOS

## Carro de mano con/sin Varilla de empuje telescópica

AR-HE-BW



\*La imagen puede variar según la variante

Siga todas las precauciones de seguridad de este manual de instrucciones para garantizar un uso seguro.

Gracias por su confianza en AREBOS.

## Tabla de contenidos

1. Seguridad.....	2
2. Construcción.....	3
2.1 Variantes generales.....	3
2.2 Montaje.....	3
3. Instrucciones de eliminación.....	4
3.1 Eliminación y embalaje.....	4
3.2 Eliminación de equipos antiguos.....	4
3.3 Significado del símbolo "cubo de basura".....	4
Impresión.....	5

**Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si entrega el producto a un tercero, debe entregarse este manual de instrucciones con él. Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.**

**Es posible que los dibujos de esta guía no coincidan con los objetos físicos. Por favor, refiérase a los objetos físicos.**

## 1. Seguridad

- El carro de mano solo es apto para uso privado y no para uso comercial.
- El carro solo debe utilizarse en superficies firmes y planas.
- El artículo o chasis se entrega ya montado. Todo lo que tienes que hacer es desplegar el coche y montar el techo. No requiere ninguna herramienta para hacer esto.
- ¡No hay juguetes para niños! No permita que los niños jueguen sin supervisión cerca o con el cochecito.
- La instalación y el mantenimiento regular solo deben ser realizados por adultos.
- El carro de mano debe cargarse de manera uniforme y uniforme durante la operación para evitar posibles accidentes.
- Si el artículo o las piezas individuales están defectuosos, no continúe utilizando el carro. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- No se pueden realizar cambios de material o diseño en el producto.
- Inspeccione el artículo, especialmente las ruedas, con regularidad para ver si está dañado y resistente
- No utilice este producto si faltan piezas, están dañadas o desgastadas.
- Nunca utilice limpiadores abrasivos o limpiadores químicos.
- No deje su producto bajo la lluvia. Protégelo de los elementos.
- En épocas de heladas y durante el invierno, recomendamos guardar el artículo en un lugar seco y protegido.

## 2. Construcción

### 2.1 Variantes generales

	sin varilla de empuje telescópica	con varilla de empuje telescópica
Cerradura con bisagras	Sí	Sí
Freno	No	Sí, en el eje delantero*
Ruedas	ancho, todoterreno	ancho, todoterreno
Pértiga telescópica	Sí, variable	Sí, variable
Biela	No	Sí
Resiliencia	100kg	100kg

\* Ruedas giratorias en el eje delantero

### 2.2 Montaje

El montaje se puede realizar sin herramientas. Dependiendo de la variante, estas instrucciones pueden diferir ligeramente. Revise el automóvil con anticipación para ver si está dañado y completo.

1. Retire el carro de mano del embalaje y de la bolsa de transporte
2. Una rotación de 180° coloca las ruedas del eje trasero en su posición
3. Abra el pestillo en el costado
4. Despliega completamente el carro de mano y colócalo sobre sus ruedas.
5. Debajo del carro de mano, un cierre de velcro está unido a la barra transversal central.



\*La imagen puede variar según la variante

## 3. Instrucciones de eliminación

### 3.1 Eliminación y embalaje

- Asegúrese de que el embalaje se deseche adecuadamente de acuerdo con las pautas y normas aplicables en su región. Algunos de los envases pueden consistir en bolsas de plástico, tenga especial cuidado de mantenerlas fuera del alcance de los niños. ¡Existe el riesgo de asfixia!

### 3.2 Eliminación de equipos antiguos

- Los equipos de desecho deben eliminarse de acuerdo con las pautas y regulaciones locales de eliminación de desechos.

### 3.3 Significado del símbolo "cubo de basura"



Proteger nuestro medio ambiente, los electrodomésticos no deben ir a la basura doméstica. Utilice los puntos de recogida previstos para la eliminación de los aparatos eléctricos y entregue los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar. De esta manera, ayudan a evitar los posibles efectos de una eliminación incorrecta en el medio ambiente y la salud humana. De esta manera, contribuyes a la reutilización, el reciclaje y otras formas de recuperación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La información sobre dónde desechar los dispositivos se puede obtener de sus municipios o administraciones municipales.

**Nuestro número de atención al cliente: +49 (0) 931-45232700**

## Impresión

Variantes de producto:

EAN	Modelo	Designación	Color
4260627423477	AR-HE-BUSR	Carro de mano con varilla de empuje telescópica	rojo
4260627423484	AR-HE-BWSB	Carro de mano con varilla de empuje telescópica	azul
4260627423491	AR-HE-BUSS	Carro de mano con varilla de empuje telescópica	negro-gris
4260627423446	AR-HE-BWR	Carro de mano sin varilla de empuje telescópica	rojo
4260627423453	AR-HE-BWB	Carro de mano sin varilla de empuje telescópica	azul
4260627423460	AR-HE-BWS	Carro de mano sin varilla de empuje telescópica	negro-gris

Si este producto se modifica sin nuestro consentimiento, perderá toda garantía.

Fecha/Firma Fabricante/Ubicación: Würzburg,

29.11.2023



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de este Manual de Instrucciones/Datos Técnicos:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación a efectos del IVA: DE 263752326

El tribunal de inscripción en el Registro Mercantil es Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.--Nº DE 61617071