

AREBOS

Carretto a mano con/senza Asta di spinta telescopica

AR-HE-BW



*L'immagine può variare a seconda della variante

Seguire tutte le precauzioni di sicurezza in questo manuale di istruzioni per garantire un uso sicuro.

Grazie per la vostra fiducia in AREBOS.

Sommario

1. Sicurezza.....	2
2. Costruzione.....	3
2.1 Panoramica Varianti	3
2.2 Montaggio	3
3. Istruzioni per lo smaltimento	4
3.1 Smaltimento e imballaggio.....	4
3.2 Smaltimento di vecchie apparecchiature.....	4
3.3 Significato del simbolo "bidone della spazzatura"	4
Imprimere.....	5

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si cede il prodotto a terzi, questo manuale di istruzioni deve essere consegnato insieme ad esso. Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

I disegni in questa guida potrebbero non corrispondere agli oggetti fisici. Si prega di fare riferimento agli oggetti fisici.

1. Sicurezza

- Il carrello a mano è adatto solo per uso privato e non per uso commerciale.
- Il carrello deve essere utilizzato solo su superfici solide e piane.
- L'articolo o il telaio viene consegnato già assemblato. Tutto quello che devi fare è aprire l'auto e montare il tetto. Non richiede alcuno strumento per farlo.
- Niente giocattoli per bambini! Non permettere ai bambini di giocare incustoditi vicino o con il passeggino.
- L'installazione e la manutenzione regolare devono essere eseguite solo da persone adulte.
- Il carrello a mano deve essere caricato in modo uniforme e uniforme durante il funzionamento per evitare possibili incidenti.
- Se l'articolo o le singole parti sono difettose, non continuare a utilizzare il carrello. Contatta il nostro servizio clienti.
- Non è consentito apportare modifiche ai materiali o al design del prodotto.
- Ispezionare regolarmente l'oggetto, in particolare le ruote, per verificare che non sia danneggiato e che non sia resistente
- Non utilizzare questo prodotto se le parti sono mancanti, danneggiate o usurate.
- Non utilizzare mai detergenti abrasivi o chimici.
- Non lasciare il prodotto sotto la pioggia. Proteggilo dalle intemperie.
- In caso di gelo e durante l'inverno, si consiglia di conservare l'articolo in un luogo asciutto e protetto.

2. Costruzione

2.1 Panoramica Varianti

	senza asta di spinta telescopica	con asta di spinta telescopica
Serratura a cerniera	Sì	Sì
Freno	No	Sì, sull'asse anteriore*
Ruote	largo, fuoristrada	largo, fuoristrada
Asta telescopica	Sì, variabile	Sì, variabile
Biella	No	Sì
Resilienza	100kg	100kg

*Ruote girevoli sull'asse anteriore

2.2 Montaggio

Il montaggio può essere eseguito senza attrezzi. A seconda della variante, queste istruzioni possono differire leggermente. Controllare in anticipo che l'auto non sia danneggiata e completa.

1. Rimuovere il carrello a mano dall'imballaggio e dalla borsa per il trasporto
2. Una rotazione di 180° porta le ruote dell'asse posteriore in posizione
3. Aprire il fermo laterale
4. Aprire completamente il carrello a mano e posizionare il carrello sulle ruote.
5. Sotto il carrello, una chiusura in velcro è attaccata alla traversa centrale.



*L'immagine può variare a seconda della variante

3. Istruzioni per lo smaltimento

3.1 Smaltimento e imballaggio

- Si prega di assicurarsi che l'imballaggio sia smaltito in modo appropriato in conformità con le linee guida e gli standard applicabili nella propria regione. Alcuni degli imballaggi possono essere costituiti da sacchetti di plastica: prestare particolare attenzione a tenerli fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!

3.2 Smaltimento di vecchie apparecchiature

- Le apparecchiature di scarto devono essere smaltite in conformità con le linee guida e le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

3.3 Significato del simbolo "bidone della spazzatura"



Proteggi il nostro ambiente, gli elettrodomestici non appartengono ai rifiuti domestici. Utilizzare i punti di raccolta previsti per lo smaltimento degli apparecchi elettrici e consegnare gli apparecchi elettrici che non si utilizzeranno più. In questo modo, aiutano a evitare i potenziali effetti di uno smaltimento errato sull'ambiente e sulla salute umana. In questo modo, dai il tuo contributo al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le informazioni su dove smaltire i dispositivi possono essere ottenute dai comuni o dalle amministrazioni comunali.

Il nostro numero di servizio clienti: +49 (0) 931-45232700

Imprimere

Varianti di prodotto:

EAN	Modello	Designazione	Colore
4260627423477	AR-HE-BUSR	Carretto a mano con asta di spinta telescopica	rosso
4260627423484	AR-HE-BWSB	Carretto a mano con asta di spinta telescopica	blu
4260627423491	AR-HE-BUSS	Carretto a mano con asta di spinta telescopica	nero-grigio
4260627423446	AR-HE-BWR	Carretto a mano senza asta di spinta telescopica	rosso
4260627423453	AR-HE-BWB	Carretto a mano senza asta di spinta telescopica	blu
4260627423460	AR-HE-BWS	Carretto a mano senza asta di spinta telescopica	nero-grigio

Se questo prodotto viene modificato senza il nostro consenso, perderà tutta la garanzia.

Data/Firma Produttore/Luogo: Würzburg,

29.11.2023



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore Delegato

Rappresentante di questo manuale di istruzioni/dati tecnici:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore Delegato

Indirizzo dell'ufficio:

Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

L'indirizzo di restituzione si trova nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Partita IVA: DE 263752326

Il tribunale per l'iscrizione nel registro di commercio è Würzburg, HRB 10082

RAEE-Reg.--No. DE 61617071