

Oprindelig-Brugsanvisning- AREBOS Havevogn

AREBOS

Havevogn

AR-HE-GW550



Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne brugervejledning for at sikre sikker brug.

Tak for din tillid til AREBOS.

1. Sikkerhed.....	2
2. Byggeri.....	4
2.1 Indhold.....	4
2.2 Forsamling.....	5
3. Specifikationer.....	7
4. Meddelelse om bortskaffelse.....	8
4.1 Bortskaffelse og emballering.....	8
4.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr.....	8
Aftryk.....	8

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du overlader produktet til tredjepart, skal denne betjeningsvejledning også udleveres. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference.

Tegningerne i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med de fysiske genstande. Se venligst de fysiske objekter.

1. Sikkerhed



Advarsel! Læs sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlig personskade eller skade. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted.



Vær særlig forsigtig med denne vare.

Læs følgende sikkerhed og advarsler omhyggeligt og fuldstændigt, før du installerer eller bruger din nye havevogn. Dette er for din egen sikkerhed! Vi påtager os intet ansvar for skader og personskader forårsaget af tilsidesættelse af sikkerhedsinstruktionerne!

Fare for kvælning - Akut livsfare! Produktet indeholder emballagematerialer samt små dele, der kan sluges, såsom skruer og møtrikker. Hvis børn putter dem i munden, kan de blive kvalt i de enkelte dele! Derfor er det vigtigt at holde dine

børn og kæledyr væk fra alle små dele og emballagemateriale. Lad dem under alle omstændigheder ikke lege med dem.

Risiko for skade - Lad ikke børn lege med klapvognen! Havevognener ikke et legetøj! Lad ikke børn betjene havevognen, og sørg for, at børn ikke leger med vognen eller individuelle dele! Bilen kan vælte og få dine børn til at blive misbrugt. Påpeg farerne for dine børn! Hold havevognen sikker for børn.

Risiko for skade - Du kan skade dig selv og andre! Sørg for, at havetraileren er monteret helt og forsvarligt, inden du bruger den. Forsøg ikke at lege med havetraileren. Sid ikke i havevognen eller rul ned ad skrånninger. - Kør altid langsomt og forsigtigt med havevognen og begynd under ingen omstændigheder at løbe. Du kan miste kontrollen over bilen og skade dig selv.

Risiko for skader - Overhold instruktionerne i disse instruktioner! Før brug skal du sørge for, at dæktrykket er tilstrækkeligt højt. Dæktrykket må ikke overstige 2 bar (30 PSI). Hold dig til den maksimale lastvægt på 550 kg! Transporter kun din last godt sikret i det indre af havebilen. Fastgør under ingen omstændigheder din last til trækstangen. Havevogne og last kan ellers blive beskadiget. Støjpåvirkninger, såsom regn, sne eller stærk vind, kan beskadige produktet. Brug ikke spidse, ridsede eller skarpe kanter til at åbne pakken. Du kan beskadige produktet og delene. Få reparationer udført udelukkende af producenten. Brug ikke slibende, forsurende, opløsningsmiddel, alkaliske eller sure rengøringsmidler til rengøring. Skarpkantede, spyttede eller ridsede rengøringsredskaber bør heller ikke bruges. Forkert opbevaring forårsager skade på produktet og forkorter dets levetid. Opbevar produktet på et tørt, godt ventileret sted og væk fra varmekilder.

Når du samler og bruger som beregnet, skal du altid overholde forklaringerne i disse instruktioner nøjagtigt. Vær frem for alt opmærksom på sikkerheds- og advarselsinstruktionerne samt brugsanvisningen og idriftsættelsen. Alle afvigelser anses for ikke at være anvendt korrekt og kan medføre personske og tingske. Vi påtager os intet ansvar for dette. Havevognen bruges udelukkende til transport af haver, affald og andre materialer til haver, huse og værfter. Brug det ikke til andre formål. Det er udviklet til privat brug og er ikke egnet til kommercielle formål. Fejlreparationer forringer produktets funktionalitet og sikkerhed.

2. Byggeri

2.1 Indhold



Figur 1: Hvad er der i kassen

Håndtering af levering:

- 4x hjul
- 1x foraksel med håndtag og trækstang
- 1x bagaksel
- 1x gittergulv
- 2x sideskinner
- 1x kølergrill foran
- 1x bageste gitter
- 1x skruesæt
- 1x støfindsats
- 1x gitterhylde

Værktøjer, der er nødvendige til montering:

- 1x skruetrækker med slids
- 2x ring/åben skruenøgle 13mm
- 2x ring/åben skruenøgle 17mm

2.2 Forsamling

1. Fastgør den stive aksel til bunden af gitteret, og fastgør den med to skiver

og møtrikker (M10, skruenøglebredde 17 mm).
Monter trækstangen på styreakslen. Skrue (M10x60) føres ovenfra gennem styreakslen, gennem trækstangen og fastgøres med skive og møtrik (M10, bredde over flader 17 mm).

Figur 2 viser den aktuelle tilstand.



Figur 2: Venstre stiv aksel; højre styreaksel

2. Sæt hjulene (ventilen vender udad) på akslerne. Fastgør dem med skive og sikkerhedsstift.



Figur 3: Montering af hjulene

3. Placer vognen på hjulene. Monter håndtaget på trækstangen. Håndtaget kan monteres lodret eller vandret, afhængigt af dine præferencer. For at

gøre dette skal du bruge den medfølgende M8x60 skrue, skiver og M8 møtrik (skruenøglebredde 13mm)



Figur 4: Montering af håndtaget

4. Saml front-, bag- og sidepanelerne med de medfølgende kilestifter.



Figur 5: Sidevægsmontering

5. Installer "L-bolte" med skive og møtrik (M8, bredde på tværs af flader 13 mm) i de øverste hjørner.



Figur 6: Montering af "L-skrue"

6. I det sidste trin indsættes indsættelsespresenningen og opbevaringsrummet.



Figur 7: Havevogn med indstikspresenning og hylde

3. Specifikationer

maks. belastning (statisk)	550 kg
Produktets dimensioner	110cm (med trækstang) x 54cm x 70cm (100cm med håndtag opad)
Belastningsvolumen (LxBxH)	92cm x 48cm x 40cm (ca. 175L)
maks. dæktryk	2bar (30PSI)
Hjuldiameter	26cm
Materiale presenning	PVC

4. Meddelelse om bortskaffelse

4.1 Bortskaffelse og emballering

- Sørg for, at emballagen bortskaffes korrekt i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder i dit område. I nogle tilfælde kan emballagen bestå af plastposer - i denne henseende skal du være særlig opmærksom på at sikre, at de ikke kommer i hænderne på børn. Der er risiko for kvælning!

4.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

- Gamle apparater skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjerne og reglerne for lokal bortskaffelse af affald.

Vores kundeservicenummer: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Aftryk

Produktnavn: Garden Cart
Artikelnummer: 4260627423330
Modelnummer: AR-HE-GW550

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister den kravet om enhver garanti.

Dato/signaturproducent/sted: Würzburg,

30.05.2023



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentativ for disse brugsanvisninger/tekniske data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontorets adresse:

Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Returadresse findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsidentifikationsnummer: DE 263752326

Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. nr. DE 61617071