

Oryginał-Instrukcja obsługi- AREBOS Wózek ogrodowy

# AREBOS

## Wózek ogrodowy

AR-HE-GW550



Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

**Dziękujemy za zaufanie do**

1. Bezpieczeństwo.....	2
2. Budowa.....	4
2.1 Zawartość.....	4
2.2 Montaż.....	5
3. Specyfikacje.....	7
4. Zawiadomienie o zbyciu.....	8
4.1 Utylizacja i pakowanie.....	8
4.2 Utylizacja starego sprzętu.....	8
Impressum.....	8

**Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli pozostawisz produkt osobom trzecim, niniejsza instrukcja obsługi również musi zostać przekazana. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.**

**Rysunki w tym podręczniku mogą nie pasować do obiektów fizycznych. Proszę odnieść się do obiektów fizycznych.**

## 1. Bezpieczeństwo



**Uwaga!** Przeczytaj uważnie przepisy bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia. Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu.



Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z tego przedmiotu.

Prosimy o uważne i dokładne zapoznanie się z poniższymi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i ostrzeżeń przed zainstalowaniem lub użyciem nowego wózka ogrodowego. To dla własnego bezpieczeństwa! Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody i obrażenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa!

**Niebezpieczeństwo uduszenia - Ostre zagrożenie życia!** Produkt zawiera materiały opakowaniowe, a także małe części, które można połknąć, takie jak i nakrętki. Jeśli dzieci wkładają je do ust, mogą zadławić się poszczególnymi częściami! Dlatego ważne jest, aby trzymać dzieci i zwierzęta z dala od wszystkich małych części i materiałów opakowaniowych. W każdym razie nie pozwól im się z nimi bawić.

**Ryzyko obrażeń - Nie pozwalaj dzieciom bawić się wózkiem!** Wózek ogrodowy to nie zabawka! Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać wózka ogrodowego i upewnij się, że dzieci nie bawią się wózkiem lub poszczególnymi częściami! Samochód możesz przewrócić i spowodować zranienie się nad dziećmi. Zwróć uwagę na niebezpieczeństwa dla swoich dzieci! Przechowuj wózek ogrodowy bezpieczny dla dzieci.

**Ryzyko obrażeń - Możesz zranić siebie i innych!** Upewnij się, że przyczepa ogrodowa jest w pełni bezpiecznie zamontowana przed użyciem. Nie próbuj bawić się przyczepą ogrodową. Nie siadaj w wózku ogrodowym ani nie staczaj się po zboczach. - Zawsze jeźdź powoli i ostrożnie wózkiem ogrodowym i pod żadnym pozorem nie zaczynaj biegać. Możesz stracić kontrolę nad samochodem i zranić się.

**Ryzyko uszkodzenia - Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych instrukcjach!** Przed użyciem upewnij się, że ciśnienie w oponach jest wystarczająco wysokie. Ciśnienie w oponach nie powinno przekraczać 2 barów (30 PSI). Trzymaj się maksymalnej masy ładunku 550 kg! Przewieź ładunek tylko dobrze zabezpieczony we wnętrzu samochodu ogrodowego. Pod żadnym pozorem nie przywiązuj ładunku do. W przeciwnym razie wózki ogrodowe i ładunek mogą zostać uszkodzone. Wpływ hałasu, taki jak deszcz, śnieg lub silny wiatr, może uszkodzić produkt. Nie używaj spiczastych, drapiących lub ostrych krawędzi przedmiotów do otwierania opakowania. Możesz uszkodzić produkt i części. Zleć naprawy wyłącznie producentowi. Do czyszczenia nie używaj detergentów ściernych, zakwaszających, rozpuszczalnikowych, alkalicznych lub kwaśnych. Nie należy również używać przyborów do czyszczenia o ostrych krawędziach, plutych lub drapiących. Nieprawidłowe przechowywanie powoduje uszkodzenie produktu i skraca jego żywotność. Produkt należy przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

**Podczas** montażu i używania zgodnie z przeznaczeniem zawsze dokładnie przestrzegaj wyjaśnień zawartych w tych instrukcjach. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia, a także instrukcje użytkowania i uruchamiania. Wszelkie odstępstwa uważa się za niewłaściwie wykorzystane i mogą spowodować obrażenia ciała i szkody majątkowe. Nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności. Wózek ogrodowy służy wyłącznie do transportu ogrodów, odpadów i innych materiałów do ogrodów, domów i podwórek. Nie używaj go do żadnych innych celów. Został opracowany do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych. Wadliwe naprawy pogarszają funkcjonalność i bezpieczeństwo produktu.



## 2. Budowa

### 2.1 Zawartość



Rysunek 1: Co jest w pudełku

Obsługa dostawy:

- 4x Koła
- 1x oś przednia z uchwytem i
- 1x oś tylna
- 1x podłoga kratowa
- 2x szyny boczne
- 1x przednia kratka
- 1x tylna kratka
- 1x zestaw
- 1x wkładka z tkaniny
- 1x półka siatkowa

Narzędzia niezbędne do montażu:

- 1x śrubokręt płaski
- 2x klucz pierścieniowy/otwarty 13mm
- 2x klucz pierścieniowy/otwarty 17mm

### 2.2 Montaż

1. Przymocuj sztywną oś do podstawy siatki i przymocuj ją za pomocą dwóch

podkładek i nakrętek (M10, szerokość klucza 17 mm). Zamontować na osi skrętnej. (M10x60) są prowadzone od góry przez osć kierowaną, przez i mocowane za pomocą podkładki i nakrętki (M10, szerokość w poprzek 17mm).

Rysunek 2 pokazuje stan bieżący.



**Rysunek 2: Lewa oś sztywna; prawa oś skrętna**

2. Umieść koła (zawór skierowany na zewnątrz) na osiach. Zabezpiecz je podkładką i zawleczką zabezpieczającą.



**Rysunek 3: Montaż kół**

3. Umieść wózek na kołach. Zamontuj uchwyt na dyszlu. Uchwyt można zamontować pionowo lub poziomo, w zależności od preferencji. Aby to zrobić, użyj dostarczonej M8x60, podkładki i nakrętki M8 (szerokość klucza

13mm)



**Rysunek 4: Montaż uchwyty**

4. Zmontuj przednie, tylne i boczne panele za pomocą dołączonych zawleczek.



**Rysunek 5: Montaż na ścianie bocznej**

5. Zamontować "typu L" z podkładką i nakrętką (M8, szerokość w poprzek 13 mm) w górnych narożnikach.





**Rysunek 6: Montaż "L-Screw"**

6. W ostatnim kroku wkładana jest plandeka i schowek.



**Rysunek 7: Wózek ogrodowy z plandeką i półką**

### **3. Specyfikacje**

maksymalne obciążenie (statyczne)	550kg
Wymiary produktu	110cm (z) x 54cm x 70cm (100cm z uchwytem do góry)
Głębokość obciążenia (dł. x szer. x wys.)	92cm x 48cm x 40cm (ok. 175L)
ciśnienie w oponach	2 bar (30PSI)
Średnica koła	26cm
Materiał plandeki	PVC

## 4.Zawiadomienie o zbyciu

### 4.1 Utylizacja i pakowanie

- Upewnij się, że opakowanie jest odpowiednio utylizowane zgodnie z wytycznymi i normami obowiązującymi w Twoim regionie. W niektórych przypadkach opakowanie może składać się z plastikowych toreb - w związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dostały się w ręce dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

### 4.2 Utylizacja starego sprzętu

- Stare urządzenia muszą być utylizowane zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi miejscowej utylizacji odpadów.

**Nasz numer obsługi klienta: +49 (0) 931-45232700**

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

## Impressum

Nazwa produktu: Wózek ogrodowy  
Numer artykułu: 4260627423330  
Numer modelu: AR-HE-GW550

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, traci roszczenie z tytułu jakiegokolwiek gwarancji.

Data/podpis Producent/Lokalizacja: Würzburg,

30.05.2023



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji użytkownika/dane techniczne:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Adres biura:

Canbolat Vertriebs GmbH  
Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburg

Adres zwrotny można znaleźć w stopce redakcyjnej:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Numer Identyfikacji Podatkowej: DE 263752326

Sądem właściwym do wpisania do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082



Nr rejestracyjny WEEE: DE 61617071