

Original-Bruksanvisning – AREBOS Trädgårdsvagn

AREBOS

Trädgårdsvagn

AR-HE-GW550



Följ alla säkerhetsåtgärder i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.

Tack för förtroendet för AREBOS.

Innehållsförteckning

1. Säkerhet.....	2
2. Byggnation.....	4
2.1 Innehåll.....	4
2.2 Församling.....	5
3. Specifikationer.....	7
4. Meddelande om bortskaffande.....	8
4.1 Bortskaffande och förpackning.....	8
4.2 Kassering av gammal utrustning.....	8
Avtryck.....	8

Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du lämnar produkten till tredje part måste även denna bruksanvisning lämnas över. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Ritningarna i den här handboken kanske inte matchar de fysiska objekten. Se de fysiska objekten.

1. Säkerhet



Varning! Läs säkerhetsbestämmelserna noggrant. Underlåtenhet att följa säkerhetsåtgärder kan leda till allvariga personskador eller skador. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.



Var särskilt försiktig med denna artikel.

Läs följande säkerhets- och varningstexter noggrant och fullständigt innan du installerar eller använder din nya trädgårdsvagn. Detta är för din egen säkerhet! Vi tar inget ansvar för skador som orsakas av att säkerhetsinstruktionerna inte följs!

Risk för kvävning - Akut livsfara! Produkten innehåller förpackningsmaterial, liksom små delar som kan sväljas, såsom skruvar och muttrar. Om barn stoppar dem i munnen kan de kvävas av de enskilda delarna! Därför är det viktigt att hålla dina barn och husdjur borta från alla små delar och förpackningsmaterial. Låt dem i alla fall inte leka med dem.

Risk för personskador - Låt inte barn leka med barnvagnen! Trädgårdsvagnen är ingen leksak! Låt inte barn använda trädgårdsvagnen och se till att barn inte leker med vagnen eller enskilda delar! Bilen kan välta och orsaka att dina barn misshandlas. Påpeka farorna för dina barn! Håll trädgårdsvagnen säker för barn.

Risk för skada - Du kan skada dig själv och andra! Se till att trädgårdsvagnen är helt och säkert monterad innan du använder den. Försök inte leka med trädgårdsvagnen. Sitt inte i trädgårdsvagnen eller rulla nerför några backar. - Kör alltid långsamt och försiktigt med trädgårdsvagnen och börja inte springa under några omständigheter. Du kan tappa kontrollen över bilen och skada dig själv.

Risk för skada - Följ instruktionerna i dessa instruktioner! Se till att däcktrycket är tillräckligt högt före användning. Däcktrycket får inte överstiga 2 bar (30 PSI). Håll dig till den maximala lastvikten på 550 kg! Transportera endast din last väl säkrad inuti trädgårdsbilen. Fäst inte lasten på dragstången under några omständigheter. Trädgårdsvagnar och last kan annars skadas. Bullerpåverkan, som regn, snö eller starkvind, kan skada produkten. Använd inte spetsiga, repiga eller vassa föremål för att öppna förpackningen. Du kan skada produkten och delarna. Låt reparationer utföras uteslutande av tillverkaren. Använd inte slipande, surgörande, lösningsmedel, alkaliska eller sura rengöringsmedel för rengöring. Skarpkantade, spottade eller repiga rengöringsredskap bör inte heller användas. Felaktig förvaring orsakar skador på produkten och förkortar dess livslängd. Förvara produkten på en torr, väl ventilerad plats och borta från värmekällor.

Vid montering och användning som avsett, följ alltid exakt förklaringarna i dessa instruktioner. Var framför allt uppmärksam på säkerhets- och varningsinstruktionerna samt bruksanvisningen och idrifttagningsanvisningarna. Alla avvikelser ska inte anses ha använts på rätt sätt och kan leda till person- och egendomsskador. Vi tar inget ansvar för detta. Trädgårdsvagnen används uteslutande för transport av trädgårdar, avfall och annat material för trädgårdar, hus och gårdar. Använd den inte för något annat ändamål. Den har utvecklats för privat bruk och är inte lämplig för kommersiella ändamål. Felaktiga reparationer försämrar produktens funktionalitet och säkerhet.

2. Byggnation

2.1 Innehåll



Bild 1: Vad finns i lådan

Hantering av leverans:

- 4x hjul
- 1x framaxel med handtag och dragstång
- 1x bakaxel
- 1x gallergolv
- 2x sidoskenor
- 1x främre galler
- 1x bakre galler
- 1x skruvsats
- 1x tyginsats
- 1x gallerhylla

Verktyg som behövs för montering:

- 1x slitsad skruvmejsel
- 2x ring/skiftnyckel 13mm
- 2x ring/skiftnyckel 17mm

2.2 Församling

1. Fäst den styva axeln på gallrets botten och fäst den med två brickor och muttrar (M10, skiftnyckelbredd 17 mm).
Montera dragstången på styraxeln. Skruvarna (M10x60) styrs uppifrån genom styraxeln, genom dragstången och fixeras med bricka och mutter (M10, bredd över plan 17mm).

Bild 2 visar det aktuella tillståndet.



Figur 2: Vänster stel axel; höger styraxel

2. Sätt hjulen (ventilen vänd utåt) på axlarna. Säkra dem med bricka och säkerhetsstift.



Figur 3: Montering av hjulen

3. Placera vagnen på hjulen. Montera handtaget på dragstången. Handtaget kan monteras vertikalt eller horisontellt, beroende på vad du föredrar. För att göra detta, använd den medföljande M8x60-skruven, brickorna och M8-muttern (skiftnyckelbredd 13 mm)



Bild 4: Montera handtaget

4. Montera front-, bak- och sidopanelerna med de medföljande stiften.



Bild 5: Sidoväggsmontering

5. Montera "L-bultar" med bricka och mutter (M8, bredd över plan 13mm) i övre hörnen.



Bild 6: Montering "L-skruv"

6. I det sista steget sätts insättningspasenningen och förvaringsfacket in.



Figur 7: Trädgårdsvagn med införingspresenning och hylla

3. Specifikationer

maxbelastning (statisk)	550kg
Produkt dimensioner	110cm (med dragstång) x 54cm x 70cm (100cm med handtag uppåt)
Lastvolym (LxBxH)	92cm x 48cm x 40cm (ca 175L)
däcktryck	2bar (30PSI)
Hjul Diameter	26cm
Material presenning	PVC

4. Meddelande om bortskaffande

4.1 Bortskaffande och förpackning

- Se till att förpackningen kasseras på lämpligt sätt i enlighet med de riktlinjer och standarder som gäller i din region. I vissa fall kan förpackningen bestå av plastpåsar - var i detta avseende särskilt försiktig så att de inte kommer i händerna på barn. Det finns risk för kvävning!

4.2 Kassering av gammal utrustning

- Gamla apparater ska kasseras i enlighet med anvisningarna och bestämmelserna för lokal avfallshantering.

Vårt kundservicenummer: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Avtryck

Produktnamn: Trädgårdsvagn
Artikelnummer: 4260627423330
Modellnummer: AR-HE-GW550

Om enheten modifieras utan vårt medgivande förlorar den kravet på eventuell garanti.

Datum/signatur Tillverkare/Plats: Würzburg,

30.05.2023



Underskrift:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Representativ för dessa bruksanvisningar/tekniska data:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Kontorets adress:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11 Annonser
97074 Würzburg

Returadress finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326
Domstolen för registrering i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082
WEEE Reg. nr DE 61617071