

Oryginalna instrukcja obsługi - AREBOS Ręczna miodarka 4 ramki

AREBOS

Ręczna miodarka 4 Ramka

AR-HE-HS4R



Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji obsługi.



Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście firmę AREBOS.

Spis treści

1. Środki ostrożności	3
1.1 objaśnienie symboli	3
1.2 Przygotowanie	3
2. Techniczny Dane	3
3. Budownictwo	4
4. Instalacja	5
5. Demontaż	6
6. Stosowanie	6
7. Czyszczenie i konserwacja	6
8. Przyjazne Utylizacja.....	7
8.1 Dyspozycji i pakowanie	7
8.2 Utylizacja WEEE.....	7
Deklaracja zgodności UE	8

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli przekazujesz produkt osobie trzeciej, niniejszą instrukcję obsługi należy przekazać wraz z nią. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Rysunki w tym przewodniku mogą nie pasować do obiektów fizycznych. Proszę odnieść się do obiektów fizycznych.

1. Bezpieczeństwo

1.1 Objaśnienie symbolu



Oznakowanie CE może być wykorzystane do identyfikacji, że produkt jest zgodny z przepisami prawnymi europejskich norm prawnych i dlatego może być przedmiotem handlu we Wspólnocie Europejskiej.



Ostrzeżenie! Przeczytaj uważnie przepisy bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.



Ostrzeżenie! Ryzyko zmiążdżenia rąk!

1.2 Preparat

- Po ostrożnym wyjęciu urządzenia z pudełka, wyczyść je dokładnie łagodnym mydłem i wodą **PRZED** pierwszym użyciem.
- Miodarkę należy ustawić na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni.

2. Specyfikacje

Model	AR-HE-HS4R
Materiał: miodarka	Stal nierdzewna
Ostona materiałowa	Z PMMA
Materiał: kosz o strukturze plastra miodu	Stal nierdzewna
Wymiary kosza o strukturze plastra miodu	26 cm x 26 cm
Materiał korby	Stal nierdzewna
Materiał wału napędowego i skrzyni biegów	Stal
Wysokość całkowita wraz z korbą ręczną i nóżkami	ok. 90 cm
Wysokość kotła	61 cm
Wysokość kotła z nóżkami	81 cm
Średnica kotła	49 cm
Rozmiar plastra miodu max.	26 x 42 cm
Napęd wciągarki	3:1 bez wolnego biegu
Średnica wylotu kotła	40 mm
Ciężar	16 kg

3. Budowa



Nie.	Nazwa	Numer
1	Bęben miodowy	1
2	Przezroczyste pokrywy	2
3	Wylewka miodu z pokrywką	1
4	Nakrętka sześciokątna (na dziobku)	1
5	O-ring (wstępnie zmontowany na wylewce)	1
6	Nogi	3
7	Zapięcia na nogawki	6
8	Podkładki	6
9	Nakrętka motylkowa	1
10	Korba	1

4. Instalacja

- 1. Krok:** Przymocuj nogi miodarki za pomocą dołączonych (7) i podkładek (8).



- 2. Krok:** Aby zamontować wylot miodu, odkręć nakrętkę sześciokątną (4) z wylotu. Włóż wylewkę do otworu z przodu i zabezpiecz tył nakrętką sześciokątną (wystarczająco mocno, aby uszczelnić O-ring).



- 3. Krok:** Zamontuj korbę (10) na zewnątrz bębna, wkładając ją i dokręcając.
- 4. Krok:** Umieść przezroczyste pokrywki na miodarku.



- 5. Krok:** *(Przykręć nóżki do podłoża lub powierzchni, aby uzyskać dodatkową stabilność (części są dołączone)).*



5. Demontażu

- Aby zdemontować miodarkę, odkręć dwie nakrętki motylkowe z podkładkami na urządzeniu (po jednej z każdej strony), a następnie zdejmij górny wspornik. Pojemnik można następnie wyjąć.
- Pod pojemnikiem znajduje się łożysko kulkowe, które poprawia rotację. Odłóż go na bok w bezpieczne miejsce (np. kubek), aby się nie stoczył i nie zgubił.

6. Używać

1. Umieść plastry miodu w pojemniku miodarki. Napełnij go z dwóch lub czterech stron, aby zapewnić równowagę miodarki i zmniejszyć energiczne wstrząsy. Małe i średnie plastry miodu można umieścić promieniowo w pojemniku, aby obie strony mogły spływać w tym samym czasie.
2. Umieść pokrywki na miodarku i zacznij obracać korbą, aby wydobyć miód. Usuń plastry miodu, gdy tylko miodarka będzie gotowa.
3. (Tylko dla dużych plastrów miodu) Po opróżnieniu plastrów miodu z jednej strony wyjmij je, odwróć raz i włóż z powrotem do miodarki. Powtórz krok 2, a następnie usuń plastry miodu.
4. Gdy odpływ zostanie umieszczony nad wiadrem lub innym pojemnikiem, otwórz wylot miodu i zacznij wypuszczać miód. Przechyl miodarkę do przodu, aby wypłynęło jak najwięcej miodu.

7. Czyszczenie i konserwacja

Szybkie czyszczenie

Opcja 1: Wypłucz miodarkę za pomocą węża wodnego zimną wodą. Jeśli jest dostępna, myjka ciśnieniowa jest bardzo skuteczna. Usuń nadmiar wody, aby zapobiec powierzchniowej rdzy.

Opcja 2: Umieść miodarkę obok ula. Pszczoły wyczyszczą go i ponownie wykorzystają materiały.

8. Utylizacja przyjazna dla środowiska

Ostrzeżenie: Ryzyko zadławienia! Materiał opakowaniowy jest niebezpieczny dla dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

8.1 Utylizacja i pakowanie

- Opakowanie Twojego urządzenia wykonane jest z materiałów, które są niezbędne do zagwarantowania skutecznej ochrony podczas transportu. Materiały te w pełni nadają się do recyklingu, co zmniejsza wpływ na środowisko. Wyrzuć opakowanie do kosza na materiały nadające się do recyklingu.

8.2 Utylizacja starego sprzętu

- Zużyty sprzęt należy utylizować zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi lokalnej utylizacji odpadów. Skontaktuj się z lokalną administracją, aby uzyskać adres najbliższego centrum recyklingu i tam zostaw urządzenie.

Nasz numer obsługi klienta: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Faks: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adres biura: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/)

Deklaracja zgodności UE

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Niemcy

Niniejszym oświadczamy, że urządzenia, o których mowa poniżej, są zgodne z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dyrektyw UE ze względu na ich konstrukcję i konstrukcję, a także w projektach, które wprowadzamy na rynek.

Nazwa produktu: Ręczna miodarka AREBOS 4 ramki Numer

modelu: AR-HE-HS4R

Kod producenta: 4260551588891

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.

Dyrektywy europejskie:

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

Data/podpis Producent/Lokalizacja: Würzburg, 21.04.2022



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji obsługi/danych

technicznych: Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor

Zarządzający

Adres biura:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer identyfikacji podatkowej sprzedaży: DE 263752326

Sądem właściwym do wpisu do rejestru handlowego jest

Würzburg, HRB 10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071