

# AREBOS

## Elektrisk Honningsutdragare

AR-HE-EHS4R



Följ alla säkerhetsåtgärder i den här användarhandboken för att säkerställa säker användning.



Tack för ditt förtroende för AREBOS.

# Innehållsförteckning

<b>1. Säkerhet .....</b>	<b>3</b>
1.1 Symbol förklaring .....	3
1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar .....	4
1.3 Före användning .....	4
<b>2. Specifikationer .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Översikt Maskin .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Församling .....</b>	<b>7</b>
<b>5. Demontering.....</b>	<b>10</b>
<b>6. Använda .....</b>	<b>10</b>
<b>7. Rengöring och underhåll .....</b>	<b>10</b>
7.1 Snabb rengöring.....	10
7.2 Djuprengöring .....	10
7.3 Vård.....	11
<b>8. Miljövänligt bortskaffande .....</b>	<b>11</b>
8.1 Bortskaffande och förpackning.....	11
8.2 Bortskaffande av avfallsutrustning .....	11
<b>EU-försäkran om överensstämmelse ....</b>	<b>12</b>

Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du lämnar produkten till tredje part måste även denna bruksanvisning överlämnas. Behåll bruksanvisningen för senare referens. Ritningarna i den här guiden kanske inte matchar de fysiska objekten. Se de fysiska föremålen.

## 1. Säkerhet

### 1.1 Symbol förklaring



Denna produkt får **inte** kasseras med hushållsavfall!



På grundval av en CE-märkning kan det erkännas att en produkt uppfyller de rättsliga bestämmelserna i europeiska rättsliga standarder och därför kan handlas inom Europeiska gemenskapen.



**Varning!** Risk för krossning av händer!



Varning för elektrisk spänning!



Var särskilt försiktig när du använder den här artikeln.



**Varning!** Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant. Underlåtenhet att följa säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga personskador eller skador. Håll bruksanvisningen säker.



**Notera:** Koppla ur!



**Uppmärksamhet!** Se till att produkten är jordad!



Slå inte motorn med hårda föremål!

## 1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar

- Kontrollera innehållet i leveransen för att se till att det inte finns några saknade eller defekta delar.
- Felaktig montering kan leda till skador eller allvarliga personskador.
- Använd inte denna produkt för något annat ändamål än de som beskrivs i den här guiden och överskrid inte lastkapaciteten.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador eller personskador till följd av felaktig montering, felaktig användning eller installation.


## 1.3 Före användning

- När du försiktigt har tagit bort maskinen från förpackningen, rengör den noggrant med mild tvål och vatten **INNAN** du använder den för första gången.
- Honugsugaren ska placeras på en torr, plan och stabil yta.


# 2. Specifikationer


<b>Modell</b>	<b>AR-HE-EHS4R</b>
Material honung extraktor	Rostfritt stål
Material lock	PMMA
Material honungskaka korg	Rostfritt stål
Höjd panna	63 cm; med ben 86 cm
honungskaka storlek	vardera 26 x 42 cm
Material handtag	Rostfritt stål
Material drivaxel och växellåda	Stahl
Total höjd inkl. handtag och ben	115 cm
Diameter honung extractor	49 cm
Prestation	140W
Nätanslutning	220V/50Hz
Diameter honungspip	40 mm
motorvarvtal	1 600 varv/min
Vikt	18 kg
Leveransens omfattning	1x 4-ram honugsugare; 3x ben; 1x motor; 1 x styrenhet med kabel; Tillbehörsväska

### 3. Översikt Maskin



#### Enhet





### Leveransens omfattning

Nummer	Nummer	Beteckning
1	1	Honung extraktor
2	1	Töm öppning med lock
3	1	Sexkantig mutter
4	1	O-ring
5	3	Ben
6	6	Benskruv
7	6	Tvättmaskin
8	2	Lock (med säkerhetsbrytare)
9	12	M4 skruv
10	12	M4-mutter
11	3	Stabilitetsskruv

## 4. Församling

- **Steg 1:** Fäst benen med det medföljande monteringsmaterialet (fig.1). Fötterna är fästa på två ställen. Var noga med att använda de korta skruvarna med den förmonterade O-ringen (6.4) för de övre fästena. För de nedre fästelementen, använd de längre skruvarna utan O-ring (6.3). För de nedre fästelementen, använd de längre skruvarna utan O-ringar (6.3). Led den långa skruven genom det medföljande nedre urtaget. Sätt in skruven genom hålet från insidan (genom pannväggen). Anslut sedan den taggiga brickan (6.2). Dra slutligen åt de svarta vingskruvarna (6.1).  
Upprepa processen för de övre fästelementen med de korta skruvarna (inkludera en redan festsatt svart O-ring, se fig. 6.4)



- **Steg 2:** För att installera avloppskranen, ta bort den stora insexmuttern från avloppsöppningen. För avloppsöppningen genom hålet på framsidan av avloppskranen och säkra baksidan med en insexmutter (tillräckligt fast för att tät O-ringen).



- **Steg 3:** Stäng båda locken för att aktivera säkerhetsbrytarna. Ställ huvudströmbrytaren på ON (I) och vrid vredet tills korgen roterar med önskad hastighet. Varje lock har en inbyggd säkerhetsbrytare som stänger av strömmen så snart den öppnas. Strömmen återställs inte förrän båda locken är stängda. När du har tömt ramarna, vrid tillbaka ratten till "0" och ta bort ramarna från slangbellan. Du kan utlösa kill switch när som helst.






- **Steg 4:** Honningsugaren är klar för drift.



- **Steg 5:** Justera kopplingen vid behov med de bifogade skruvarna.



- **Steg 6:** (Valfritt) Skruva fast fötterna på marken eller ytan för ytterligare stabilitet.



## 5. Demontering

- För att demontera slangbellan, ta bort de fyra muttrarna längst upp på slangbellan (två på varje sida) och dra den övre fjäderbenet uppåt. Korgen kan sedan lyftas ut. Ett stålkullager vilar under korgaxeln för att förbättra rotationen. Förvara den här enheten på ett säkert ställe (t.B en kopp) så att den inte rullar iväg och går vilse.

## 6. Använda

- **Steg 1:** Ställ in hastighetsregleringen på nivå "0" och på / av-omkopplaren på "OFF" (O). Anslut nätsladden.
- **Steg 2:** Lägg honungskakorna i bikakekorgen. När det gäller stora honungskamrater, sätt in honungskakorna i 2 eller 4 sidor av honungsugaren för att skydda drivaxeln från felaktig inriktning och slangbellan från att skaka under användning. Små och medelstora honungskakor kan placeras radiellt i slangbellan så att båda sidor kan tömmas samtidigt.
- **Steg 3:** Stäng båda locken för att aktivera säkerhetsbrytarna. Ställ huvudströmbrytaren på ON (I) och vrid vredet tills korgen roterar med önskad hastighet. Det främre locket har en inbyggd säkerhetsbrytare som avbryter strömförsörjningen från det ögonblick den öppnas och återställer inte strömförsörjningen förrän locket är stängt. Efter tömning av ramarna, vrid tillbaka ratten till "0" och ta bort ramarna från scheuderen.
- **Steg 4:** (Endast för stora ramar) När ramarna på ena sidan har tömts, ta bort ramarna, vänd ramarna och sätt tillbaka dem i slangbellan. Upprepa steg 2 och ta bort ramarna från slangbellan.
- **Steg 5:** Öppna avloppskranen för att tömma honungen. För att göra detta, placera en hink eller annan behållare under avloppet. Luta honungsugaren framåt för att tömma så mycket honung som möjligt.

## 7. Rengöring och underhåll

### 7.1 Snabb rengöring

- **Alternativ 1:** Skölj slangbellan med kallt vatten. Om det är tillgängligt är en högtryckstvätt mycket effektiv. Töm överflödigt vatten för att undvika eventuell ytrost.
- **Alternativ 2:** Placera den öppna slangbellan bredvid bikupan. Bin rengör dem och använder materialen.

### 7.2 Djuprengöring

- Demontera slangbellan. Rengör trumman och korgen med mild tvättmedel och varmt vatten. Skölj delarna helt och torka med en mjuk trasa. Sätt tillbaka slangbellan när den är torr.
- **Obs:** Undvik att bli våt med motorn och styrenheten eftersom de elektroniska komponenterna inte är helt vattentäta.

### 7.3 Vård

- Förvara honugsugaren på en torr plats när den inte används. Även om rostfritt stål är mycket motståndskraftigt mot rost och korrosion kan lätt ytrost bildas när det är vått. Om ytrost bildas, rengör den med ett lätt slipmedel för att ta bort det.

Om slangbellan ger ifrån sig pipande ljud, smörj alla lager enkelt med ett livsmedelssäkert fett eller olja. Torka av överflödigt material. Om rullagern i vevaxeln inte kan roteras fritt, smörj det med ett lätt fett (t.B. vitt litium) eller olja.

Växellådan är permanent förseglad och underhållsfri.

## 8. Miljövänligt bortskaffande

**Varning Risk för kvävning!** Förpackningsmaterial är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterial.

### 8.1 Bortskaffande och förpackning

- Förpackningen på din enhet är tillverkad av material som är nödvändiga för att garantera ett effektivt skydd under transport. Dessa material är helt återvinningsbara och minskar därmed miljöpåverkan. Släng förpackningen i en behållare för återvinningsbara material.

### 8.2 Bortskaffande av avfallsutrustning

- Avfallsutrustning måste kasseras i enlighet med riktlinjerna och föreskrifterna för lokal avfallshantering. Kontakta din lokala administration via adressen till närmaste återvinningscentral och leverera din enhet dit.



Symbolen för den överkorsade papperskorgen på en GAMMAL elektrisk eller elektronisk utrustning anger att den inte får kasseras i hushållsavfall i slutet av dess livslängd. Insamlingsplatser för WASTE elektrisk och elektronisk utrustning finns i ditt område för gratis returer. Du kan få adresserna från din stad eller lokala myndigheter. Du kan informera dig själv på vår hemsida [www.arebos.de](http://www.arebos.de) om andra returalternativ som skapats av oss.



Den separata insamlingen av WEEE är avsedd att förhindra återanvändning, materialåtervinning eller andra former av återvinning av WEEE samt de negativa konsekvenserna av bortskaffande för miljön och människors hälsa.

Vårt kundtjänstnummer: Tfn +49 (0) 931 9080 3000

fax: +49 (0) 931 4523 2799 / e-post: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)

Kontorsadress: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Returadress finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

## EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

härmed förklara att följande produkter uppfyller de relevanta, väsentliga hälso- och säkerhetskraven i EU-direktiven på grund av deras design och design samt i de versioner som släpps ut på marknaden av oss.

Produktnamn: AREBOS Elektrisk Honungsutdragare

Modellnummer: AR-HE-EHS4R

Artikelnummer: 4260627420490

Om enheten ändras utan vårt samtycke förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.

EU-direktiv:

2006/42/EG Maskindirektiv

2014/30/EU EMC-Direktivet

2014/35/EU Direktivet om lågspänning

Datum/Underskrift Tillverkare/Plats:

Würzburg, 06.05.2022



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Representativ för dessa bruksanvisningar/tekniska data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Kontorsadress:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustrasse 10-11

D-97074 Würzburg

Returadress finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326

Domstolen för införande i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. nr DE 61617071