

Original brugsanvisning - AREBOS kamerakasse

AREBOS

Kamera taske

AR-HE-KK M/L



Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne brugervejledning for at sikre sikker brug.

Tak for din tillid til AREBOS.

Indholdsfortegnelse

1. Produkt	2
2. Tekniske detaljer	3
3. Bortskaffelse	3
6.1 Bortskaffelse og emballering	3
6.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr	3
Aftryk	4

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du overlader produktet til tredjepart, skal denne betjeningsvejledning også udleveres. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference.

Tegningerne i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med de fysiske genstande. Se venligst de fysiske objekter.

1. Produkt

Ud over kameraer og tilhørende udstyr er fotokasserne også velegnede til følsomme enheder såsom små elektriske apparater, bærbare computere og videokameraer. De forskellige skumindsatser kan justeres individuelt for at sikre sikker transport. Desuden kan æskerne bruges på forskellige områder til sarte redskaber såsom sportsbriller, kikkert, ure og smykker. Kassen er ikke kun vandtæt, støvtæt og lufttæt, men også modstandsdygtig over for syrer og baser.

Højdepunkter

- 4-foldet lukning (kun for variant "L")
- Vandtæt op til 1 m
- Modstandsdygtig over for alkalier og syrer
- Udligning af lufttryk med trykkompensationsventil
- 15L volumen (variant "M"); 35L volumen (variant "L")
- Ergonomisk håndtag
- Fremstillet af robust polypropylen (PP)
- 1 skummåtte med fordybet struktur
- 1 skummåtte med terningformet forstanset skumindsats
- 2 skummåtter lige
- Høj kvalitet og praktisk
- Sikker transport af genstande

2. Tekniske detaljer

	Størrelse M	Størrelse L
Udvendige dimensioner (LxBxH)	34 x 29,5 x 15 cm	56 x 42 x 21cm
Indvendige dimensioner (LxBxH)	30 x 22 x 13,5 cm	50 x 35 x 20 cm
Lydstyrke	15 L	35 L
Polstring tykkelse	ca. 4cm	ca. 4cm
Vægt	1,8 kg	5,0 kg
Materiale	Kuffert polypropylen, skum indeni	

3. Bortskaffelse

6.1 Bortskaffelse og emballering

- Sørg for, at emballagen bortskaffes korrekt i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder i dit område. I nogle tilfælde kan emballagen bestå af plastposer - i denne henseende skal du være særlig opmærksom på at sikre, at de ikke kommer i hænderne på børn. Der er risiko for kvælning!

6.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

- Gamle apparater skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjerne og reglerne for lokal bortskaffelse af affald.

Vores kundeservicenummer: +49 (0) 931-45232700

Aftryk

Produkt navn: Kamerakasse

EAN	Model	Betegnelse
4260627423514	AR-HE-KKM	Transportkasse til kamerataske M (15L)
4260627423507	AR-HE-KKL	Transportkasse til kamerataske L (35L)

Hvis dette produkt ændres uden vores samtykke, mister det kravet om enhver garanti.

Dato/underskriftsproducent/sted: Würzburg,

29.09.2023



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentativ for disse brugsanvisninger/tekniske data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontorets adresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadresse findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsidentifikationsnummer: DE 263752326

Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. nr. DE 61617071