

Mode d'emploi original – AREBOS Sacoche pour appareil photo

AREBOS

Sacoche pour appareil photo

AR-HE-KK M/L



Suivez bien toutes les mesures de sécurité contenues dans ce mode d'emploi afin de vous assurer une utilisation en toute sécurité.



Merci de votre confiance en AREBOS.

Table de Matières

1. Description du produit	2
2. Spécifications techniques	3
3. Indications de Recyclage	3
3.1 Recyclage et emballage	3
3.2 Recyclage des anciens appareils.....	3
Impressum.....	4

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire le mode d'emploi avec attention avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous deviez céder ce produit à un tiers, joignez-y le mode d'emploi.

Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez-vous référer aux objets physiques.

1. Description du produit

En plus des appareils photo et des équipements associés, les sacoches appareil photo conviennent également aux appareils sensibles tels que les petits appareils électriques, les ordinateurs portables et les caméras vidéo.

Les différents inserts en mousse peuvent être adaptés individuellement pour assurer la sécurité du transport.

En outre, les étuis peuvent être utilisés dans différentes zones pour des ustensiles sensibles tels que des lunettes de sport, des jumelles, des montres et des bijoux.

Le sacoches est non seulement étanche à l'eau, à la poussière et à l'air, mais aussi résistante aux acides et aux alcalis.

Faits saillants

- Fermeture à 4 volets (uniquement pour la variante « L »)
- Étanchéité à 1m
- Résistant aux alcalis et aux acides
- Compensation de la pression atmosphérique par une soupape de compensation de pression
- Volume de 15L (variante « M ») ; volume de 35L (variante « L »)
- Poignée ergonomique
- Fabriqué en polypropylène stable (PP)
- 1 tapis en mousse avec structure de poil
- 1 tapis en mousse avec un insert en mousse prédécoupée en forme de cube
- 2 tapis de mousse droits
- De haute qualité et pratique
- Transport d'objets en toute sécurité

2. Spécifications techniques

	Modèle M	Modèle L
Dimensions extérieures (LxLxH)	34 x 29,5 x 15 cm	56 x 42 x 21cm
Dimensions intérieures (LxLxH)	30 x 22 x 13,5 cm	50 x 35 x 20 cm
Volume	15 L	35 L
Épaisseur du rembourrage	ca. 4cm	ca. 4cm
Poids	1,8 kg	5,0 kg
Matériau	Sacoche en polypropylène, intérieur en mousse	

3. Indications de Recyclage

3.1 Recyclage et emballage

- Veuillez à respecter les directives et recommandations en vigueur dans votre région pour le recyclage de l'emballage. Parfois, l'emballage peut contenir des sachets en plastiques - veuillez attentivement les tenir éloignés des enfants. Il y a risque de suffocation !

3.2 Recyclage des anciens appareils

- Recyclez vos anciens appareils conformément aux directives et recommandations locales concernant le traitement des déchets.

Notre numéro du service à la clientèle : +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Impressum

Nom du produit : Sacoche pour appareil photo

EAN	N° du modèle	Description
4260627423514	AR-HE-KKM	Sacoche pour appareil photo transport M (15L)
4260627423507	AR-HE-KKL	Sacoche pour appareil photo transport L (35L)

Si le produit sera modifié sans notre accord, la garantie s'annule.

Date/Signature du fabricant /Lieu :

Würzburg, 08.04.2020



Signature :

Korhan Canbolat, Informaticien diplômé, gérant

Représentant du présent mode d'emploi/de ces données techniques :

Korhan Canbolat, Informaticien diplômé, gérant

Adresse du bureau :

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10 – 11

D-97074 Würzburg

L'adresse de retour figure dans l'impressum : <https://www.arebos.de/impressum/>

Numéro d'identification de TVA : DE 263752326

Le tribunal de l'inscription au registre du commerce est Würzburg, HRB 10082

N° Inscr. DEEE : DE 61617071