

AREBOS

Piscina limpiadora de pisos

AR-HE-BR01



Siga todas las precauciones de seguridad de este manual del usuario para garantizar un uso seguro.

Gracias por confiar en AREBOS.

Tabla de contenidos

1. Seguridad	3
2. Características técnicas.....	3
3. Construcción.....	4
4. Servicio.....	5
4.1 Antes del uso	5
4.2 Funcionamiento de la aspiradora de piscina.....	5
4.3 Montaje y funcionamiento de la red de aterrizaje.....	5
4.4 Montaje y funcionamiento del cepillo	5
5. Almacenamiento	6
6. Instrucciones de eliminación.....	6
6.1 Eliminación y envasado	6
6.2 Eliminación de equipos viejos	6
Impresión	7

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a terceros, estas instrucciones de uso también deben ser entregadas.

1. Seguridad

- NO permita que los niños jueguen o usen el producto, el uso es solo para adultos.
- En ningún caso se debe poner en funcionamiento la bomba cuando hay personas en la piscina.
- Fuerte succión y agotamiento. Mientras la bomba está funcionando, mantenga sus manos y aleje de la succión.
- Apague la bomba de filtro, desconéctela de la fuente de alimentación antes de ajustar, limpiar, quitar o realizar trabajos de mantenimiento en la bomba.
- Si la piscina no está en uso, retire el producto.
- Mantenga el mango de aluminio extensible alejado de las líneas eléctricas sobre el suelo.
- **El incumplimiento de estas normas de seguridad puede provocar daños a la propiedad, descargas eléctricas, explosiones y lesiones graves, o incluso la muerte.**

Estas advertencias, instrucciones y reglas de seguridad del producto cubren muchos, pero no todos, los posibles riesgos y peligros. Por favor, use el sentido común cuando disfrute de las actividades acuáticas.

2. Características técnicas

Modelo	AR-HE-BR01
Métricas	Ancho cabezal del cepillo: 35 cm Longitud de la barandilla: 140-350 cm (altura ajustable) Longitud de la manguera: 11 m Diámetro conexión de la manguera: 3,7 cm
Color	Azul

3. Construcción

1. Inserte la bolsa de suciedad en el fondo del recipiente de suciedad.
2. Fije la parte superior del contenedor de suciedad a la parte inferior del contenedor de suciedad. Gire la parte superior en el sentido de las agujas del reloj hacia la derecha para asegurarla a la parte inferior del contenedor de suciedad.
3. Coloque los accesorios de limpieza deseados en el fondo del contenedor de suciedad:
 - Utilice la aspiradora plana para recoger partículas pesadas y/o medianas, tales como: arena, piedras, etc., y para limpiar las esquinas/bordes de la piscina.
 - Use el cepillo de la aspiradora para aspirar residuos finos y / o pequeños, tales como: suciedad y algas muertas en el piso de la piscina.

Nota: Asegúrese de que el borde en la parte superior del contenedor de suciedad sea el mismo que la ranura de la aspiradora.
4. Conecte un extremo de la manguera de succión al fondo del contenedor de suciedad. Asegúrese de que el extremo de la manguera cubra la junta en la parte inferior.
5. Presione el clip de plástico y conecte la varilla telescópica al fondo del contenedor de suciedad. Alinee el clip de plástico para que gire en el eje con los orificios y el resorte salte hacia los orificios previamente perforados. Ajuste la longitud del vástago desbloqueando, alargando y cerrando las áreas individuales en consecuencia.
6. Atornille el adaptador a la conexión de tornillo desde el interior de la piscina.
7. Ahora puede agregar el producto compuesto al agua.
8. Llene la manguera con agua sumergiéndola lentamente en el agua para eliminar el aire atrapado de la manguera.

Consejo: Comience en el extremo de la manguera más cercano al fondo del contenedor de tierra y sumerja la manguera verticalmente lentamente, sección por sección, en el agua.
9. Cuando la manguera está completamente llena de agua, el agua fluye fuera del otro extremo.
10. Conecte rápidamente el otro extremo de la manguera al adaptador.
11. Encienda la bomba. Para eliminar el aire atrapado de la manguera y la bomba, gire la válvula de purga una o dos veces si es necesario para abrir la válvula. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de la bomba.

Importante: Nunca deje que la bomba funcione en seco. Esto hará que la bomba del filtro se sobrecaliente y puede causar daños. Mantenga la aspiradora de la piscina bajo el agua en todo momento durante el uso, de lo contrario el aire penetrará en la manguera. Como resultado, la bomba funciona en seco y puede dañarse.
12. Cuando la bolsa de suciedad esté llena y la aspiradora solo aspire débilmente, apague la bomba y retire la aspiradora del agua. Vacíe la bolsa de suciedad invirtiendo los pasos 1 a 3. Compruebe que la bolsa de suciedad y la carcasa de la aspiradora de la piscina estén limpias antes de reutilizarla. Repita los pasos 1 a 3 para volver a ensamblar los ingredientes.

Nota: Si encuentra que la aspiradora está aspirando débilmente, pero la bolsa de suciedad está limpia, asegúrese de que la bomba esté funcionando, que no haya obstrucciones y / o que haya aire atrapado en el circuito de agua.

4. Servicio

4.1 Antes del uso

- Purgue las mangueras y bombee antes de usarlas.
- Mantenga el fondo del recipiente de tierra bajo el agua en todo momento durante el uso.
- Retire la base del contenedor de suciedad, la manguera y el adaptador e inserte la pantalla del filtro cuando solo la bomba del filtro esté funcionando y la piscina no esté en uso.
- Revise y vacíe la bolsa de suciedad durante y después de cada uso.

4.2 Funcionamiento de la aspiradora de piscina

1. La bomba de filtro es un sistema hermético. Para eliminar el aire atrapado de la manguera y la bomba, gire la válvula de purga en sentido contrario a las agujas del reloj una o dos veces para abrir la válvula.
2. Tan pronto como note que sale agua de la válvula de salida de aire, vuelva a encender la válvula de salida de aire, pero no demasiado apretada.
3. Conecte la bomba a la red eléctrica y encienda la bomba.
4. Ahora puede moverse lentamente sobre el piso de la piscina con movimientos tranquilos hasta que el revestimiento de la piscina se libere de todas las impurezas.

Importante: Si la aspiradora solo aspira débilmente, compruebe si todavía hay aire en la manguera. Si la aspiradora sigue aspirando demasiado débilmente, consulte las instrucciones de funcionamiento de su bomba en el capítulo "La bomba de filtro no transporta agua o el caudal es muy bajo". Compruebe también que la bolsa de suciedad y el cartucho del filtro estén limpios.

5. Asegúrese de que la bomba del filtro esté apagada y desenchúfela de la toma de corriente. Retire la aspiradora de la piscina.
6. Desmonte la aspiradora de la piscina invirtiendo las instrucciones de montaje. Limpie la bolsa de suciedad si es necesario.
7. Guarde la aspiradora en un lugar seguro.

4.3 Montaje y funcionamiento de la red de aterrizaje

1. La red de aterrizaje requiere el mismo asa que la aspiradora de piscina.
2. La red de aterrizaje está equipada con un clip de plástico que se inserta en el extremo del mango. Alinee el clip para que se ajuste a los orificios perforados en la varilla. Apriete ligeramente las puntas del clip para que la varilla se deslice en la red de aterrizaje y el clip salte a los orificios previamente perforados.
3. Acaricia ligeramente la superficie de la piscina con el skimmer para eliminar las hojas y otros desechos.

4.4 Montaje y funcionamiento del cepillo

1. El cepillo de mano requiere el mismo mango que la aspiradora de la piscina.
2. El cabezal del cepillo está equipado con un clip de plástico que se inserta en el extremo del mango. Alinee el clip para que se ajuste a los orificios perforados en la varilla. Apriete ligeramente las puntas del clip para que la varilla se deslice en la red de aterrizaje y el clip salte a los orificios previamente perforados.
3. Limpie las superficies laterales e inferiores del revestimiento de la piscina hasta que esté libre de escombros y suciedad.

5. Almacenamiento

- Asegúrese de que la bomba esté apagada y desenchufe el cable.
- Desmonte la aspiradora de la piscina, la red de aterrizaje manual o el cepillo de mano invirtiendo las instrucciones de montaje.
- Limpie todos los accesorios a fondo y déjelos secar bien al aire.
- El embalaje original se puede utilizar como contenedor de almacenamiento. Guarde el producto en un lugar fresco y seco.

6. Instrucciones de eliminación

6.1 Eliminación y envasado

- Asegúrese de que el embalaje se desecha adecuadamente de acuerdo con las directrices y normas aplicables en su región. En algunos casos, el embalaje puede consistir en bolsas de plástico; en este sentido, tenga especial cuidado para asegurarse de que no lleguen a manos de los niños. ¡Existe el riesgo de asfixia!

6.2 Eliminación de equipos viejos

- Los aparatos viejos deben eliminarse de acuerdo con las directivas y los reglamentos de eliminación de residuos locales.

Nuestro número de atención al cliente: +49 (0) 931-45232700

Impresión

Nombre del producto: Piscina limpiadora de pisos
Número de artículo: 4260551580925
Número de modelo: AR-HE-BR01

Si este producto se modifica sin nuestro consentimiento, pierde el reclamo de cualquier garantía.

Fecha/Fabricante de la firma/Lugar: Würzburg, 05.08.2019



Firma:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de estas instrucciones de uso/datos técnicos:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:
<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326
El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg, HRB 10082
RAEE N.º DE 61617071