

Oryginalna instrukcja obsługi – Środek do czyszczenia podłóg basenowych AREBOS

AREBOS

Basen do czyszczenia podłóg

AR-HE-BR01



Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo firmę AREBOS.

Spis treści

1. Bezpieczeństwo	3
2. Specyfikacje.....	3
3. Budowa	4
4. Usługa	4
4.1 Przed użyciem.....	4
4.2 Działanie odkurzacza do podłogi basenu	4
5. Przechowywanie	5
6. Zawiadomienie o utylizacji	5
6.1 Utylizacja i pakowanie	5
6.2 Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	5
Impressum	6

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem produktu. W przypadku pozostawienia produktu osobie trzeciej, należy wraz z nim przekazać niniejszą instrukcję obsługi.

1. Bezpieczeństwo

- NIE pozwalaj dzieciom bawić się lub używać produktu, jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych.
- Pompa nie może być używana w żadnym wypadku, gdy w basenie znajdują się ludzie.
- Silne ssanie i ssanie. Podczas pracy pompy trzymaj ręce i włosy z dala od ssania.
- Wyłączyć pompę filtrującą, odłączyć ją od zasilania przed regulacją, czyszczeniem, demontażem lub wykonywaniem prac konserwacyjnych przy pompie.
- Jeśli basen nie jest używany, wyjmij produkt.
- Wysuwany aluminiowy uchwyt należy trzymać z dala od naziemnych linii energetycznych.
- **Nieprzestrzeganie tych przepisów bezpieczeństwa może spowodować uszkodzenie mienia, porażenie prądem, wybuchy i poważne obrażenia, a nawet śmierć.**

Te ostrzeżenia, instrukcje i zasady bezpieczeństwa dotyczące produktu obejmują wiele, ale nie wszystkie, możliwe ryzyka i zagrożenia. Zwróć uwagę na swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z niego.

2. Specyfikacje

Model	AR-HE-BR01
Metryki	Szerokość główki szczoteczki: 35 cm Długość poręczy: 140-350 cm (regulowana wysokość) Długość węża: 11 m Średnica przyłącza węża: 3,7 cm
Kolor	Niebieski

3. Budowa

1. Przymocuj szczotkę do teleskopowego uchwytu, naciskając plastikowy klips. Upewnij się, że kołek zatrzaskuje się prawidłowo w przewidzianych otworach.
2. Teraz podłącz jeden koniec węża do otworu w szczotce. Upewnij się, że wąż jest dobrze osadzony. W razie potrzeby użyj węża clamp (brak w zestawie).
3. Dostosuj żądaną długość trzpienia, otwierając, wysuwając i zamykając poszczególne obszary, obracając.
4. Teraz możesz zanurzyć zmontowane urządzenie w wodzie.
5. Napełnij wąż wodą, powoli zanurzając go w wodzie, aby usunąć uwięzione powietrze.
6. Gdy wąż zostanie całkowicie wypełniony wodą, wypłynie z drugiego końca.
7. Teraz włóż drugi koniec węża do otworu skimmera. Pamiętaj, aby zrobić to szybko, w przeciwnym razie wąż ponownie się opróżni, a pompa będzie zasysać powietrze.
8. Włącz pompę. Aby usunąć powietrze z węża i pompy, przekręć zawór upustowy raz lub dwa razy, aby go otworzyć, jeśli to konieczne. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi pompy.
9. Ostrzeżenie: Nigdy nie uruchamiaj pompy bez wody, ponieważ może to spowodować przegrzanie pompy filtrującej, a tym samym uszkodzenie. Odkurzacz basenowy musi zawsze pozostawać całkowicie zanurzony w wodzie podczas użytkowania, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza do węża. W przeciwnym razie pompa może pracować na sucho i ulec uszkodzeniu.
10. Jeśli moc ssania spadnie, filtr zanieczyszczeń pompy należy wyczyścić (patrz funkcja czyszczenia w instrukcji obsługi pompy). Innym możliwym powodem może być ciało obce lub brud w wężu środka do czyszczenia podłóg.

4. Usługa

4.1 Przed użyciem

- Przed użyciem odpowietrzyć węże i pompę.
- Szczotkę i wąż należy przechowywać pod wodą przez cały czas użytkowania.
- Sprawdź i opróżnij filtr zanieczyszczeń pompy podczas i po każdym użyciu.

4.2 Działanie odkurzacza do podłogi basenu

1. Pompa filtrująca jest systemem hermetycznym. Aby usunąć uwięzione powietrze z węża i pompy, przekręć zawór odpowietrzający raz lub dwa razy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć zawór.
2. Gdy tylko zauważysz, że woda wypływa z zaworu wylotowego powietrza, ponownie włącz zawór wylotowy powietrza, ale nie za mocno.
3. Podłącz pompę do sieci i włącz pompę.
4. Teraz możesz spokojnie poruszać się po dnie basenu, aż dno basenu zostanie uwolnione od wszelkich zanieczyszczeń.

Ważne: Jeśli odkurzacz odkurza tylko lekko, sprawdź, czy w wężu jest jeszcze powietrze. Jeśli odkurzacz nadal zasysa zbyt słabo, należy ponownie zapoznać się z instrukcją obsługi pompy w rozdziale "Pompa filtrująca nie transportuje wody lub natężenie przepływu jest bardzo niskie". Sprawdź również, czy pojemnik na brud i wkład filtra są czyste.

5. Przechowywanie

- Upewnij się, że pompa jest wyłączona i odłącz.
- Zdemontuj odkurzacz basenowy, odwracając instrukcję montażu.
- Dokładnie wyczyść wszystkie akcesoria i pozostaw je do wyschnięcia na powietrzu.
- Oryginalne opakowanie może służyć jako pojemnik do przechowywania. Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu.

6. Zawiadomienie o utylizacji

6.1 Utylizacja i pakowanie

- Upewnij się, że opakowanie jest utylizowane w odpowiedni sposób, zgodnie z wytycznymi i normami obowiązującymi w Twoim regionie. W niektórych przypadkach opakowanie może składać się z torebek foliowych – należy zachować szczególną ostrożność, aby te nie wpadły w ręce dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

6.2 Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- WEEE należy utylizować zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi lokalnej utylizacji odpadów.

Nasz numer obsługi klienta: +49 (0) 931-45232700

Impressum

Nazwa produktu: Basen do czyszczenia podłóg
Kod producenta: 4260551580925
Numer modelu: AR-HE-BR01

Jeśli ten produkt zostanie zmodyfikowany bez naszej zgody, traci prawo do jakiegokolwiek gwarancji.

Data/Podpis Producent/Lokalizacja: Würzburg, 05.08.2019



Podpis:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji użytkowania/danych technicznych:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Adres biura:
Canbolat Vertriebs GmbH
ul. Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer identyfikacji podatkowej: DE 263752326
Sądem zarejestrowanym w rejestrze handlowym jest Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071