

# AREBOS

## Escalera de piscina 3 escalones

AR-HE-PL03



Siga todas las precauciones de seguridad de este manual del usuario para garantizar un uso seguro.

Gracias por confiar en AREBOS.

**Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a terceros, estas instrucciones de uso también deben ser entregadas.**


## Seguridad

- Para evitar errores y problemas, la escalera debe construirse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- El incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento puede conducir a graves riesgos para la salud, especialmente para los niños.
- La escalera debe ser montada por un adulto. Se debe tener cuidado al desempacar las piezas y ensamblarlas. Esta escalera puede tener bordes afilados o picos expuestos y potencialmente peligrosos que son necesarios para que la escalera funcione.
- Mantenga todas las partes pequeñas de la escalera fuera del alcance de los niños. La escalera no es un juguete. Use la escalera con la precaución adecuada.
- Instruir a los usuarios de la piscina en el uso adecuado de todas las escaleras y escaleras de la piscina.
- Antes de cada uso, compruebe los tornillos de montaje y los clips de retención, así como todos los bordes afilados.
- Por favor, apoye y supervise a los niños cuando usen la escalera para evitar caídas o lesiones graves.
- Nunca deje a los niños y personas con discapacidad desatendidos
- Si usa la piscina por la noche, debe iluminar escaleras, escalones y caminos.
- Retire la escalera cuando salga de la piscina.
- Coloque una escalera o escaleras de la piscina para entrar y salir de la piscina.
- Permita que solo una persona use la escalera a la vez.
- Al entrar/salir de la piscina, siempre mire hacia la escalera.
- Asegure la escalera si no hay nadie en la piscina o ningún adulto presente.
- Nunca intente realizar saltos de buceo desde la escalera, el lado de la piscina u otros objetos en las cercanías.
- Esta escalera está diseñada para su uso en la piscina para entrar / salir de ella. Nunca use la escalera para ningún otro propósito.
- Los padres deben aprender las medidas de reanimación.

## Características técnicas

<b>Modelo</b>	<b>AR-HE-PL03</b>
Largura	132 cm
Material	Acero inoxidable
Escalones anchos	45 cm
Pasos de espaciado	23 cm
Diámetro pasamanos	4 cm


## Partes



1. 2x piezas de barandilla
2. 3x pasos
3. 6x tornillos
4. 1x llave Allen
5. 2x anillo de sellado
6. 2x pies


## Instalación

- **Nota:** Se requiere un destornillador Phillips o una llave ajustable para montar la escalera.
1. Acople los escalones a las dos partes del terreno. Para hacer esto, atornille el pasón con dos tornillos "3" cada uno (ver imagen).



2. Después de que la escalera de la piscina se haya ensamblado por completo, consolidéela a

nivel del suelo detrás del borde de la piscina. La colocación juega un papel importante en esto. En el caso de escaleras de acceso de proyección ancha o de proyección estrecha, deberá garantizarse una distancia adecuada.



## Mantenimiento y almacenamiento

1. No olvides revisar la escalera antes de cada uso. Reemplace los tornillos y los clips de retención tan pronto como se forme óxido.
2. Asegúrese de que el producto esté limpio y seco antes de almacenarlo.
3. Mantener fuera del alcance de los niños.
4. Mantenga los peldaños de la escalera limpios y libres de barro en el que el usuario pueda resbalar.

### Invernar

- Recomendamos encarecidamente retirar la escalera de la piscina fuera de la temporada de baño (durante los meses de invierno).
- Desmonte y seque cuidadosamente todos los componentes. Guárdelos en un lugar seco fuera del alcance de los niños:
  - Retire la escalera de la piscina.
  - Limpie la escalera con agua y un detergente neutro.
  - Asegúrese de limpiar y secar todas las piezas antes de almacenarlas.

## Instrucciones de eliminación

### Eliminación y envasado

- Asegúrese de que el embalaje se desecha adecuadamente de acuerdo con las directrices y normas aplicables en su región. En algunos casos, el embalaje puede consistir en bolsas de plástico; en este sentido, tenga especial cuidado para asegurarse de que no lleguen a manos de los niños. ¡Existe el riesgo de asfixia!

### Eliminación de equipos viejos

- Los electrodomésticos viejos deben desecharse de acuerdo con las directrices y regulaciones de eliminación de residuos locales.
- Al final de la larga vida útil de su artículo, deseche las valiosas materias primas adecuadamente para que pueda realizarse un reciclaje adecuado. Si no está seguro de cuál es la mejor manera de proceder, las empresas locales de eliminación de residuos o los centros de reciclaje estarán encantados de ayudarle.

**Nuestro número de atención al cliente: +49 (0) 931-45232700**

# Impresión

Nombre del producto: Arebos Pool Ladder 3 Steps  
Número de artículo: 4260551580895  
Número de modelo: AR-HE-PL03

Si este producto se modifica sin nuestro consentimiento, pierde el reclamo de cualquier garantía.

Fecha/Firma Fabricante/Ubicación: Würzburg,

24.06.2019



Firma:  
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de estas instrucciones de uso / datos técnicos:  
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:  
Canbolat Vertriebs GmbH  
Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburg

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:  
<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326  
El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg, HRB 10082  
RAEE N.º DE 61617071