

AREBOS

Scaletta piscina 3 gradini

AR-HE-PL03



Seguire tutte le precauzioni di sicurezza in questo manuale utente per garantire un uso sicuro.

Grazie per la vostra fiducia in AREBOS.

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si lascia il prodotto a terzi, devono essere consegnate anche queste istruzioni per l'uso.


Sicurezza

- Per evitare errori e problemi, la scala deve essere costruita secondo le istruzioni del produttore.
- La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può comportare gravi rischi per la salute, soprattutto per i bambini.
- La scala deve essere montata da un adulto. Prestare attenzione quando si disimballano le parti e le si assembla. Questa scala può avere spigoli vivi o punte esposti e potenzialmente pericolosi che sono necessari per il funzionamento della scala.
- Tenere tutte le piccole parti della scala fuori dalla portata dei bambini. La scala non è un giocattolo. Utilizzare la scala con la dovuta cautela.
- Istruire gli utenti della piscina sull'uso corretto di tutte le scale e le scale della piscina.
- Prima di ogni utilizzo, controllare le viti di montaggio e le clip di fissaggio, nonché tutti gli spigoli vivi.
- Si prega di sostenere e sorvegliare i bambini quando si utilizza la scala per evitare cadute o lesioni gravi.
- Non lasciare mai incustoditi bambini e persone con disabilità
- Se usi la piscina di notte, dovresti illuminare scale, gradini e sentieri.
- Rimuovi la scala quando esci dalla piscina.
- Attacca una scala della piscina o le scale per entrare e uscire dalla piscina.
- Consenti a una sola persona alla volta di utilizzare la scala.
- Quando si entra / si esce dalla piscina, affrontare sempre la scala.
- Fissare la scala se non c'è nessuno in piscina o nessun adulto presente.
- Non tentare mai di eseguire salti subacquei dalla scala, dal lato della piscina o da altri oggetti nelle vicinanze.
- Questa scala è progettata per l'uso in piscina per entrare / uscire. Non usare mai la scala per altri scopi.
- I genitori dovrebbero imparare le misure di rianimazione.

Indicazioni

Modello	AR-HE-PL03
Lunghezza	132 centimetri
Materiale	Acciaio inossidabile
Ampi gradini	45 centimetri
Fasi di spaziatura	23 cm
Diametro corrimano	4 cm


Parti



1. 2xparti della ringhiera
2. 3x Passaggi
3. 6x viti
4. 1x chiave Allen
5. 2x anello di tenuta
6. 2x piedi


Installazione

- **Nota:** per assemblare la scala è necessario un cacciavite Phillips o una chiave regolabile.
1. Attaccate i gradiniale due parti del terreno. Per fare ciò, avvitate il passon con due viti "3" ciascuna (vedi figura).



2. Dopo che la scala della piscina è stata completamente assemblata, cementarla a livello del

suolo dietro il bordo della piscina. Il posizionamento gioca un ruolo importante in questo. Nel caso di scale di accesso sporgenti o poco sporgenti, deve essere garantita una distanza adeguata.



Manutenzione e stoccaggio

1. Non dimenticare di controllare la scala prima di ogni utilizzo. Sostituire le viti e le clip di fissaggio non appena si forma la ruggine.
2. Assicurarsi che il prodotto sia pulito e asciutto prima di metterlo in magazzino.
3. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
4. Mantenere i pioli della scala puliti e privi di fango su cui l'utente potrebbe scivolare.

Svernare

- Si consiglia vivamente di rimuovere la scaletta della piscina dalla piscina al di fuori della stagione balneare (durante i mesi invernali).
- Smontare accuratamente e asciugare tutti i componenti. Conservarli in un luogo asciutto fuori dalla portata dei bambini:
 - Rimuovere la scala dalla piscina.
 - Pulire la scala con acqua e un detergente neutro.
 - Assicurarsi di pulire e asciugare tutte le parti prima di metterle in deposito.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltimento e confezionamento

- Assicurati che l'imballaggio sia smaltito in modo appropriato in conformità con le linee guida e gli standard applicabili nella tua regione. In alcuni casi, l'imballaggio può essere costituito da sacchetti di plastica - a questo proposito, prestare particolare attenzione a garantire che non finiscano nelle mani dei bambini. C'è il rischio di soffocamento!

Smaltimento di vecchie attrezzature

- I vecchi apparecchi devono essere smaltiti in conformità con le linee guida e le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Alla fine della lunga vita del tuo articolo, smaltisci correttamente le preziose materie prime in modo che possa avvenire un corretto riciclaggio. Se non sei sicuro del modo migliore di procedere, le aziende locali di smaltimento dei rifiuti o i centri di riciclaggio saranno lieti di aiutarti.

Il nostro numero di servizio clienti: +49 (0) 931-45232700

Imprimere

Nome del prodotto: Arebos Pool Ladder 3 Steps
Codice articolo: 4260551580895
Numero di modello: AR-HE-PL03

Se questo prodotto viene modificato senza il nostro consenso, perde il diritto di qualsiasi garanzia.

Data/Firma Produttore/Località: Würzburg,

24.06.2019



Firma:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore delegato

Rappresentativo di queste istruzioni per l'uso/dati tecnici:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore delegato

Indirizzo dell'ufficio:
Canbolat Vertriebs GmbH
Via Gneisenau 10-11
97074 Brezburg

L'indirizzo di ritorno può essere trovato nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numero di partita IVA: DE 263752326
Il tribunale di iscrizione nel registro di commercio è Würzburg, HRB 10082
Numero di registrazione RAEE DE 61617071