

Texto original en-Instrucciones- AREBOS Gato tractor de césped

AREBOS

Gato tractor de césped

AR-HE-RH450KG



Siga todas las precauciones de seguridad de este manual del usuario para garantizar un uso seguro.

CE

Gracias por confiar en AREBOS.

Tabla de contenidos

1.Seguridad	3
1.1 Explicación de los símbolos	3
1.2 Notas	3
2.Montage antes de usar	4
3.Bedienung	4
3.1 Levantar una cortadora de césped	4
3.2 Nota	4
4.Características técnicas	5
5.Determinación	5
6.Instrucciones de eliminación.....	6
6.1 Eliminación y envasado	6
6.2 Eliminación de equipos viejos	6
Declaración UE de conformidad	7

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a terceros, estas instrucciones de uso también deben ser entregadas.

1. Seguridad

1.1 Explicación de los símbolos



Un marcado CE se puede utilizar para reconocer que un producto cumple con las disposiciones legales de las normas legales europeas y, por lo tanto, puede comercializarse dentro de la Comunidad Europea.



¡Advertencia! Lea atentamente las normas de seguridad. Ese El incumplimiento de las precauciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro.



¡Advertencia! ¡Riesgo de aplastamiento de manos!

1.2 Notas

- Utilice el elevador exclusivamente para actividades de elevación.
- No permita que los niños usen o jueguen con el dispositivo.
- Nunca permita que los espectadores o los niños se acerquen a la carga cuando utilicen el elevador.
- Nunca deje el elevador desatendido durante el uso.
- Nunca use el elevador más allá de su capacidad. Cualquier sobrecarga puede dañar el dispositivo y causar lesiones corporales graves o daños materiales.
- El elevador está diseñado para su uso en superficies rectas y firmes. Cualquier uso en una superficie sin pavimentar causará inestabilidad y la carga puede volcarse.
- Siempre fije la carga a lo largo del refuerzo lateral opuesto a la manivela. Cualquier carga que no esté plana y correctamente encajada en el elevador puede dañar el dispositivo o hacer que se deslice y se vuelque.
- Compruebe si el aparato está dañado antes de cada uso.
- Si se va a levantar una cortadora de césped con conductor, el conductor debe haber abandonado el asiento antes de levantarlo.




¡ADVERTENCIA! Para evitar riesgos de lesiones al usar este dispositivo, se recomienda que lea atentamente las instrucciones antes de usar este producto y las mantenga seguras para futuras referencias.



¡ATENCIÓN! Antes de usarlo por primera vez, familiarícese con cómo usar este dispositivo. El uso incorrecto de este dispositivo puede causar lesiones graves. Cualquier uso distinto al descrito en estas instrucciones puede causar daños al propio dispositivo y suponer un grave peligro durante su uso.

2. Montage antes de usar


- Coloque el elevador en un piso firme, recto y estable.
- Tire del pestillo (1).
- Tire de la manivela verticalmente hacia arriba (2).



- Se recomienda engrasar la manivela antes de su uso.

3. Bedienung

- Coloque el cierre de la palanca para mantener la manivela hacia arriba (3).
- Gire la manija giratoria en el sentido de las agujas del reloj para iniciar el proceso de elevación (4).




3.1 Levantar una cortadora de césped

- Coloque el elevador sobre una superficie plana y firme.
- Coloque el cortacésped por encima del gato, fije la base del cortacésped paralelo al refuerzo lateral opuesto a la manivela (5).

3.2 Nota

- En el caso de cortadoras de césped montables, las ruedas traseras deben colocarse en el gato, la rueda trasera presionada sobre el refuerzo lateral (5) opuesto a la manivela.
- Accione la palanca en el sentido de las agujas del reloj para levantar la cortadora de césped 2-3 cm. Asegúrese de que el elevador esté bien parado antes de continuar el proceso de elevación (6).



- Si la cortadora de césped se levanta torcidamente, gire la manivela en sentido contrario a las agujas del reloj para volver a colocar la cortadora de césped en el suelo. Luego coloque la cortadora de césped correctamente y comience a levantar nuevamente.



¡CAUTELA! No levante la cortadora demasiado alta, o puede volcarse. Levántelo solo hasta donde sea necesario para poder llevar a cabo el mantenimiento / reparación deseado.

4. Características técnicas

Modelo	AR-HE-RH450KG
Capacidad máx.	450 kg
Ancho de rampa máx.	97 cm
Dimensiones	115 x 51 x 21 cm
Anchura del soporte de rueda	30 cm
Ángulo de inclinación	hasta 45°
Superficie	con recubrimiento en polvo
Color	Rojo
Peso	9 kg

5. Determinación

Cuando el elevador no es necesario:

1. Coloque la manivela en la posición básica.
2. Engrase la manivela regularmente, aproximadamente cada 3 meses.
3. Verifique regularmente (cada 3 meses) para ver si se está acumulando óxido. En este caso, limpie con un paño aceitado.

6. Instrucciones de eliminación

6.1 Eliminación y envasado

- Asegúrese de que el embalaje se desecha adecuadamente de acuerdo con las directrices y normas aplicables en su región. En algunos casos, el embalaje puede consistir en bolsas de plástico; en este sentido, tenga especial cuidado para asegurarse de que no lleguen a manos de los niños. ¡Existe el riesgo de asfixia!

6.2 Eliminación de equipos viejos

- Los electrodomésticos viejos deben desecharse de acuerdo con las directrices y regulaciones de eliminación de residuos locales.
- Al final de la larga vida útil de su artículo, deseche las valiosas materias primas adecuadamente para que pueda realizarse un reciclaje adecuado. Si no está seguro de cuál es la mejor manera de proceder, las empresas locales de eliminación de residuos o los centros de reciclaje estarán encantados de ayudarle.

Nuestro número de atención al cliente: +49 (0) 931-45232700

Declaración UE de conformidad

Nosotros, los

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburgo, Alemania

por la presente declaramos que los dispositivos descritos a continuación cumplen con los requisitos esenciales de salud y seguridad pertinentes de las directivas de la UE debido a su diseño y construcción, así como en los diseños puestos en el mercado por nosotros.

Nombre del producto: Arebos Lawn Tractor Lifter

Número de artículo: 4260199757055

Número de modelo: AR-HE-RH450KG

Si este producto se modifica sin nuestro consentimiento, pierde el reclamo de cualquier garantía.

Probado para:

Número de certificado: EC.1282.0I131206.JYT337

Directivas: 2006/42/EC Normas de máquinas:

EN ISO 12100:2010

Fecha/Fabricante de la firma/Ubicación:

Würzburg, 13. 03.2019



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de estas instrucciones de uso / datos técnicos:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburgo

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326

El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg, HRB 10082

RAEE N.º DE 61617071