

Original-Bedienungsanleitung – Werkstattwagen mit Werkzeug ECO

AREBOS

Carro de taller con herramientas ECO

AR-HE-WW41RT/BT/ST



Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Gracias por confiar en AREBOS.

Gracias por comprar este producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a terceros, estas instrucciones de uso también deben ser entregadas.

Seguridad

Explicación de los símbolos



¡Tenga cuidado al usar el carro de herramientas!



¡Herida! Al mover el carro de herramientas, cuide los pies. **¡Peligro de aplastamiento!**



¡Advertencia! ¡No pongas los pies en los cajones!



¡Advertencia! **¡Peligro de vuelco!** ¡No abras todos los cajones al mismo tiempo!

Instrucciones generales de seguridad

- **¡Peligro!** Al usar el equipo, se deben observar algunas precauciones de seguridad para evitar lesiones y daños. Por lo tanto, lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento / instrucciones de seguridad. Manténgalos seguros para que la información esté disponible para usted en todo momento. Si debe entregar el dispositivo a otras personas, entregue estas instrucciones de funcionamiento / instrucciones de seguridad. No asumimos ninguna responsabilidad por accidentes o daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones y las instrucciones de seguridad.
- **¡Peligro!**
Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones de seguridad puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. **Guarde todas las advertencias e instrucciones de seguridad para futuras referencias.**
- ¡Antes de cada uso, el dispositivo debe ser revisado para ver si está dañado! Solo opere el dispositivo en condiciones técnicamente impecables y confiables.

- En carreteras inclinadas o en terrenos irregulares, asegúrese de que el carro del taller no se vuelque.
- Cuando conduzca por carreteras inclinadas, sostenga el carro del taller por el mango.
- Mueva el carro a otra ubicación solo empujándolo. No tire del automóvil para evitar lesiones personales.
- Preste atención a la carga total permitida (75 kg). No sobrecargue los cajones del carrito.
- Al cargar y descargar los cajones, asegúrese de que el carro y los cajones estén cargados de manera uniforme.
- Al cargar y descargar, el freno debe estar bloqueado.
- No se puede transportar ninguna persona con el carro del taller.
- Después del transporte y/o montaje, asegúrese de que todos los cajones estén completamente cerrados.
- Por razones de seguridad, el carro de taller está equipado con una sola abertura de cajón, lo que evita que se abran varios cajones al mismo tiempo.
- El coche es muy pesado cuando está completamente cargado. Si se abre incorrectamente, existe el riesgo de volcarse. Nunca abra varios cajones al mismo tiempo.
- Se prohíben los cambios de cualquier tipo, así como las adiciones o modificaciones al automóvil.
- El uso de accesorios o piezas de repuesto que no sean expresamente recomendados por el fabricante puede causar lesiones y daños.
- Utilice sólo accesorios originales o piezas de repuesto.
- ¡El carrito del taller no es un juguete! No suba ni se pare en el carro. ¡Mantenga el cochecito lejos de los niños!
- Siempre guarde el automóvil en un lugar inaccesible para los niños. El óptimo La temperatura de almacenamiento es entre 10 y 30°C.
- Tenga en cuenta que nuestros dispositivos no están destinados para uso comercial, artesanal o industrial. No asumimos ninguna garantía si el dispositivo se utiliza en empresas comerciales, artesanales o industriales, así como en actividades equivalentes.
- Si la operación segura ya no es posible, saque el producto de servicio y protéjalo del uso involuntario. El funcionamiento seguro ya no está garantizado si el producto:
 - tiene daños visibles,
 - ya no funciona correctamente,
 - ha permanecido almacenado durante un período prolongado de tiempo en condiciones ambientales desfavorables, o
 - ha estado expuesto a cargas de transporte significativas.
- Hacer que los trabajos de mantenimiento, ajuste y reparación sean realizados exclusivamente por un especialista o taller.

Descripción y uso del dispositivo

Descripción del dispositivo

1. Carro de taller
2. Ruedas
3. Asa
4. Interruptor de enclavamiento

Alcance de la entrega

- Abra el paquete y retire con cuidado el dispositivo del paquete.
- Retire el material de embalaje, así como los candados de embalaje y transporte (si los hubiera).
- Compruebe que el volumen de entrega esté completo.
- Compruebe si el dispositivo y los accesorios están dañados en el transporte.
- Si es posible, conserve el embalaje hasta que expire el período de garantía.

Uso


- El carro de taller se utiliza para almacenar y transportar herramientas y piezas pequeñas. El carro se puede utilizar en diferentes revestimientos de suelo (firmes y planos) en interiores.
- El producto solo puede utilizarse de acuerdo con su finalidad prevista. Cualquier uso adicional más allá de esto no está previsto. Cualquier daño o lesión de cualquier tipo causado por ello es responsabilidad del usuario/operador y no del fabricante.

Características técnicas


Modelo	AR-HE-WW41RT/BT/ST
Dimensiones totales sin ruedas	616 x 330 x 660 mm
Dimensiones totales con ruedas	616 x 330 x 760 mm
4x cajones	535 x 310 x 70 mm
1x compartimento grande	535 x 330 x 260 mm
Material	Acero con recubrimiento en polvo
Dimensiones ruedas (diámetro x altura)	3"×1"
Número de ruedas	4
Peso (sin embalaje)	26 kg
Color	Rojo/ Azul/ Negro

Herramienta


1




2






3






4



Instalación





Ensamblaje

- **¡Indirecta!** Para evitar fallos de funcionamiento, tenga en cuenta que todos los cajones deben estar COMPLETAMENTE cerrados antes de sacar uno.

Asa de ensamblaje

- Ensamble el mango (3) con los tornillos (a) como se muestra en la figura 2.


Ruedas de montaje

- Ensamble las ruedas (2) como se muestra en la Figura 3.

Antes de la puesta en marcha

- Desbloquee los cajones deslizando hacia abajo el interruptor de bloqueo (4) situado en el compartimento inferior. (Fig. 4-5)
- ¡Tenga en cuenta que la capacidad de carga máxima por cajón es de 15 kg! (Fig. 6)

Aflojar el bloqueo de transporte





Limpieza

- Limpie el carro del taller con un paño ligeramente húmedo y, si es necesario, un poco de limpiador de pintura disponible comercialmente. No utilice disolventes u otros agentes de limpieza agresivos o abrasivos para no dañar las superficies.

Instrucciones de eliminación

Eliminación y envasado

- Asegúrese de que el embalaje se desecha adecuadamente de acuerdo con las directrices y normas aplicables en su región. En algunos casos, el embalaje puede consistir en bolsas de plástico; en este sentido, tenga especial cuidado para asegurarse de que no lleguen a manos de los niños. ¡Existe el riesgo de asfixia!

Eliminación de equipos viejos

- Los aparatos viejos deben eliminarse de acuerdo con las directivas y los reglamentos de eliminación de residuos locales.
- Al final de la larga vida útil de su artículo, deseche las valiosas materias primas adecuadamente para que pueda realizarse un reciclaje adecuado. Si no está seguro de cuál es la mejor manera de proceder, las empresas locales de eliminación de residuos o los centros de reciclaje estarán encantados de ayudarle.

Nuestro número de atención al cliente: +49 (0) 931-45232700

Impresión

Producto	Artículo	Modelo
Carro de taller rojo	4260627427277	AR-HE-WW41RT
Carro de taller azul	4260627427444	AR-HE-WW41BT
Carro de taller negro	4260627427451	AR-HE-WW41ST

Si este producto se modifica sin nuestro consentimiento, pierde el reclamo de cualquier garantía.

Probado para:
Norma de la UE:
DIN EN 1757-3:2003
(Frenos en ruedas giratorias según norma europea EN 1757-3)

Fecha/Firma Fabricante/Ubicación: Würzburg,

09.04.2021



Firma:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de estas instrucciones de uso/datos técnicos:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

La dirección de devolución se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>
El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg,
HRB 10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071