

Mode d'emploi original – AREBOS Trottinette

AREBOS

Trottinette

AR-HE-TS



Suivez bien toutes les mesures de sécurité contenues dans ce mode d'emploi afin de vous assurer une utilisation en toute sécurité.

Merci de votre confiance en AREBOS.

Table des matières

1	Consignes de sécurité.....	3
1.1	Explication des symboles	3
1.2	Consignes générales de sécurité	3
1.3	Consignes de sécurité spécifiques	4
1.4	Conseils d'entretien et de maintenance	4
2	Assemblage.....	5
3	Recommandations pour l'usage	6
4	Conseils pour l'utilisation	7
5	Une élimination respectueuse de l'environnement.....	7
5.1	Élimination et emballage	7
5.2	Élimination des appareils usagés	7
	Déclaration de conformité EU	8

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous donnez le produit à un tiers, ce manuel doit être remis avec le produit. Conservez le manuel d'instructions pour toute référence ultérieure. Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez vous référer aux objets physiques.

1 Consignes de sécurité

1.1 Explication des symboles



Attention ! Lisez attentivement les consignes de sécurité. Le non-respect des mesures de sécurité peut entraîner des blessures ou des dommages graves. Conservez le mode d'emploi dans un endroit sûr.



Avertissement ! Lorsque vous utilisez ce produit, portez un équipement de protection individuelle (casque et vêtements de protection).



Attention ! Surface chaude !



Attention ! Risque d'écrasement des mains !

1.2 Consignes générales de sécurité

Avis Important aux Parents

Ce manuel contient des informations importantes relatives à la sécurité de votre enfant. Il vous incombe de revoir ces informations avec votre enfant et de s'assurer qu'il est pleinement conscient de toutes les informations et avertissements qu'il contient. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer le montage de ce Trottinette et passez en revue ces informations avec les jeunes motards avant de les conduire.

Avertissement Risque d'étouffement ! Le matériel d'emballage est dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

1.3 Consignes de sécurité spécifiques

Attention !

Comme tout produit en mouvement, les Trotтинette peuvent être dangereux si l'attention n'est pas donnée. Assurez-vous de lire le manuel avant de monter sur votre Trotтинette. Faites particulièrement attention aux points suivant :

- Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser le Trotтинette.
- Convient aux enfants à partir de 3 ans.
- Poids maximum de l'utilisateur : 50 kg (110 lbs).
- Portez toujours des équipements de sécurité tels qu'un casque, des genouillères et des coudières.
- Portez toujours un casque lorsque vous conduisez votre Trotтинette et maintenez la jugulaire bien bouclée.
- Portez toujours des chaussures à bout fermé lorsque vous roulez.
- Évitez les rues et les surfaces avec de l'eau, du sable, du gravier, de la terre, des feuilles et autres débris.
- Le temps humide nuit à la traction, au freinage et à la visibilité.
- Évitez les bosses pointues, les grilles de drainage et les changements soudains de surface. Le Trotтинette peut s'arrêter brusquement.
- Vérifiez la limitation d'utilisation conformément aux réglementations de la sécurité routière. Respectez toutes les lois et réglementations en vigueur concernant la circulation et le Trotтинette.
- Conduisez sur des surfaces lisses et pavées, à l'écart des véhicules à moteur.
- Ne pas utiliser sur les autoroutes publiques ni dans la circulation.
- N'utilisez pas le Trotтинette la nuit ou par périodes de visibilité réduite.
- Attention aux piétons.
- Évitez les vitesses excessives associées aux descentes.
- N'utilisez le Trotтинette qu'avec la barre de direction complètement engagée.
- Avant chaque utilisation, veuillez vous assurer que le Trotтинette et tous les joints ont été assemblés correctement, car lors de l'utilisation, les joints pourraient s'user.
- Avant d'utiliser le Trotтинette, veuillez vérifier que les vis sont bien serrées.
- Ne modifiez pas le produit autrement que selon les instructions du fabricant. Aucune modification susceptible de réduire le Trotтинette la sécurité est autorisée.
- Frein devient chaud en cas d'utilisation continue. Ne touchez pas après le freinage.
- Vérifiez périodiquement le matériel et serrez-le si nécessaire. Remplacez immédiatement les pièces usées ou cassées.
- Des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur et aux tiers.
- Ne laissez pas les enfants de moins de 6 ans utiliser le Trotтинette. Les enfants de moins de 10 ans doivent toujours conduire avec un adulte.
- Ne Pas effectuer de cascade.

1.4 Conseils d'entretien et de maintenance

Vérifiez à intervalles réguliers que toutes les vis sont bien serrées et que les roues sont en bon état. Si elles sont usées, veuillez les remplacer. Nettoyez le Trotтинette avec un chiffon doux et humide chaque fois que vous avez fini de l'utiliser.

D'entretien pour l'entretien et la réparation Retournez le Trotтинette et essayez de faire tourner la roue. Vérifiez les roues régulièrement. Les roues endommagées doivent être remplacées. En cas de remplacement de la roue, assurez-vous que toutes les vis sont bien sécurisés.

2 Assemblage

Votre trottrnette arrive presque entirement assemblée. Pour l'utiliser, ouvrez le blocage rapide.



En appuyant sur la gâchette, vous pouvez déplier la trottrnette.



Veillez à le déplier complètement jusqu'à ce que vous entendiez le « snap in ». Fermez l'attache rapide. Assurez-vous qu'il est bien serré.



En ouvrant le dispositif de blocage rapide, vous pouvez régler la direction à une hauteur confortable. Assurez-vous que le bouton s'enclenche dans un trou de la colonne de direction. Une fois le réglage effectué, fermez le blocage rapide.



3 Recommandations pour l'usage

- Avant de l'utiliser, vérifiez que votre trottinette est correctement assemblée. Il doit y avoir un « clic » à chaque moment d'engagement en position de verrouillage vertical de la colonne de direction.
- Vérifiez que les vis sont serrées



4 Conseils pour l'utilisation

- Ce produit n'est pas un jouet, c'est un article de sport et de divertissement pour le mouvement (uniquement).
- Pour freiner, utilisez le pied pour appuyer sur le frein.
- Prenez un peu de temps pour apprendre les règles du sport pour éviter les accidents.
- Pour la sécurité, nous vous conseillons d'utiliser cet appareil avec un équipement de protection : casque, coudières, genouillères et gants. Portez toujours des chaussures telles que des chaussures d'entraînement.
- Convient aux enfants à partir de 6 ans.
- Le poids maximum de l'utilisateur est de 100 kg (220 lbs).
- La trotтинette ne peut être utilisée que par une seule personne à la fois.
- Respectez le code de la route.
- Évitez les endroits bondés ou à forte circulation.
- Évitez les surfaces glissantes ou mouillées.
- Évitez les pentes raides et assurez-vous que le frein est en bon état de fonctionnement.
- Faites attention à vos mains dans les guidons.
- Ne changez pas la finalité de ce produit. Le but de ce produit est le plaisir en mouvement. Cette trotтинette n'est pas destinée à un usage acrobatique. Ne sautez pas par-dessus des obstacles et ne tentez pas d'autres cascades.
- Dans toutes les situations, prenez soin de vous et des autres.
- N'utilisez pas la trotтинette la nuit.
- Ne modifiez pas ou ne transformez pas la trotтинette, en particulier la colonne de direction et la douille, la potence, le mécanisme de pliage et le frein.
- Vérifiez régulièrement l'état des roulements et des roues et remplacez-les si nécessaire.

5 Une élimination respectueuse de l'environnement

Avertissement Risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec du matériel d'emballage.

5.1 Élimination et emballage

- L'emballage de votre appareil est composé de matériaux nécessaires pour garantir une protection efficace pendant le transport. Ces matériaux sont entièrement recyclables et réduisent ainsi l'impact sur l'environnement. Déposez l'emballage dans un conteneur pour matériaux recyclables.

5.2 Élimination des appareils usagés

- Les appareils usagés doivent être éliminés conformément aux directives et aux dispositions de l'élimination des déchets locale. Renseignez-vous auprès de votre administration locale pour connaître l'adresse du centre de recyclage le plus proche et déposez-y votre appareil.

Notre numéro de service clientèle : Tél. +33 (0) 971 076 016

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Adresse du bureau: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

L'adresse de retour figure dans l'impressum : <https://www.arebos.de/impressum/>

Déclaration de conformité EU

Nous, la

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Allemagne

déclarons par la présente que l'équipement décrit ci-dessous, en vertu de sa conception et de sa construction et dans les versions mises sur le marché par nous, est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes des directives de l'UE.

Nom du produit : Trottinette (bleue ; pink ; rouge ; verte)

Numéro de modèle : AR-HE-TSB/P/R/G

Numéro d'article : 4260627425945 ; 4260627425952 ; 4260627426935 ; 4260627426942

Si l'appareil est modifié sans notre accord, la présente déclaration de conformité perd sa validité.

Norme européenne :

EN 14619:2019

Date/Signature Fabricant/Lieu :

Würzburg, 4 mai 2022



Signature :

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, directeur général

Représentatif de ces instructions d'utilisation/données techniques :

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, directeur général

Adresse du bureau :

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10 – 11

D-97074 Würzburg

L'adresse de retour figure dans l'impressum : <https://www.arebos.de/impressum/>

Numéro d'identification de TVA : DE 263752326

Le tribunal de l'inscription au registre du commerce est Würzburg, HRB 10082

N° Inscr. DEEE: DE 61617071