AREBOS

Scooter

AR-HE-TS



Seguire tutte le precauzioni di sicurezza in questo manuale utente per garantire un uso sicuro.

Grazie per la vostra fiducia in AREBOS.

Sommario

1 Sicurezza	3
1.1 Spiegazione del simbolo	3
1.2 Istruzioni generali di sicurezza	
1.3 Istruzioni specifiche di sicurezza	
1.4 Istruzioni per la manutenzione e la cura	
2 Costruzione	5
3 Raccomandazioni per l'uso	
4 Istruzioni per l'uso	7
5 Smaltimento ecologico	7
5.1 Smaltimento e imballaggio	7
5.2 Smaltimento dei rifiuti di attrezzature	7
Dichiarazione di conformità UE	8

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si lascia il prodotto a terzi, anche questo manuale operativo deve essere consegnato. Conservare il manuale di istruzioni per un riferimento successivo. I disegni in questa guida potrebbero non corrispondere agli oggetti fisici. Si prega di fare riferimento agli oggetti fisici.

1 Sicurezza

1.1 Spiegazione del simbolo



Avvertimento! Leggere attentamente le norme di sicurezza. Il mancato rispetto delle precauzioni di sicurezza può portare a gravi lesioni o danni. Tenere al sicuro il manuale di istruzioni.



Avvertimento! Quando si utilizza questo prodotto, si indossano dispositivi di protezione individuale (casco di sicurezza e abbigliamento).



Avvertimento! Superficie calda!



Avvertimento! Rischio di schiacciamento delle mani!

1.2 Istruzioni generali di sicurezza

Nota importante per i genitori

Questa guida contiene informazioni importanti sulla sicurezza di tuo figlio. È tua responsabilità rivedere queste informazioni con tuo figlio e assicurarti che siano pienamente consapevoli di tutte le informazioni e le avvertenze contenute in questa guida. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare a montare questo scooter e discutere queste informazioni con i giovani piloti prima della corsa.

Attenzione Rischio di soffocamento! Il materiale di imballaggio è pericoloso per i bambini. Non lasciare mai che i bambini giochino con il materiale di imballaggio.

1.3 Istruzioni specifiche di sicurezza

Avvertimento!

Come ogni prodotto in movimento, gli scooter possono essere pericolosi se non si presta attenzione e attenzione. Assicurati di leggere il manuale prima di partire per il tuo scooter. Prestare particolare attenzione a quanto segue:

- Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare lo scooter.
- Adatto a bambini dai 6 anni in su.
- Peso massimo dell'utente: 100 kg (220 libbre).
- Indossare sempre attrezzature di sicurezza come casco, ginocchiere e gomitiere.
- Indossa sempre un casco quando guidi il tuo scooter e lascia la mentoniera saldamente legata.
- Indossare sempre scarpe chiuse durante la guida
- Evitare strade e superfici con acqua, sabbia, ghiaia, sporcizia, foglie e altri detriti.
- Il tempo bagnato influisce su trazione, frenata e visibilità.
- Evitare impatti bruschi, griglie di drenaggio e improvvisi cambiamenti di superficie. Lo scooter potrebbe fermarsi improvvisamente.
- Controllare la restrizione d'uso in conformità con le norme di sicurezza stradale. Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali relativi all'uso dei mezzi di trasporto e degli scooter.
- Guidare su superfici lisce e pavimentate che non si trovano vicino ai veicoli a motore.
- Non deve essere utilizzato su strade pubbliche o sul traffico stradale.
- Non utilizzare lo scooter di notte o in orari con visibilità limitata.
- Presta attenzione ai pedoni.
- Evita le velocità troppo elevate durante la guida in discesa.
- Utilizzare lo scooter solo quando il manubrio è completamente inserito.
- Assicurarsi che lo scooter e tutti i giunti siano saldamente assemblati prima di ogni utilizzo, poiché i giunti potrebbero consumarsi durante l'uso.
- Prima di utilizzare lo scooter, si prega di verificare che le viti siano serrate.
- Modificare il prodotto solo secondo le istruzioni del produttore. Non è consentito alcun cambiamento che possa influire sulla sicurezza dello scooter.
- Il freno si surriscalda durante il funzionamento continuo. Non toccare dopo la frenata.
- Controllare regolarmente l'hardware e stringerlo se necessario. Sostituire immediatamente le parti usurate o rotte.
- La conoscenza è necessaria per evitare cadute o collisioni che portano a lesioni all'utente e a terzi.
- Non lasciare che i bambini sotto i 6 anni guidino lo scooter. I bambini di età inferiore ai 10 anni devono guidare sotto la supervisione di un adulto in ogni momento.
- Non eseguire acrobazie.

1.4 Istruzioni per la manutenzione e la cura

Controllare a intervalli regolari che tutte le viti siano serrate e che le ruote siano in buone condizioni. Se sono usurati, si prega di sostituirli. Pulire lo scooter con un panno umido e morbido dopo ogni utilizzo.

Per la manutenzione e la riparazione, gira lo scooter e prova a girare la ruota.

Controllare regolarmente le ruote. Le ruote danneggiate devono essere sostituite. In caso di cambio ruota, assicurarsi che tutte le viti siano saldamente fissate.

2 Costruzione

Il tuo scooter arriva quasi completamente assemblato. Per usarlo, apri l'apertura rapida.



Tirando il pulsante di scatto, è possibile piegare lo scooter.



Assicurati che lo scooter sia completamente aperto sentendo uno "scatto". Chiudi l'apertura rapida. Assicurati che sia bloccato.



Aprendo l'apertura rapida, è possibile regolare il volante ad un'altezza confortevole. Assicurarsi che la manopola si agganci al foro del piantone dello sterzo. Dopo l'impostazione, chiudere l'apertura rapida.



3 Raccomandazioni per l'uso

- Prima di utilizzare lo scooter, verificare che sia assemblato correttamente. Ci deve essere un suono "click" ogni volta che viene agganciato in posizione verticale dal piantone dello sterzo. (vedi "2a struttura")
- Controllare le viti



6

4 Istruzioni per l'uso

- Questo prodotto non è un giocattolo, è un oggetto sportivo e divertente per l'esercizio (solo).
- Usa il piede per premere e frenare i freni.
- Prenditi del tempo per imparare lo sport ed evitare incidenti.
- Per sicurezza, si consiglia di utilizzare questo dispositivo solo con dispositivi di protezione: casco, gomitiere, ginocchiere e guanti. Indossare sempre scarpe, ad esempio scarpe da ginnastica.
- Adatto a bambini dai 6 anni in su.
- Il peso massimo dell'utente è di 100 kg (220 libbre).
- Lo scooter può essere utilizzato solo da una persona alla volta.
- Rispettare il Codice della Strada.
- Evita luoghi affollati o luoghi con molto traffico.
- Evitare di scivolare o bagnare le superfici.
- Evitare pendenze ripide e assicurarsi che il freno funzioni bene.
- Prenditi cura delle tue mani sulle maniglie.
- Non modificare lo scopo di questo prodotto. Lo scopo di questo prodotto è divertente in movimento. Questo scooter non è destinato all'uso acrobatico. Non saltare ostacoli o provare acrobazie.
- Prenditi cura di te stesso e degli altri in tutte le situazioni.
- Non utilizzare lo scooter di notte.
- Non cambiare o riprogettare lo scooter, in particolare il piantone dello sterzo e la presa, lo stelo, il meccanismo pieghevole e il freno.
- Controllare regolarmente le condizioni dei cuscinetti a vite e delle ruote e sostituirli se necessario.

5 Smaltimento ecologico

Attenzione Rischio di soffocamento! Il materiale di imballaggio è pericoloso per i bambini. Non lasciare mai che i bambini giochino con il materiale di imballaggio.

5.1 Smaltimento e imballaggio

• L'imballaggio del tuo dispositivo è realizzato con materiali necessari per garantire un'efficace protezione durante il trasporto. Questi materiali sono completamente riciclabili e quindi riducono l'impatto ambientale. Smaltire l'imballaggio in un bidone per materiali riciclabili.

5.2 Smaltimento dei rifiuti di attrezzature

• Le attrezzature per i rifiuti devono essere smaltite in conformità con le linee guida e le normative sullo smaltimento locale dei rifiuti. Contatta l'amministrazione locale tramite l'indirizzo del centro di riciclaggio più vicino e consegna il tuo dispositivo lì.

Il nostro numero di servizio clienti: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

fax: +49 (0) 931 4523 2799 / e-mail: info@arebos.de

Indirizzo ufficio: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

L'indirizzo di ritorno può essere trovato nell'impronta: https://www.arebos.de/impressum/

Dichiarazione di conformità UE

Noi, il

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11,.97074 Würzburg, Germania

con la presente dichiara che i seguenti dispositivi sono conformi ai requisiti di salute e sicurezza pertinenti ed essenziali delle direttive UE a causa della loro progettazione e progettazione, nonché nelle versioni da noi immesse sul mercato.

Denominazione del prodotto: AREBOS Scooter (blu; rosa; rosso; verde)

Numero di modello: AR-HE-TSB / P / R / G

Numero articolo: 4260627425945; 4260627425952; 4260627426935; 4260627426942

Se il dispositivo viene modificato senza il nostro consenso, questa dichiarazione di conformità perde la sua validità.

Norma UE: EN 14619:2019

Data/Firma Produttore/Luogo:

Würzburg, 04.05.2022

Firma:

(Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore Delegato

Rappresentante di queste istruzioni per l'uso/dati tecnici: (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore Delegato

Indirizzo dell'ufficio: Canbolat Vertriebs GmbH Gneisenaustrasse 10-11 D-97074 Würzburg

L'indirizzo di ritorno può essere trovato nell'impronta: https://www.arebos.de/impressum/

Partita IVA: DE 263752326

Il tribunale di iscrizione nel registro delle imprese è Würzburg, HRB 10082

RAEE Reg. No. DE 61617071