

Oryginalna instrukcja obsługi – AREBOS Kick Scooter

AREBOS

Hulajnoga

AR-HE-TS



Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Dziękujemy za zaufanie do AREBOS.

Spis treści

1 Bezpieczeństwo	3
1.1 Objaśnienie symboli	3
1.2 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa	3
1.3 Szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa	4
1.4 Instrukcje konserwacji i pielęgnacji.....	4
2 Budowa.....	5
3 Zalecenia dotyczące stosowania	6
4 Instrukcja użytkowania	7
5 Utylizacja przyjazna dla środowiska.....	7
5.1 Utylizacja i pakowanie	7
5.2 Utylizacja starego sprzętu	7
Deklaracja zgodności UE	8

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli pozostawisz produkt osobom trzecim, niniejsza instrukcja obsługi również musi zostać przekazana. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Rysunki w tym podręczniku mogą nie pasować do obiektów fizycznych. Proszę odnieść się do obiektów fizycznych.

1 Bezpieczeństwo

1.1 Objaśnienie symboli



Ostrzeżenie! Przeczytaj uważnie przepisy bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia. Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu.



Ostrzeżenie! Podczas korzystania z tego produktu należy nosić środki ochrony osobistej (kask ochronny i odzież).



Ostrzeżenie! Gorąca powierzchnia!



Ostrzeżenie! Ryzyko zmiążdżenia rąk!

1.2 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Ważna uwaga dla rodziców

Ten podręcznik zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa Twojego dziecka. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z tymi informacjami z dzieckiem i upewnienie się, że jest ono w pełni świadome wszystkich informacji i ostrzeżeń zawartych w tym podręczniku. Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed rozpoczęciem montażu tej hulajnogi i omów te informacje z młodymi jeźdźcami przed jazdą.

Ostrzeżenie: Ryzyko zadławienia! Materiał opakowaniowy jest niebezpieczny dla dzieci. Nigdy nie pozwól dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi.

1.3 Szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa

Ostrzeżenie!

Jak każdy ruchomy produkt, skutery mogą być niebezpieczne, jeśli nie zostanie zachowana należyta ostrożność i uwaga. Pamiętaj, aby przeczytać instrukcję przed wyruszeniem na skuter. W szczególności zwróć uwagę na następujące kwestie:

- Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem skutera.
- Odpowiedni dla dzieci od 6 lat.
- Maksymalna waga użytkownika: 100 kg (220 lbs).
- Zawsze noś sprzęt ochronny, taki jak kask, ochraniacze na kolana i łokcie.
- Zawsze noś kask podczas jazdy na hulajnodze i trzymaj pasek podbródka bezpiecznie zapięty.
- Zawsze noś buty z zamkniętymi palcami podczas jazdy
- Unikaj dróg i nawierzchni z wodą, piaskiem, żwirem, brudem, liśćmi i innymi zanieczyszczeniami.
- Deszczowa pogoda pogarsza przyczepność, hamowanie i widoczność.
- Unikaj ostrych uderzeń, siatek drenażowych i nagłych zmian powierzchni. Skuter może nagle się zatrzymać.
- Sprawdź ograniczenie użytkowania zgodnie z przepisami bezpieczeństwa drogowego. Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących jazdy, transportu i skuterów.
- Jedź po gładkich, utwardzonych powierzchniach, które nie są zbliżone do pojazdów silnikowych.
- Nie wolno go używać na drogach publicznych ani w ruchu drogowym.
- Nie używaj skutera w nocy lub w okresach ograniczonej widoczności.
- Uważaj na pieszych.
- Unikaj zbyt wysokiej prędkości podczas jazdy w dół.
- Używaj skutera tylko wtedy, gdy kierownica jest w pełni włączona.
- Upewnij się, że skuter i wszystkie przeguby są mocno zamontowane przed każdym użyciem, ponieważ połączenia mogą się zużywać podczas użytkowania.
- Przed użyciem skutera sprawdź, czy są dokręcone.
- Modyfikuj produkt tylko zgodnie z instrukcjami producenta. Żadne zmiany, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo skutera, nie są dozwolone.
- Hamulec nagrzewa się podczas ciągłej pracy. Nie dotykać po hamowaniu.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt i dokręć go w razie potrzeby. Natychmiast wymień zużyte lub uszkodzone części.
- Wiedza jest niezbędna, aby uniknąć upadków lub kolizji, które powodują obrażenia użytkownika i osób trzecich.
- Nie pozwalaj dzieciom poniżej 6 roku życia jeździć na skuterze. Dzieci poniżej 10 roku życia powinny jeździć pod nadzorem osoby dorosłej przez cały czas.
- Nie wykonuj akrobacji.

1.4 Instrukcje konserwacji i pielęgnacji

Okresowo sprawdzaj, czy wszystkie są dokręcone i czy koła są w dobrym stanie. Jeśli są zużyte, należy je wymienić. Wyczyść hulajnogę wilgotną, miękką szmatką po każdym użyciu.

W celu konserwacji i naprawy odwróć skuter i spróbuj obrócić koło.

Regularnie sprawdzaj koła. Uszkodzone koła należy wymienić. W przypadku wymiany koła upewnij się, że wszystkie są mocno zamocowane.

2 Budowa

Twój skuter przybywa prawie całkowicie zmontowany. Aby go użyć, otwórz szybkie otwieranie.



Pociągając za spust, możesz rozłożyć skuter.



Upewnij się, że skuter jest całkowicie rozłożony, słysząc "trzask". Zamknij mechanizm szybkiego otwierania. Upewnij się, że utknął.



Otwierając szybki otwieracz, możesz ustawić kierownicę na wygodnej wysokości. Upewnij się, że pokrętko zatrzaskuje się w otworze kolumny kierownicy. Po ustawieniu zamknij mechanizm szybkiego otwieracza.



3 Zalecenia dotyczące stosowania

- Przed użyciem skutera sprawdź, czy jest prawidłowo zmontowany. Dźwięk "kliknięcia" musi być słyszalny za każdym razem, gdy kliknie w pozycji pionowej z kolumny kierownicy. (patrz "2. struktura")
- Sprawdź



4 Instrukcja użytkowania

- Ten produkt nie jest zabawką, jest to przedmiot sportowy i zabawny do ćwiczeń (tylko).
- Użyj stopy, aby nacisnąć i zahamować hamulec.
- Poświęć trochę czasu na naukę sportu i uniknięcie wypadków.
- Aby być po bezpiecznej stronie, zalecamy używanie tego urządzenia tylko z wyposażeniem ochronnym: kaskiem, ochraniaczami na łokcie, nakolannikami i rękawicami. Zawsze noś buty, na przykład trampki.
- Odpowiedni dla dzieci od 6 lat.
- Maksymalna waga użytkownika wynosi 100 kg (220 funtów).
- Skuter może być używany tylko przez jedną osobę na raz.
- Przestrzegaj kodeksu drogowego.
- Unikaj zatłoczonych placów lub placów o dużym natężeniu ruchu.
- Unikaj poślizgu lub mokrych powierzchni.
- Unikaj stromych zboczy i upewnij się, że hamulec działa dobrze.
- Zadbaj o dłonie na uchwytach.
- Nie zmieniaj przeznaczenia tego produktu. Celem tego produktu jest zabawa w ruchu. Ten skuter nie jest przeznaczony do użytku akrobatycznego. Nie przeskakuj przez przeszkody ani nie próbuj żadnych akrobacji.
- Dbaj o siebie i innych we wszystkich sytuacjach.
- Nie używaj skutera w nocy.
- Nie zmieniaj ani nie przeprojektowuj skutera, zwłaszcza kolumny kierownicy i tulei, mostka, mechanizmu składania i hamulca.
- Regularnie sprawdzaj stan łożysk śrubowych i kół i wymieniaj je w razie potrzeby.

5 Utylizacja przyjazna dla środowiska

Ostrzeżenie: Ryzyko zadławienia! Materiał opakowaniowy jest niebezpieczny dla dzieci. Nigdy nie pozwól dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi.

5.1 Utylizacja i pakowanie

- Opakowanie Twojego urządzenia wykonane jest z materiałów, które są niezbędne do zagwarantowania skutecznej ochrony podczas transportu. Materiały te w pełni nadają się do recyklingu, co zmniejsza wpływ na środowisko. Opakowanie należy wyrzucić do kosza na materiały nadające się do recyklingu.

5.2 Utylizacja starego sprzętu

- Stare urządzenia muszą być utylizowane zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi miejscowej utylizacji odpadów. Skontaktuj się z lokalną administracją w sprawie adresu najbliższego centrum recyklingu i dostarcz tam swoje urządzenie.

Nasz numer obsługi klienta: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adres biura: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Adres zwrotny można znaleźć w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Deklaracja zgodności UE

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Niemcy

niniejszym oświadczamy, że opisane poniżej urządzenia spełniają odpowiednie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dyrektyw UE ze względu na ich konstrukcję i budowę, a także w konstrukcjach wprowadzanych przez nas do obrotu.

Nazwa produktu: Hulajnoga AREBOS (niebieska; różowa; czerwona; zielona)

Numer modelu: AR-HE-TSB / P / R / G

Numer katalogowy: 4260627425945; 4260627425952; 4260627426935; 4260627426942

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.

Norma UE:

EN 14619:2019

Data/podpis Producent/Lokalizacja:

Würzburg 10.08.2023



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji użytkowania/dane techniczne:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Adres biura:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Adres zwrotny można znaleźć w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer Identyfikacji Podatkowej: DE 263752326

Sądem właściwym do wpisania do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082

Nr rejestracyjny WEEE: DE 61617071