

Originele handleiding – AREBOS scooter met luchtbanden

AREBOS

Scooter met luchtbanden

AR-HE-CSA / AR-HE-CSB / AR-HE-CSP



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding om veilig gebruik te garanderen.

Bedankt voor uw vertrouwen in AREBOS.

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsinstructies	3
1.1 Verklaring van symbolen	3
1.2 Veiligheidsinstructies.....	3
2. Structuur	4
3. Aanbevelingen voor gebruik	6
4. Gebruiksaanwijzing	7
5. Milieuvriendelijke verwijdering	7
5.1 Verwijdering en verpakking.....	7
5.2 Verwijdering van oude apparatuur	7
EU-conformiteitsverklaring	8

Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan derden overlaat, moeten deze gebruiksaanwijzingen ook worden overhandigd. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. De tekeningen in deze handleiding komen mogelijk niet overeen met de fysieke objecten. Raadpleeg de fysieke objecten.

1. Veiligheidsinstructies

1.1 Verklaring van symbolen



Waarschuwing! Heet oppervlak!



Waarschuwing! Risico op handplettering!



Waarschuwing! Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Het niet naleven van veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel of schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.



Waarschuwing! Draag bij gebruik van dit product persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelm en kleding).

1.2 Veiligheidsinstructies


- Gebruik dit product alleen met schoenen, kleding, veiligheidshelm en kleding.
- Vergeet niet dat de rem heet wordt als je hem gebruikt!
- Zorg ervoor dat alle onderdelen (schroeven) zijn aangedraaid.
- Dit product is voor beweging. Probeer geen trucs of stunts!

2. Structuur

Je scooter komt bijna volledig gemonteerd aan. Om het te gebruiken, opent u de snelle opening.



Open de snelkoppelingshendel en druk op de flipknop om de scooter uit te vouwen.



Zorg ervoor dat de scooter volledig is uitgevouwen door een "klik" te horen. Sluit de snelopener. Zorg ervoor dat het vastzit.



Ontgrendel de snelkoppelingshendel en open de bovenste klem om de hoogte aan te passen totdat u een "klik" hoort.



Door de snelkoppeling te openen, kunt u het stuurwiel op een comfortabele hoogte verstellen. Zorg ervoor dat de knop in het gat van de stuurkolom klikt. Eenmaal afgesteld, sluit u de snelkoppeling.



Stel de sluiters zo in dat het T-stuk wordt vastgedraaid zonder enige opening, houd de remhendel vast om de remleiding te herstellen.



Gebruik het kleinste gereedschap om deze 2 schroeven aan te passen om het vouwen strak/los te maken.

3. Aanbevelingen voor gebruik

- Controleer voordat u de scooter gebruikt of deze correct is gemonteerd. Er moet een "klik" - geluid zijn elke keer dat het in de verticale positie van de stuurkolom klikt. (zie "2e structuur")
- Controleer de schroeven die moeten worden aangedraaid.



1. Remgreep
2. Quick release fase voor handvat
3. Stuurkolom
4. Snelkoppeling voor de stuurkolom
5. Veer voor demping
6. Vergrendelingshendel voor het vouwmechanisme
7. Vouwmechanisme
8. Standaard
9. Voetrem
10. Schijfrem

4. Gebruiksaanwijzing

- Dit product is geen speelgoed, het is een sport- en leuk item om (alleen) te sporten.
- Gebruik de voet om de rem in te drukken en te remmen.
- Neem de tijd om de sport te leren en ongelukken te voorkomen.
- Voor de zekerheid raden we u aan dit apparaat alleen te gebruiken met beschermende uitrusting: helm, elleboogbeschermers, kniebeschermers en handschoenen. Draag altijd schoenen!
- Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
- Het maximale gewicht van de gebruiker is 100kg.
- De scooter kan slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt.
- Neem de geldende verkeersregels in acht.
- Vermijd drukke pleinen of pleinen met veel verkeer.
- Vermijd uitglijden of natte oppervlakken.
- Vermijd steile hellingen en zorg ervoor dat de rem goed werkt.
- Zorg voor je handen aan de handvatten.
- Het doel van dit product is plezier in beweging. Deze scooter is niet bedoeld voor acrobatisch gebruik. Spring niet over obstakels en probeer geen stunts uit te voeren.
- Zorg goed voor jezelf en anderen in alle situaties.
- Gebruik de scooter 's nachts niet.
- Verander of herontwerp de scooter niet, vooral niet de stuurkolom en bus, stuurpen, vouwmechanisme en rem.
- Controleer de staat van de schroeflagers en wielen regelmatig en vervang deze indien nodig.

5. Milieuvriendelijke verwijdering

5.1 Verwijdering en verpakking

- De verpakking van uw apparaat is gemaakt van materialen die nodig zijn om een effectieve bescherming tijdens het transport te garanderen. Deze materialen zijn volledig recyclebaar, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd. Gooi de verpakking weg in een bak voor recyclebare materialen. **Verstikkingsgevaar!** Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Het kan een gevaarlijk speelgoed voor kinderen worden.

5.2 Verwijdering van oude apparatuur

- Oude apparaten moeten worden weggegooid in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften van lokale afvalverwijdering. Neem contact op met uw lokale administratie over het adres van het dichtstbijzijnde recyclingcentrum en lever uw apparaat daar af.

Onze klantenservice nummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Kantooradres: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Het retouradres is te vinden in de opdruk: <https://www.arebos.de/impressum/>

EU-conformiteitsverklaring

Wij, de

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

verklaart hierbij dat de hieronder beschreven hulpmiddelen voldoen aan de relevante essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de EU-richtlijnen vanwege hun ontwerp en constructie, evenals in de ontwerpen die door ons in de handel worden gebracht.

Naam van het product: Kick scooter met luchtband
Modelnummer: AR-HE-CSA / AR-HE-CSB / AR-HE-CSP
Artikelnr.: 4260627429295 / 4260627429288 / 4260627429271

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring zijn geldigheid.

Getest volgens EU-norm:
NL-14619:2019

Datum/handtekening fabrikant/locatie:

Würzburg 10.08.2023



Handtekening:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Representatief voor deze gebruiksaanwijzing/technische gegevens:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Büroadresse:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Het retouradres is te vinden in de opdruk: <https://www.arebos.de/impressum/>

BTW-identificatienummer: DE 263752326
De rechtbank van inschrijving in het handelsregister is Würzburg, HRB 10082
AEEA-verord.-nr. van 61617071