

Originálny návod na použitie – AREBOS Kick Scooter s

AREBOS

Kolobežka s pneumatikami

AR-HE-CSA / AR-HE-CSB / AR-HE-CSP



Dodržiňte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode na použitie, aby ste zaistili bezpečné používanie.

Ďakujeme za dôveru spoločnosti AREBOS.

Obsah

1. Bezpečnosť	3
1.1 Vysvetlenie symbolov	3
1.2 Bezpečnosť	3
2. Konštrukcia	4
3. Odporúčania na použitie.....	6
4. Inštrukcie na používanie	7
5. Ekologická likvidácia	7
5.1 Likvidácia a balenie	7
5.2 Likvidácia starého zariadenia	7
EÚ vyhlásenie o zhode.....	8

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Pred prvým použitím produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Ak odovzdáte výrobok tretej strane, musíte spolu s ním odovzdať aj tento návod na obsluhu. Uchovajte si návod na použitie pre budúce použitie.

Výkresy v tejto príručke sa nemusia zhodovať s fyzickými objektmi. Pozrite si fyzické objekty.

1. Bezpečnosť

1.1 Vysvetlenie symbolov



Varovanie! Horúci povrch!



Varovanie! Riziko rozdrvenia rúk!



Varovanie! Pozorne si prečítajte bezpečnostné predpisy. Nedodržanie bezpečnostných opatrení môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie. Návod na obsluhu uchovávajte na bezpečnom mieste.



Varovanie! Pri používaní tohto výrobku noste osobné ochranné prostriedky (ochranná prilba a odev).

1.2 Bezpečnosť


- Tento produkt používajte iba s obuvou, oblečením, ochrannou prilbou a oblečením.
- Pamätajte, že brzda sa počas používania zahrieva!
- Uistite sa, že všetky časti (skrutky) sú utiahnuté.
- Tento výrobok je určený na pohyb. Neskúšajte žiadne triky ani kaskadérske kúsky!

2. Konštrukcia

Vaša kolobežka dorazí takmer úplne zmontovaná. Ak chcete použiť, otvorte rýchle otvorenie.



Otvorte rýchlopínaciu páčku a stlačením skladacieho tlačidla kolobežku rozložte.



Uistite sa, že kolobežka je plne nasadená tým, že počujete "cvaknutie".
Zatvorte rýchly otvárač. Skontrolujte, či je zaseknutý.



Odomknite rýchlopínaciu páčku a otvorte hornú svorku, aby ste nastavili výšku, kým nebudete počuť "kliknutie".



Otvorením rýchlopínacej páky môžete nastaviť volant do pohodlnej výšky. Uistite sa, že gombík zapadol do otvoru v stĺpiku riadenia. Po nastavení rýchlopínaciu páčku zatvorte.



Nastavte upevňovací prvok tak, aby bolo tričko utiahnuté bez akejkoľvek medzery, držte brzdovú páku, aby ste obnovili brzdovú čiaru.



Pomocou najmenšieho nástroja nastavte tieto 2 skrutky tak, aby bol záhyb tesný / voľný.

3. Odporúčania na použitie

- Pred použitím kolobežky skontrolujte, či je správne zostavená. Zakaždým, keď sa zaradí do vertikálnej polohy zo stĺpika riadenia, musí zaznieť zvuk "kliknutia". (pozri "2. stavba")
- Skontrolujte skrutky, ktoré sa majú dotiahnuť.



1. Rukoväťová brzda
2. Rýchlopínací krok pre rukoväť
3. Stĺpik riadenia
4. Rýchlopínacia páka stĺpika riadenia
5. Pružina na tlmenie
6. Uzamykacia páka pre skladací mechanizmus
7. Mechanizmus
8. Stáť
9. Nožná brzda
10. Kotúčová brzda

4. Inštrukcie na používanie

- Tento výrobok nie je hračka, je to športový a zábavný predmet na cvičenie (iba).
- Nohou stlačte a zabrzdte.
- Urobte si nejaký čas na to, aby ste sa naučili šport a vyhli sa nehodám.
- Pre istotu odporúčame používať toto zariadenie iba s ochrannými pomôckami: prilbou, chráničmi lakťov, chráničmi kolien a rukavicami. Vždy noste topánky!
- Vhodné pre deti od 6 rokov.
- Maximálna hmotnosť používateľa je 100 kg.
- Kolobežku môže naraz používať iba jedna osoba.
- Dodržujte platné pravidlá cestnej premávky.
- Vyhnite sa preplneným miestam alebo miestam s veľkou premávkou.
- Zabráňte pošmyknutiu alebo mokrému povrchu.
- Vyhnite sa strmým svahom a uistite sa, že brzda funguje dobre.
- Postarajte sa o ruky na rukovätiach.
- Účelom tohto produktu je zábava v pohybe. Táto kolobežka nie je určená na akrobatické použitie. Neskáčte cez prekážky ani sa nepokúšajte o žiadne kaskadérske kúsky.
- Postarajte sa o seba a ostatných vo všetkých situáciách.
- Kolobežku nepoužívajte v noci.
- Kolobežku neupravujte ani nerekonštruujte, najmä stĺpik riadenia a puzdro, predstavec, skladací mechanizmus a brzdú.
- Pravidelne kontrolujte stav skrutkových ložísk a kolies a v prípade potreby ich vymeňte.

5. Ekologická likvidácia

5.1 Likvidácia a balenie

- Balenie vášho zariadenia je vyrobené z materiálov, ktoré sú potrebné na zaručenie účinnej ochrany počas prepravy. Tieto materiály sú plne recyklovateľné, čím sa znižuje vplyv na životné prostredie. Obal vyhodte do koša na recyklovateľné materiály. **Nebezpečenstvo udusenía!** Obalový materiál nenechávajte neopatrne. Mohla by sa stať nebezpečnou hračkou pre deti.

5.2 Likvidácia starého zariadenia

- Odpadové zariadenia musia byť zlikvidované v súlade so smernicami a predpismi pre miestnu likvidáciu odpadu. Obráťte sa na miestnu správu a požiadajte o adresu najbližšieho recyklačného strediska a odovzdajte svoje zariadenie tam.

Naše číslo zákazníckeho servisu: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresa kancelárie: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Spiaťočnú adresu nájdete v tiráži: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/)

EÚ vyhlásenie o zhode

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Nemecko

Týmto vyhlasujeme, že nižšie uvedené pomôcky sú v súlade s príslušnými základnými požiadavkami smerníc EÚ na bezpečnosť a ochranu zdravia vďaka svojmu dizajnu a konštrukcii, ako aj dizajnu, ktorý uvádzame na trh.

Názov produktu: Pneumatický skúter na kopanie
pneumatík Číslo modelu: AR-HE-CSA / AR-HE-CSB /
AR-HE-CSP
Číslo položky: 4260627429295 / 4260627429288 / 4260627429271

Ak je zariadenie upravené bez nášho súhlasu, toto vyhlásenie o zhode stráca svoju platnosť.

Testované podľa normy EÚ:
SK-14619:2019

Dátum/podpisový výrobca/miesto:

Würzburg, 05.01.2022



Podpis:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Zástupca tohto návodu na použitie/technických údajov: Dipl.-
Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Adresa kancelárie:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Spiatočnú adresu nájdete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/> IČ DPH: DE

263752326
Súdom pre zápis do obchodného registra je Würzburg, HRB 10082
OEEZ-reg.--č. DE 61617071