

Mode d'emploi original – Trottinette avec roue à LED

AREBOS

Trottinette avec roue à LED

AR-HE-LRG / AR-HE-LRB / AR-HE-LRH



Suivez bien toutes les mesures de sécurité contenues dans ce mode d'emploi afin de vous assurer une utilisation en toute sécurité.

Merci de votre confiance en AREBOS.

Table des matières

1. Règles générales de sécurité	3
1.1 Explication des symboles	3
1.2 Avertissements	3
2. Assemblage	4
3. Recommandations pour l'usage.....	6
4. Conseils pour l'utilisation	7
5. Une élimination respectueuse de l'environnement.....	7
5.1 Élimination et emballage	7
5.2 Élimination des vieux équipements	7
Déclaration de conformité EU	8

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous confiez le produit à un tiers, ce mode d'emploi doit également être remis. Conservez le mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez-vous référer aux objets physiques.

1. Règles générales de sécurité

1.1 Explication des symboles



Attention ! Surface chaude !



Attention ! Risque d'écrasement des mains !



Attention ! Lisez attentivement les consignes de sécurité. Le non-respect des mesures de sécurité peut entraîner des blessures ou des dommages graves. Conservez le mode d'emploi dans un endroit sûr.



Avertissement ! Lorsque vous utilisez ce produit, portez un équipement de protection individuelle (casque et vêtements de protection).

1.2 Avertissements


- N'utilisez ce produit qu'avec des chaussures, des vêtements, un casque de protection et - des vêtements.
- N'oubliez pas que le frein devient chaud lorsqu'il est utilisé !
- Assurez-vous que toutes les pièces (vis) sont bien serrées.
- Ce produit est destiné au mouvement. N'essayez pas de faire des tours ou des acrobaties.

2. Assemblage

Votre trottinette arrive presque entièrement assemblée. Pour l'utiliser, ouvrez le blocage rapide.



Ouvrez le levier de serrage rapide et appuyez sur le bouton de pliage pour déplier la trottinette.



Assurez-vous de déplier complètement jusqu'à ce que vous entendiez le "snap in". Fermez la fermeture rapide. Assurez-vous qu'il est bien serré.



Déverrouillez le levier de serrage rapide et ouvrez la pince supérieure pour régler la hauteur jusqu'à entendre un "clic".



En ouvrant l'attache rapide, vous pouvez régler la direction à une hauteur confortable. Assurez-vous que le bouton s'enclenche dans un trou de la colonne de direction. Après le réglage, refermez le dispositif de dégageur rapide.



Insérez la poignée dans la pièce en T jusqu'à ce que vous entendiez un "clac". Tirez sur la poignée de frein pour vérifier l'efficacité du freinage.



Tournez les vis sur la face inférieure pour serrer ou desserrer le frein.



Utilisez le plus petit outil pour ajuster ces 2 vis afin de rendre le pliage serré/lâche.

3. Recommandations pour l'usage

- Avant de l'utiliser, vérifiez que votre trottinette est correctement assemblée. Il doit y avoir un « clic » à chaque moment d'engagement en position de verrouillage vertical de la colonne de direction. (voir « 2. Assemblage »)
- Vérifiez que les vis sont serrées.



1. Frein de poignée
2. Niveau de serrage rapide de la poignée
3. Colonne de direction
4. Levier de serrage rapide pour la colonne de direction
5. Ressort pour l'amortissement
6. Levier de verrouillage pour le mécanisme de pliage
7. Mécanisme de pliage
8. Béquille
9. Frein à pied
10. Frein à disque

4. Conseils pour l'utilisation

- Ce produit n'est pas un jouet, c'est un article de sport et de divertissement pour le mouvement (uniquement).
- Pour freiner, utilisez le pied pour appuyer sur le frein.
- Prenez un peu de temps pour apprendre les règles du sport pour éviter les accidents.
- Pour la sécurité, nous vous conseillons d'utiliser cet appareil avec un équipement de protection : casque, coudières, genouillères et gants. Portez toujours des chaussures !
- Convient aux enfants à partir de 6 ans.
- Le poids maximum de l'utilisateur est de 100kg.
- La trottinette ne peut être utilisée que par une seule personne à la fois.
- Respectez les règles du trafic.
- Évitez les endroits bondés ou à forte circulation.
- Évitez les surfaces glissantes ou mouillées.
- Évitez les pentes raides et assurez-vous que le frein est en bon état de fonctionnement.
- Faites attention à vos mains dans les guidons.
- Le but de ce produit est le plaisir en mouvement. Cette trottinette n'est pas destinée à un usage acrobatique. Ne sautez pas par-dessus des obstacles et ne tentez pas d'autres cascades.
- Dans toutes les situations, prenez soin de vous et des autres.
- N'utilisez pas la trottinette la nuit.
- Ne modifiez pas ou ne transformez pas la trottinette, en particulier la colonne de direction et la douille, la potence, le mécanisme de pliage et le frein.
- Vérifiez régulièrement l'état des roulements et des roues et remplacez-les si nécessaire.

5. Une élimination respectueuse de l'environnement

5.1 Élimination et emballage

- L'emballage de votre appareil est constitué de matériaux nécessaires pour garantir une protection efficace pendant le transport. Ces matériaux sont entièrement recyclables et réduisent donc l'impact environnemental. Jetez l'emballage dans une poubelle pour matériaux recyclables. **Risque d'étouffement** ! Ne laissez pas le matériel d'emballage traîner négligemment. Il pourrait devenir un jouet dangereux pour les enfants.

5.2 Élimination des vieux équipements

- Les anciens appareils doivent être mis au rebut conformément aux directives et réglementations de l'autorité locale chargée de l'élimination des déchets. Vérifiez auprès de votre administration locale l'adresse du centre de recyclage le plus proche et livrez-y votre appareil.

Notre numéro de service clientèle : Tél. +33 (0) 971 076 016

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Adresse du bureau : Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Pour l'adresse de retour, veuillez consulter les mentions légales :

<https://www.arebos.de/impressum/>

Déclaration de conformité EU

Nous, la

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Allemagne

Déclarons par la présente que les appareils désignés ci-après, en raison de leur conception et de leur construction ainsi que dans les versions que nous avons mises en circulation, sont conformes aux exigences fondamentales en matière de sécurité et de santé des directives de l'UE.

Nom du produit : Trottinette avec roue à LED

Numéro de modèle : AR-HE-LRG / AR-HE-LRB / AR-HE-LRH

Numéro d'article : 4260627429325 / 4260627429318 / 4260627429301

Si l'appareil devait être modifié sans notre accord, cette déclaration de conformité perdrait sa validité.

Testé selon la norme européenne :
EN-14619:2019

Date/Signature Fabricant/lieu :

Würzburg, 5 janvier 2022



Signature :

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Directeur général

Représentant de ce mode d'emploi/de ces données techniques :

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Directeur général

Adresse du bureau :

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10 – 11

D-97074 Würzburg

L'adresse de retour figure dans l'impressum : <https://www.arebos.de/impressum/>

Numéro d'identification de TVA : DE 263752326

Le tribunal de l'inscription au registre du commerce est Würzburg, HRB 10082

N° Inscr. DEEE: DE 61617071