

Instrucciones de uso originales – AREBOS Scooter con LED ruedas y asiento

AREBOS

Scooter con LED ruedas y asiento

AR-HE KSM/KSP



Siga todas las precauciones de seguridad en este manual de usuario para garantizar un uso seguro.

Gracias por su confianza en AREBOS.

Tabla de contenidos

1 Seguridad	3
1.1 Explicación del símbolo	3
1.2 Instrucciones generales de seguridad	3
1.3 Instrucciones de seguridad específicas.....	4
1.4 Instrucciones de cuidado.....	4
2 Construcción.....	5
2.1 Piezas.....	5
2.2 Instrucciones de montaje	5
3 Eliminación respetuosa con el medio ambiente	8
3.1 Eliminación y envasado	8
3.2 Eliminación de equipos de desecho	8
Declaración UE de conformidad	9

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a terceros, este manual de operación también debe ser entregado. Guarde el manual de instrucciones para referencia posterior. Es posible que los dibujos de esta guía no coincidan con los objetos físicos. Por favor, consulte los objetos físicos.

1 Seguridad

1.1 Explicación del símbolo



¡Advertencia! Lea atentamente las normas de seguridad. El incumplimiento de las precauciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves. Mantenga el manual de instrucciones seguro.



¡Advertencia! Al usar este producto, usted está usando equipo de protección personal (casco de seguridad y ropa).



¡Advertencia! ¡Superficie caliente!



¡Advertencia! ¡Riesgo de aplastamiento de manos!

1.2 Instrucciones generales de seguridad

Nota importante para los padres

Esta guía contiene información importante sobre la seguridad de su hijo. Es su responsabilidad revisar esta información con su hijo y asegurarse de que estén plenamente al tanto de toda la información y advertencias de esta guía. Lea este manual detenidamente antes de comenzar a ensamblar este scooter y discuta esta información con los pasajeros jóvenes antes de montar.

Advertencia ¡Riesgo de asfixia! El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca deje que los niños jueguen con material de embalaje.

1.3 Instrucciones de seguridad específicas

¡Advertencia!

Al igual que cualquier producto en movimiento, los Scooter pueden ser peligrosos si no se presta atención y cuidado debidos. Asegúrese de leer el manual antes de partir en su scooter. Preste especial atención a lo siguiente:

- Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar el scooter.
- Apto para niños a partir de 3 años.
- Peso máximo del usuario: 50 kg (110 lbs).
- Siempre use equipo de seguridad como casco, rodilleras y coderas.
- Siempre use un casco cuando conduzca su scooter y deje la correa de la barbilla bien atada.
- Siempre use zapatos cerrados cuando conduzca
- Evite los caminos y superficies con agua, arena, grava, tierra, hojas y otros escombros.
- El clima húmedo afecta la tracción, el frenado y la visibilidad.
- Evite impactos bruscos, rejillas de drenaje y cambios bruscos en la superficie. El scooter puede detenerse repentinamente.
- Compruebe la restricción de uso de acuerdo con las normas de seguridad vial. Siga todas las leyes y regulaciones locales con respecto al uso del transporte y los scooters.
- Conduzca sobre superficies lisas y pavimentadas que no estén cerca de vehículos motorizados.
- No debe utilizarse en la vía pública ni en el tráfico rodado.
- No use el scooter por la noche o durante las horas con visibilidad limitada.
- Preste atención a los peatones.
- Evite las velocidades demasiado altas cuando conduzca cuesta abajo.
- Asegúrese de que el scooter y todas las juntas estén firmemente ensambladas antes de cada uso, ya que las juntas pueden desgastarse durante el uso.
- Antes de usar el scooter, verifique que los tornillos estén apretados.
- Modifique el producto solo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. No se permite ningún cambio que pueda afectar la seguridad del scooter.
- El freno se calienta durante el funcionamiento continuo. No tocar después de frenar.
- Revise el hardware regularmente y apriete si es necesario. Reemplace las piezas desgastadas o rotas inmediatamente.
- Se requieren conocimientos para evitar caídas o colisiones que provoquen lesiones al usuario y a terceros.
- No permita que los niños menores de 3 años viajen en el scooter. Los niños menores de 10 años deben conducir bajo la supervisión de un adulto en todo momento.
- No realice acrobacias.

1.4 Instrucciones de cuidado


Para mantenimiento y reparación, gire el scooter e intente girar la rueda.

Revise las ruedas regularmente.

Las ruedas dañadas deben ser reemplazadas. En caso de cambio de rueda, asegúrese de que todos los tornillos estén firmemente asegurados.

2 Construcción

2.1 Piezas



2.2 Instrucciones de montaje

Paso 1

Montaje del manillar

Buje de rueda positivo

Primero, instale el manillar y la almohadilla del pie como se muestra en la figura.



Paso 2
Montaje del pedal

Buje de rueda positivo

Monte el manillar montado con el pedal.



Paso 3
Asiento de montaje

Buje de rueda positivo

Monte el asiento en diferentes pasillos de acuerdo con los diferentes requisitos de altura.



Paso 4
Asiento de montaje

Buje de rueda positivo

Conecte la varilla de montaje al pedal con los accesorios del producto.



Paso 5
Monte la barra del respaldo

Buje de rueda positivo

Monte la barra del respaldo en el pedal como se muestra en la imagen.



Paso 6
Asiento de montaje

Buje de rueda positivo

Fije el cojín trasero a la barra del respaldo como se muestra en la figura.



3 Eliminación respetuosa con el medio ambiente

Advertencia ¡Riesgo de asfixia! El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca deje que los niños jueguen con material de embalaje.

3.1 Eliminación y envasado

- El embalaje de su dispositivo está hecho de materiales necesarios para garantizar una protección efectiva durante el transporte. Estos materiales son totalmente reciclables y por lo tanto reducen el impacto ambiental. Deseche el embalaje en un contenedor para materiales reciclables.

3.2 Eliminación de equipos de desecho

- El equipo de desecho debe eliminarse de acuerdo con las directrices y regulaciones de la eliminación local de desechos. Póngase en contacto con su administración local a través de la dirección del centro de reciclaje más cercano y entregue su dispositivo allí.

Nuestro número de atención al cliente: Tel. +49 (0) 931 9080 3000
fax: +49 (0) 931 4523 2799 / e-mail: info@arebos.de

Dirección de la oficina: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

La dirección de devolución se puede encontrar en el pie de imprenta:
<https://www.arebos.de/impressum/>

Declaración UE de conformidad

Nosotros, el

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Alemania

por la presente declaramos que los siguientes productos cumplen con los requisitos de salud y seguridad pertinentes y esenciales de las directivas de la UE debido a su diseño y diseño, así como en las versiones comercializadas por nosotros.

Nombre del producto: AREBOS Scooter con LED ruedas y asiento

Número de modelo: AR-HE-KSM / AR-HE-KSP

Número de artículo: 4260627429134 / 4260627429660

Si el dispositivo se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración de conformidad pierde su validez.

Norma de la UE:

EN 71-1:2014+A1:2018

EN 71-2:2011+A1:2014

EN 71-3:2013+A3:2018

Fecha/Firma Fabricante/Lugar:

Würzburg, 18.08.2022



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de estas instrucciones de uso/datos técnicos:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustrasse 10-11

D-97074 Würzburg

La dirección de devolución se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326

El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg, HRB 10082

RAEE Reg. No. DE 61617071