

AREBOS

Grill



Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście firmę AREBOS.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli zostawisz produkt osobie trzeciej, niniejszą instrukcję obsługi należy przekazać wraz z nią.



Ryzyko zadławienia się plastikowymi torbami!
Trzymaj dzieci z daleka!



Nadaje się do kontaktu z żywnością



Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Wyjmij przedmiot całkowicie z opakowania i sprawdź, czy nie jest uszkodzony przed użyciem patelni.
- Przechowuj części opakowań (folie, torby foliowe, styropian itp.) tylko w miejscach niedostępnych dla dzieci, zwłaszcza niemowląt! Ponieważ części opakowania często stwarzają nierozpoznawalne zagrożenia (np. ryzyko uduszenia).

Specyfikacje

Kolor	Matowa czerń
Ciężar	5 kg
Materiał	Żeliwo
wymiary produktu	43,6*22,9*3,7 cm
Nadaje się do	Płyta indukcyjna

Instrukcja pielęgnacji i czyszczenia



- Namocz patelnię w gorącej wodzie przed umyciem.
- Powoli schładzaj patelnię. Nie wkładaj gorącej patelni pod kran z zimną wodą.
- Po schłodzeniu patelnię można myć w zmywarce [należy ją wyjąć natychmiast po zakończeniu cyklu zmywania i wysuszyć]. Można go również czyścić ręcznie, za pomocą miękkiej szczotki [nylonu] lub nierysującej gąbki.
- Należy unikać produktów ściernych i, proszku do szorowania lub metalowych gąbek.
- Patelnia powinna być sucha przed schowaniem. Zalecana jest cienka warstwa oleju spożywczego, ponieważ pomoże to chronić powierzchnię.
- Nie próbuj usuwać patyny, która tworzy się z czasem: Poprawia to wydajność gotowania i pomaga uniknąć przywierania potraw do patelni.
- Z czasem mogą pojawić się plamy rdzy, które nie wpływają na jakość gotowania.
- Jako alternatywną metodę czyszczenia, pod koniec gotowania, napełnij patelnię ciepłą wodą. Ta wskazówka pomaga schłodzić grill na płycie indukcyjnej [w tym przypadku nie jest potrzebna podstawa], a główne pozostałości po gotowaniu same się odkleją.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Utylizacja i pakowanie

- Upewnij się, że opakowanie jest odpowiednio utylizowane, zgodnie z wytycznymi i normami obowiązującymi w Twoim regionie. Część opakowań może składać się z toreb foliowych – należy zachować szczególną ostrożność, aby były one niedostępne dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

Nasz numer obsługi klienta: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Deklaracja zgodności UE

My, Duch Święty

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Niemcy,

niniejszym oświadczam, że opisane poniżej urządzenia, ze względu na swoją konstrukcję i konstrukcję oraz w wersjach wprowadzanych przez nas do obrotu, są zgodne z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w dyrektywach UE.

Nazwa produktu: Płyta grillowa
Kod producenta: 4260627420261
Nazwa modelu: AR-HE-IKFGP

Jeśli artykuł zostanie zmodyfikowany bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności straci ważność.

LFGB EC No. 1935/2004

Data/podpis Producent/Lokalizacja:

Würzburg, 04.12.2024



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji obsługi/danych technicznych:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Adres biura:

Canbolat Vertriebs GmbH
ul. Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer identyfikacji podatkowej VAT: DE 263752326

Sądem właściwym do wpisu do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-No. DE 61617071