

Original-Bedienungsanleitung – AREBOS Industriestaubsauger 1800 W

# AREBOS

## Industriestaubsauger 1800 W

AR-HE-IS18W



Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.



Danke für Ihr Vertrauen in AREBOS.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Sicherheitshinweise .....</b>	<b>3</b>
1.1 Symbolerklärung.....	3
1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise .....	3
1.3 Spezielle Sicherheitshinweise .....	3
<b>2. Montage .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Inbetriebnahme .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Fehlerbehebung .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Technische Daten.....</b>	<b>5</b>
<b>6. Reinigung und Wartung .....</b>	<b>5</b>
<b>7. Umweltschonende Entsorgung.....</b>	<b>6</b>
7.1 Entsorgung und Verpackung .....	6
7.2 Entsorgung der Altgeräte .....	6
<b>EU-Konformitätserklärung.....</b>	<b>7</b>

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Sollten Sie das Produkt Dritten überlassen, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf. Die Zeichnungen in diesem Handbuch stimmen möglicherweise nicht mit den physischen Objekten überein. Bitte beziehen Sie sich auf die physischen Objekte.

# 1. Sicherheitshinweise

## 1.1 Symbolerklärung



Anhand einer CE-Kennzeichnung kann erkannt werden, dass ein Produkt den gesetzlichen Bestimmungen der europäischen Rechtsnormen entspricht und daher innerhalb der Europäischen Gemeinschaft gehandelt werden darf.



Dieses Produkt darf **nicht** über den Hausmüll entsorgt werden!



Dieses Produkt ist von Intertek getestet und zertifiziert worden. Das Symbol „GS“ steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

## 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder spezielles Zubehör ersetzt werden, das vom Hersteller oder einem seiner Servicepartner bereitgestellt wird.
- Dieses Gerät darf nur dann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit verwendet werden, wenn diese eine entsprechende Unterweisung über die Verwendung des Gerätes erhalten haben und über die Gefahren unterrichtet wurden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen nur dann von Kindern durchgeführt werden, wenn diese hierbei beaufsichtigt werden.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

## 1.3 Spezielle Sicherheitshinweise

- Keine scharfkantigen, heißen oder glühenden Materialien absaugen.
- Das Gerät sollte keiner Hitze ausgesetzt sein.
- Ziehen Sie den Stecker von der Steckdose nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung. Ziehen Sie den Netzstecker, nicht das Netzkabel, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen. Nicht mit blockierter Öffnung verwenden. Frei von Staub, Flusen, Haaren usw. halten.

- Benutzen Sie den Staubsauger nicht ohne Staubbehälter oder Staubfilter.
- Staubsaugen Sie kein Mehl, Zement usw., um Überlastungen zu vermeiden.
- Das Gerät sollte nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch gereinigt werden; es sollte niemals in Wasser eingetaucht werden. Nutzen Sie keine Lösungen zur Reinigung.
- Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt und nicht für kommerzielle Zwecke.
- Vermeiden Sie, dass die Düse oder Bürste die Oberfläche des Möbelstücks berührt.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel. Ziehen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten.

## 2. Montage

- Fügen Sie die vier Räder in die Räderstände ein.
- Legen Sie den Schwamm vorsichtig in den Staubbehälter.
- Legen Sie den Hepafilter vorsichtig in den Staubbehälter.
- Legen Sie den Vliesstoff-Schlauchfilter vorsichtig in den Staubbehälter.
- Befestigen Sie den Staubbehälter am Handstaubsauger. Und ziehen Sie den Haken fest.
- Um den flexiblen Schlauch zu verwenden, stecken Sie das Ende des Schlauchs in die Saugöffnung. Achten Sie darauf, dass es in der Position eingerastet ist.
- Wählen Sie das gewünschte Zubehör (Bürste oder Düse) und befestigen Sie es an der Saugöffnung.

## 3. Inbetriebnahme

- Bevor Sie das Gerät starten, stellen Sie sicher, dass der Hepafilter in Position ist.
- Bevor Sie das Gerät starten, stellen Sie sicher, dass die Schlauchverbindung in Position ist.
- Einsatz innen, um die Blasfunktion zu starten.
- Wickeln Sie das Netzkabel ab.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.
- Ziehen Sie den Netzstecker nach dem Gebrauch wieder aus der Steckdose.
- Bringen Sie gewünschtes Zubehör am Staubsauger an.

## 4. Fehlerbehebung

Problem	Möglicher Grund	Lösung
Motor startet nicht	<ul style="list-style-type: none"><li>- Netzkabel ist nicht fest in der Steckdose</li><li>- Die Steckdose ist beschädigt.</li><li>- Gerät ist nicht eingeschaltet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Stecken Sie ihn fest in die Steckdose.</li><li>- Überprüfen Sie die Steckdose.</li><li>- Schalten Sie das Gerät ein.</li></ul>
Saugkraft ist schwächer	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gerät verstopft.</li><li>- Papierfilter muss ersetzt werden.</li><li>- Die Wasserablassschraube ist geöffnet.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Entfernen Sie die Blockierung.</li><li>- Ersetzen Sie den Papierfilter.</li><li>- Schließen die Wasserablassschraube.</li></ul>

## 5. Technische Daten

Material	Polypropylen / Edelstahl
Länge Saugrohr	3 m
Kabellänge	4 m
Saugleistung	33 L / sek.
Volumen	30 Liter
Saugkraft	≥18 kPa
Filter	austauschbar
Schutzart	IP24
Maße (cm)	36,3 x 36,3 x 62 cm (mit Rollen)
Gewicht	6,2 kg
Spannung	220-240 V, 50/60Hz
Leistung	1800 W
Schutzklasse	II

## 6. Reinigung und Wartung

- Drehen Sie die wasserdichte Abdeckung und befestigen Sie sie gut, nachdem das Wasser herausgelaufen ist.
- Öffnen Sie den Staubbehälter.
- Entnehmen Sie den Hepafilter.
- Entnehmen Sie den Vliesstoffbeutelfilter heraus.
- Entsorgen Sie den Müll in einen Mülleimer.
- Wenn nötig, waschen Sie den Staubfilter mit reinigendem Wasser.
- Trocknen Sie den Staubfilter. Achtung: Legen Sie ihn nicht in die Sonne.
- Waschen Sie den Vliesstoffbeutelfilter mit reinigendem Wasser.
- Trocknen Sie den Vliesstoffbeutelfilter. Achtung: Legen Sie ihn nicht in die Sonne.
- Bauen Sie den Staubsauger wieder zusammen.

## 7. Umweltschonende Entsorgung

**Warnung Erstickungsgefahr!** Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

### 7.1 Entsorgung und Verpackung

- Die Verpackung Ihres Geräts besteht aus Materialien, die notwendig sind, um einen wirksamen Schutz beim Transport zu garantieren. Diese Materialien sind vollständig wiederverwertbar und verringern damit die Umweltbelastung. Entsorgen Sie die Verpackung in einer Tonne für recyclingfähige Materialien.

### 7.2 Entsorgung der Altgeräte

- Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen. Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltung über die Adresse des nächsten Wertstoffhofs und liefern Sie Ihr Gerät dort ab.



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät besagt, dass dieses am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sie können Sie sich auf unserer Webseite [www.arebos.de](http://www.arebos.de) über weitere, von uns geschaffene Rückgabemöglichkeiten informieren.



Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht, sowie die negativen Folgen bei der Entsorgung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

**Unsere Kundenservicenummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000**

**Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Büroadresse: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**Rücksendeadresse** entnehmen Sie dem Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

## EU-Konformitätserklärung

Wir, die

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Deutschland

erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entsprechen.

Produktname: AREBOS Industriestaubsauger 1800 W

Modellnummer: AR-HE-IS18W

Artikelnummer: 4260627420117

Sollte das Gerät ohne unser Einverständnis modifiziert werden, verliert diese Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.

Getestet nach:

EU-Norm:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

AfPS GS 2019:01 PAK

Datum/Unterschrift Hersteller/Ort:

Würzburg, 11.04.2022



Unterschrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Repräsentant dieser Gebrauchsanweisung/Technischen Daten:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Büroadresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Rücksendeadresse entnehmen Sie dem Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326

Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071