

Istruzioni per l'uso originali – AREBOS Aspiratore Industriale 1800 W

AREBOS

Aspiratore industriale 1800 W

AR-HE-IS18W



Seguire tutte le precauzioni di sicurezza in questo manuale utente per garantire un uso sicuro.



Grazie per la vostra fiducia in AREBOS.

Sommario

1. Sicurezza	3
1.1 Spiegazione dei simboli	3
1.2 Istruzioni generali di sicurezza	3
1.3 Istruzioni speciali di sicurezza.....	3
2. Assemblea	4
3. Committenza	4
4. Risoluzione dei problemi	4
5. Indicazioni	5
6. Pulizia e manutenzione.....	5
7. Smaltimento rispettoso dell'ambiente.....	6
7.1 Smaltimento e confezionamento	6
7.2 Smaltimento di vecchie attrezzature	6
Dichiarazione di conformità UE	7

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si lascia il prodotto a terzi, devono essere consegnate anche queste istruzioni per l'uso. Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro. I disegni in questo manuale potrebbero non corrispondere agli oggetti fisici. Si prega di fare riferimento agli oggetti fisici.

1. Sicurezza

1.1 Spiegazione dei simboli



Una marcatura CE può essere utilizzata per riconoscere che un prodotto è conforme alle disposizioni legali delle norme legali europee e può quindi essere commercializzato all'interno della Comunità Europea.



Questo prodotto **non deve** essere smaltito con i rifiuti domestici!



Questo prodotto è stato testato e certificato da Intertek. Il simbolo "GS" sta per sicurezza testata. I prodotti contrassegnati con questo marchio sono conformi ai requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).

1.2 Istruzioni generali di sicurezza

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un accessorio speciale fornito dal produttore o da uno dei suoi partner di assistenza.
- Questo apparecchio può essere utilizzato solo da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte se hanno ricevuto istruzioni adeguate sull'uso dell'apparecchio e sono stati informati dei pericoli.
- I bambini non sono autorizzati a giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio possono essere effettuate dai bambini solo se sorvegliati.
- Prima di pulire o riparare il dispositivo, è necessario rimuovere la spina dalla presa.

1.3 Istruzioni speciali di sicurezza

- Non aspirare materiali taglienti, caldi o luminosi.
- Il dispositivo non deve essere esposto al calore.
- Rimuovere la spina dalla presa dopo ogni utilizzo e prima di ogni pulizia. Scollegare il cavo di alimentazione, non il cavo di alimentazione, per scollegare l'accessorio dall'alimentazione.
- Non inserire oggetti nelle aperture. Non utilizzare con l'apertura bloccata. Tenere libero da polvere, lanugine, capelli, ecc.

- Non utilizzare l'aspirapolvere senza un contenitore per la polvere o un filtro antipolvere.
- Non aspirare farina, cemento, ecc. per evitare sovraccarichi.
- L'apparecchio deve essere pulito solo con un panno asciutto o umido; Non dovrebbe mai essere immerso nell'acqua. Non utilizzare soluzioni detergenti.
- Questo apparecchio è solo per uso domestico e non è destinato all'uso commerciale.
- Evitare che l'ugello o la spazzola tocchino la superficie del mobile.
- Non trasportare l'apparecchio dal cavo di alimentazione. Non tirare il cavo di alimentazione su spigoli vivi.

2. Assemblea

- Inserire le quattro ruote nei passi.
- Posizionare con attenzione la spugna nel contenitore della polvere.
- Posizionare con attenzione il filtro hepa nel contenitore della polvere.
- Posizionare con attenzione il filtro a maniche in tessuto non tessuto nel contenitore della polvere.
- Collegare il contenitore della polvere all'aspirapolvere portatile. E stringere il gancio.
- Per utilizzare il tubo flessibile, inserire l'estremità del tubo nella porta di aspirazione. Assicurati che sia bloccato nella posizione.
- Scegli l'accessorio desiderato (spazzola o ugello) e collegalo alla porta di aspirazione.

3. Committenza

- Prima di avviare il dispositivo, assicurarsi che il filtro hepa sia in posizione.
- Prima di avviare il dispositivo, assicurarsi che il collegamento del tubo sia in posizione.
- Inserire all'interno per avviare la funzione di soffiaggio.
- Srotolare il cavo di alimentazione.
- Collegare la spina di alimentazione alla presa di corrente e accendere l'apparecchio.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente dopo l'uso.
- Collegare gli accessori desiderati all'aspirapolvere.

4. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile motivo	Soluzione
Il motore non si avvia	<ul style="list-style-type: none">- Il cavo di alimentazione non è fissato nella presa- La presa è danneggiata.- Il dispositivo non è acceso	<ul style="list-style-type: none">- Inseriscilo saldamente nella presa.- Controlla la presa.- Accendi il dispositivo.
La potenza di aspirazione è più debole	<ul style="list-style-type: none">- Dispositivo intasato.- Il filtro di carta deve essere sostituito.- Il tappo di scarico dell'acqua è aperto.	<ul style="list-style-type: none">- Rimuovere il blocco.- Sostituire il filtro carta.- Chiudere il tappo di scarico dell'acqua.

5. Indicazioni

Materiale	Polipropilene / Acciaio inossidabile
Lunghezza del collettore di aspirazione	3 metri
Lunghezza del cavo	4 metri
Aspirazione	33 L/sec.
Volume	30 Litro(i)
Aspirazione	≥18 kPa
Filtro	intercambiabile
Protezione	Grado di protezione IP24
Dimensioni (cm)	36,3 x 36,3 x 62 cm (con ruote)
Peso	6,2 kg
Voltaggio	220-240 V, 50/60Hz
Successo	1800 W
Classe	II

6. Pulizia e manutenzione

- Ruotare la copertura impermeabile e fissarla bene dopo che l'acqua si esaurisce.
- Aprire il contenitore della polvere.
- Rimuovere il filtro hepa.
- Estrarre il filtro a maniche in tessuto non tessuto.
- Smaltisci la spazzatura in un bidone della spazzatura.
- Se necessario, lavare il filtro antipolvere con acqua purificante.
- Asciugare il filtro antipolvere. Attenzione: non metterlo al sole.
- Lavare il filtro a maniche in tessuto non tessuto con acqua purificante.
- Asciugare il filtro a sacchetto in tessuto non tessuto. Attenzione: non metterlo al sole.
- Rimontare l'aspirapolvere.

7. Smaltimento rispettoso dell'ambiente

Attenzione: pericolo di soffocamento! Il materiale di imballaggio è pericoloso per i bambini. Non lasciare mai che i bambini giochino con il materiale da imballaggio.

7.1 Smaltimento e confezionamento

- L'imballaggio del dispositivo è realizzato con materiali necessari per garantire una protezione efficace durante il trasporto. Questi materiali sono completamente riciclabili, riducendo così l'impatto ambientale. Smaltire l'imballaggio in un cestino per materiali riciclabili.

7.2 Smaltimento di vecchie attrezzature

- I vecchi apparecchi devono essere smaltiti in conformità con le linee guida e le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti. Contatta l'amministrazione locale per indicare l'indirizzo del centro di riciclaggio più vicino e consegna lì il tuo dispositivo.



Il simbolo del bidone della spazzatura barrato su un vecchio apparecchio elettrico o elettronico significa che non deve essere smaltito con i rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. I punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono disponibili nella tua zona per la restituzione gratuita. Puoi ottenere gli indirizzi dalla tua città o dal governo locale. Puoi www.arebos.de scoprire altre opzioni di reso create da noi sul nostro sito web.



La raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ha lo scopo di consentire il riutilizzo, il riciclaggio o altre forme di recupero dei rifiuti e di evitare le conseguenze negative dello smaltimento sull'ambiente e sulla salute umana.

Il nostro numero di servizio clienti: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Indirizzo ufficio: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

L'indirizzo di ritorno può essere trovato nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Dichiarazione di conformità UE

Noi, il

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Germania

dichiara che i dispositivi descritti di seguito sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di salute e sicurezza delle direttive UE grazie alla loro progettazione e costruzione, nonché ai progetti da noi immessi sul mercato.

Nome prodotto: Aspiratore industriale AREBOS 1800 W

Numero di modello: AR-HE-IS18W

Codice articolo: 4260627420117

Se il dispositivo viene modificato senza il nostro consenso, questa dichiarazione di conformità perde la sua validità.

Testato per:

Norma UE:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

AfPS GS 2019:01 PAK

Data/firma Produttore/Località:

Würzburg 07.09.2023



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore delegato

Rappresentativo di queste istruzioni per l'uso/dati tecnici:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore delegato

Indirizzo dell'ufficio:

Canbolat Vertriebs GmbH

Via Gneisenaue 10-11

97074 Brezburg (Würzburg)

L'indirizzo di ritorno può essere trovato nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numero di partita IVA: DE 263752326

Il tribunale di iscrizione nel registro di commercio è Würzburg, HRB 10082

Numero di registrazione RAEE DE 61617071