

Bruksanvisning i original – AREBOS industridammsugare 1800 W

AREBOS

Industridammsugare 1800 W

AR-HE-IS18W



Följ alla säkerhetsåtgärder i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.



Tack för förtroendet för AREBOS.

Innehållsförteckning

1. Säkerhet	3
1.1 Förklaring av symboler	3
1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar.....	3
1.3 Särskilda säkerhetsanvisningar.....	3
2. Församling.....	4
3. Idrifttagning	4
4. Felsökning	4
5. Specifikationer	5
6. Rengöring och underhåll.....	5
7. Miljövänligt bortskaffande	6
7.1 Bortskaffande och förpackning	6
7.2 Kassering av gammal utrustning	6
EU-försäkran om överensstämmelse	7

Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du lämnar produkten till tredje part måste även denna bruksanvisning lämnas över. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Ritningarna i den här handboken kanske inte matchar de fysiska objekten. Se de fysiska objekten.

1. Säkerhet

1.1 Förklaring av symboler



En CE-märkning kan användas för att erkänna att en produkt uppfyller de rättsliga bestämmelserna i europeiska rättsliga standarder och därför kan handlas inom Europeiska gemenskapen.



Denna produkt får **inte** kasseras med hushållsavfall!



Denna produkt har testats och certifierats av Intertek. Symbolen "GS" står för testad säkerhet. Produkter märkta med detta märke uppfyller kraven i den tyska produktsäkerhetslagen (ProdSG).

1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar

- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en speciell sladd eller tillbehör som tillhandahålls av tillverkaren eller en av dess servicepartners.
- Denna apparat får endast användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet om de har fått lämplig instruktion om användningen av apparaten och har informerats om farorna.
- Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll av apparaten får endast utföras av barn om de är övervakade.
- Innan rengöring eller service av enheten måste kontakten tas bort från uttaget.

1.3 Särskilda säkerhetsanvisningar

- Dammsug inte vassa kanter, heta eller glödande material.
- Enheten ska inte utsättas för värme.
- Ta ut kontakten ur uttaget efter varje användning och före varje rengöring. Dra ur nätsladden, inte nätsladden, för att koppla bort apparaten från strömförsörjningen.
- För inte in föremål i öppningarna. Använd inte med öppningen blockerad. Förvaras fritt från damm, ludd, hår etc.

- Använd inte dammsugaren utan dammbehållare eller dammfilter.
- Dammsug inte mjöl, cement etc. för att undvika överbelastning.
- Apparaten ska endast rengöras med en torr eller fuktig trasa; Det ska aldrig nedsänkas i vatten. Använd inte rengöringslösningar.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk och är inte avsedd för kommersiellt bruk.
- Undvik att munstycket eller borsten vidrör möbelns yta.
- Bär inte apparaten i nätsladden. Dra inte nätsladden över vassa kanter.

2. Församling

- Sätt in de fyra hjulen i hjulbaserna.
- Placera försiktigt svampen i dammbehållaren.
- Placera försiktigt hepafiltret i dammbehållaren.
- Placera försiktigt det non-woven påsfiltret i dammbehållaren.
- Fäst dammbehållaren på handdammsugaren. Och dra åt kroken.
- För att använda den flexibla slangen, sätt in slangens ände i sugporten. Se till att den är låst i läget.
- Välj önskat tillbehör (borste eller munstycke) och fäst det på sugporten.

3. Idrifttagning

- Innan du startar enheten, se till att hepafiltret är på plats.
- Innan du startar enheten, se till att slanganslutningen är på plats.
- Sätt in inuti för att starta blåsfunktionen.
- Lossa nätsladden.
- Anslut strömkontakten till eluttaget och slå på apparaten.
- Dra ut nätsladden ur eluttaget efter användning.
- Fäst önskade tillbehör på dammsugaren.

4. Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Motorn startar inte	<ul style="list-style-type: none">- Nätsladden är inte fixerad i uttaget- Uttaget är skadat.- Enheten är inte påslagen	<ul style="list-style-type: none">- Anslut den ordentligt i uttaget.- Kontrollera uttaget.- Slå på enheten.
Sugkraften är svagare	<ul style="list-style-type: none">- Enheten är igensatt.- Pappersfilter måste bytas ut.- Vattenavtappningspluggen är öppen.	<ul style="list-style-type: none">- Ta bort blockeringen.- Byt ut pappersfiltret.- Stäng vattenavtappningspluggen.

5. Specifikationer

Material	Polypropylen / Rostfritt stål
Insugningsrörets längd	3 meter
Kabellängd	4 meter
Sugning	33 l/sek.
Volym	30 liter
Sugning	≥18 kPa
Filter	Utbytbara
Skydd	IP24
Mått (cm)	36,3 x 36,3 x 62 cm (med hjul)
Vikt	6,2 kg
Spänning	220-240 V, 50/60Hz
Prestation	1800 W
Klass	II

6. Rengöring och underhåll

- Vrid det vattentäta locket och fäst det väl efter att vattnet tar slut.
- Öppna dammbehållaren.
- Ta bort hepafiltret.
- Ta ut non-woven påsfiltret.
- Släng soporna i en papperskorg.
- Tvätta vid behov dammfiltret med reningsvatten.
- Torka dammfiltret. Varning: Placera den inte i solen.
- Tvätta non-woven påsfiltret med reningsvatten.
- Torka fiberdukens påsefilter. Varning: Placera den inte i solen.
- Sätt tillbaka dammsugaren.

7. Miljövänligt bortskaffande

Varning: Kvävningsrisk! Förpackningsmaterial är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterial.

7.1 Bortskaffande och förpackning

- Förpackningen på din enhet är tillverkad av material som är nödvändiga för att garantera effektivt skydd under transport. Dessa material är helt återvinningsbara, vilket minskar miljöpåverkan. Kassera förpackningen i en behållare för återvinningsbart material.

7.2 Kassering av gammal utrustning

- Gamla apparater ska kasseras i enlighet med anvisningarna och bestämmelserna för lokal avfallshantering. Kontakta din lokala administration om adressen till närmaste återvinningscentral och leverera din enhet dit.



Symbolen med den överkryssade soptunnan på en gammal elektrisk eller elektronisk apparat betyder att den inte får kastas med hushållsavfall i slutet av dess livslängd. Insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter finns i ditt område för gratis retur. Du kan få adresserna från din stad eller lokala myndigheter. Du kan www.arebos.de ta reda på andra returalternativ som skapats av oss på vår webbplats.



Syftet med separat insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter är att möjliggöra återanvändning, materialåtervinning eller andra former av återvinning av avfall och att undvika de negativa konsekvenser som bortskaffandet har för miljön och människors hälsa.

Vårt kundservicenummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Telefax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-post: info@arebos.de

Kontorsadress: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Returadressen finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

intygar härmed att de enheter som beskrivs nedan uppfyller de relevanta grundläggande hälso- och säkerhetskraven i EU-direktiven på grund av deras design och konstruktion samt i de konstruktioner som släpps ut på marknaden av oss.

Produktnamn: AREBOS industridammsugare 1800 W

Modellnummer: AR-HE-IS18W

Artikelnummer: 4260627420117

Om enheten ändras utan vårt medgivande förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.

Testad för:

EU-standard:

SV 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

EN 62233:2008

SV 55014-1:2017+A11:2020

SV 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

SV 61000-3-3:2013+A1:2019

AfPS GS 2019:01 PAK

Datum/signatur Tillverkare/Plats:

Würzburg 07.09.2023



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Representativ för dessa bruksanvisningar/tekniska data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Kontorets adress:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11 Annonser

97074 Würzburg

Returadress finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326

Domstolen för registrering i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. nr DE 61617071