


AREBOS

Wandregal mit 30 Stapelboxen

AR-HE-WR30S



Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Danke für Ihr Vertrauen in AREBOS.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise.....	3
1.1 Symbolerklärung.....	3
1.2 Sicherheitswarnungen.....	3
2. Installation	3
3. Reinigung und Instandhaltung	4
4. Entsorgungshinweis.....	5
4.1 Entsorgung und Verpackung	5
4.2 Entsorgung der Altgeräte	5
4.3 Bedeutung des Symbols „Mülltonne“	5
Impressum	6

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Sollten Sie das Produkt Dritten überlassen, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf.

Die Zeichnungen in diesem Handbuch stimmen möglicherweise nicht mit den physischen Objekten überein. Bitte beziehen Sie sich auf die physischen Objekte.

1. Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung



Warnung! Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch. Das Nichteinhalten der Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.

1.2 Sicherheitswarnungen

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation:

1. Montieren Sie nur nach dieser Anleitung. Unsachgemäße Installationen können Gefahren schaffen.
2. Während der Installation sollten Sie eine Schutzbrille und Schwerlastarbeitshandschuhe tragen.
3. Halten Sie den Installationsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Während der Installation sollten sich andere Personen fernhalten.
5. Installieren Sie nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Medikamenten oder Drogen stehen bzw. Sie müde sind.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Benetzung:

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe von dem Produkt zu spielen.
2. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
3. Prüfen Sie das Produkt vor dem Einsatz. Verwenden Sie es nicht, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

2. Installation

Lesen Sie die gesamten Sicherheitsinstallationen vor der Aufstellung und Verwendung dieses Produktes.

1. Montieren Sie das Produkt auf einer soliden Holzunterlage, die das Gewicht tragen kann, wenn die Behälter voll beladen sind. Überprüfen Sie sorgfältig die Montagefläche, um sicherzustellen, dass es keine versteckten elektrischen Leitungen, Kabel oder Rohre gibt.
2. Richten Sie die Schlitze der Lochtafeln (Teil 3) nach oben, so dass die Steckplätze, welche die Behälter halten, auf der Oberseite offen sind.

3. Halten Sie die Lochtafeln (Teil 3) gegen die Fläche, an der diese montiert werden sollen und richten Sie diese mit Hilfe einer Wasserwaage aus. (Diese ist im Lieferumfang nicht enthalten.) Setzen Sie nun die Markierung für die 8 Befestigungslöcher.
4. Nach Überprüfung der Montagefläche auf versteckte Verkabelungen, bohren Sie die 8 Befestigungslöcher, um 3 mm Holzschrauben verwenden zu können. Diese Schrauben müssen mindestens 50 mm lang sein.
5. Montieren Sie die Lochtafeln (Teil 3) auf die Holzoberfläche mit 8 Holzschrauben. (Nicht im Lieferumfang enthalten.) Alle 8 Holzschrauben müssen fest in die Holzplatte verschraubt werden.
6. Hängen Sie die Schachteln in die Lochtafeln, indem die hintere Lippe der Schachteln in den offenen Schlitz der Lochtafel greift. Hängen Sie die kleineren Schachteln (Teil 1) in die oberen 3 Reihen und die größeren Schachteln (Teil 2) in die 2 unteren Reihen (siehe Abb. 1).

3. Reinigung und Instandhaltung

1. Vor jedem Gebrauch kontrollieren Sie den Zustand der Schachteln und der Lochtafeln (Teil 3) auf Risse, Brüche oder sonstige defekte Teile (siehe Abb. 1). Stellen Sie sicher, dass sich die Lochtafeln nicht von der Holzplatte gelöst haben.
2. Wenn nötig, reinigen Sie die Schachteln mit einem feuchten Tuch oder Lappen.




Abb.1

Teilenummer	Beschreibung	Anzahl
1	mittlere Stapelboxen	18
2	große Stapelboxen	12
3	schwarze Lochtafeln	2

4. Entsorgungshinweis

4.1 Entsorgung und Verpackung

- Bitte sorgen Sie anhand der in Ihrer Region gültigen Richtlinien und Normen für entsprechende Entsorgung der Verpackung. Zum Teil kann die Verpackung aus Plastikbeuteln bestehen - achten Sie diesbezüglich mit besonderer Sorgfalt darauf, dass diese nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es droht Erstickungsgefahr!

4.2 Entsorgung der Altgeräte

- Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen.
- Entsorgen Sie am Ende der Lebensdauer des Artikels die Rohstoffe ordnungsgemäß, so dass eine ordnungsgemäße Wiederverwertung möglich ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie dies richtig machen können, helfen Ihnen die örtlichen Abfallentsorgungsunternehmen gerne weiter.

4.3 Bedeutung des Symbols „Mülltonne“



Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab, die Sie nicht mehr benutzen werden. Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen.

Unsere Kundenservicenummer: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenastraße 10-11 • 97074 Würzburg

Impressum

Produktname: Wandregal mit 30 Stapelboxen
Modellnummer: AR-HE-WR30S
Artikelnummer: 4260627426043

Sollte dieses Produkt ohne unser Einverständnis modifiziert werden, verliert dieses den Anspruch jeglicher Gewährleistung.

Datum/Unterschrift Hersteller/Ort:

Würzburg, 09.09.2020



Unterschrift:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Repräsentant dieser Gebrauchsanweisung/Technischen Daten:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Büroadresse:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Rücksendeadresse entnehmen Sie dem Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326
Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071