


Original betjeningsvejledning – AREBOS væghylde med 30 stabelkasser

# AREBOS

## Væghylde med 30 stabelkasser

AR-HE-WR30S



Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne brugervejledning for at sikre sikker brug.

Tak for din tillid til AREBOS.

## Indholdsfortegnelse

<b>1. Sikkerhedsinstruktioner .....</b>	<b>3</b>
1.1 Forklaring af symboler .....	3
1.2 Sikkerhedsadvarsler.....	3
<b>2. Installation .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Rengøring og vedligeholdelse .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Bortskaffelse .....</b>	<b>5</b>
4.1 Bortskaffelse og emballering.....	5
4.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr .....	5
4.3 Betydning af symbolet "skraldespand" .....	5
<b>Aftryk.....</b>	<b>6</b>

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du overlader produktet til tredjepart, skal denne betjeningsvejledning også udleveres. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference.

Tegningerne i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med de fysiske genstande. Se venligst de fysiske objekter.

## 1. Sikkerhedsinstruktioner

### 1.1 Forklaring af symboler



**Advarsel!** Læs sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt. Den manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlig personskade eller skade. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted.

### 1.2 Sikkerhedsadvarsler

Forholdsregler ved installation: 1. Saml kun i henhold til disse instruktioner. Forkerte installationer kan være farlige skabe.

2. Under installationen skal du bære sikkerhedsbriller og kraftige arbejdshandsker.
3. Hold installationsområdet rent og godt oplyst.
4. Under installationen skal andre holde sig væk.
5. Installer ikke, hvis du er påvirket af medicin eller medicin. Du er træt.

Forholdsregler ved brug:

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Lad ikke børn lege med eller i nærheden af produktet.
2. Brug kun produktet til det tilsigtede formål.
3. Undersøg produktet før brug. Brug den ikke, hvis delene er løse eller beskadigede.

## 2. Installation

Læs hele sikkerhedsinstallationerne, før du installerer og bruger dette produkt.

1. Saml produktet på en massiv træbase, der kan bære vægten, når Containerne er fuldt lastet. Undersøg omhyggeligt monteringsoverfladen for at sikre at der ikke er skjulte elektriske ledninger, kabler eller rør.
2. Ret sliderne på de perforerede paneler (del 3) opad, så spalterne med beholderne er åbne øverst.

3. Hold de perforerede paneler (del 3) mod overfladen, hvor de skal monteres, og juster dem ved hjælp af et vaterpas. (Dette er ikke inkluderet i leveringsomfanget.) Indstil nu mærket for de 8 monteringshuller.
4. Når du har kontrolleret monteringsoverfladen for skjulte ledninger, skal du bore de 8 monteringshuller for at kunne bruge 3 mm træskruer. Disse skruer skal være mindst 50 mm lange.
5. Installer de perforerede paneler (del 3) på træoverfladen med 8 træskruer. (Medfølger ikke.) Alle 8 træskruer skal skrues tæt ind i træpladen.
6. Hæng kasserne i de perforerede plader ved at placere kassernes baglæbe i åben åbning af de perforerede pladegreb. Hæng de mindre kasser (del 1) i de øverste 3 rækker og de større kasser (del 2) i de 2 nederste rækker (se fig. 1).

### 3. Rengøring og vedligeholdelse

1. Før hver brug kontrolleres kassernes og de perforerede pladers tilstand (del 3) for revner, brud eller andre defekte dele (se fig. 1). Sørg for, at de perforerede paneler ikke er kommet af træpladen.
2. Rengør om nødvendigt kasserne med en fugtig klud eller klud.




Abb.1

Del	Beskrivelse	Tal
1	Mellemstore stablekasser	18
2	Store stablekasser	12
3	sorte hulplader	2

## 4. Bortskaffelse

### 4.1 Bortskaffelse og emballering

- Sørg for, at emballagen bortskaffes korrekt i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder i dit område. I nogle tilfælde kan emballagen bestå af plastposer - i denne henseende skal du være særlig opmærksom på at sikre, at de ikke kommer i hænderne på børn. Der er risiko for kvælning!

### 4.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

- Gamle apparater skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjerne og reglerne for lokal bortskaffelse af affald.
- Ved slutningen af varens levetid skal du bortskaffe råmaterialerne korrekt, så korrekt genbrug er mulig. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du gør dette ordentligt, hjælper lokale affaldsbortskaffelsesfirmaer gerne.

### 4.3 Betydning af symbolet "skraldespand"



Beskyt vores miljø, elektriske apparater hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. Brug de indsamlingssteder, der er beregnet til bortskaffelse af elektriske apparater, og aflever dine elektriske apparater der, som du ikke længere vil bruge. På denne måde hjælper de med at undgå de potentielle virkninger af forkert bortskaffelse på miljøet og menneskers sundhed. På denne måde yder du dit bidrag til genbrug, genanvendelse og andre former for nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Oplysninger om, hvor du skal bortskaffe enhederne, kan fås fra dine kommuner eller kommunale forvaltninger.

Vores kundeservicenummer: +49 (0) 931-45232700

## Aftryk

Produkt navn: Væghylde med 30 stabelkasser

Modelnummer: AR-HE-WR30S

Varenummer: 4260627426043

Hvis dette produkt ændres uden vores samtykke, mister det kravet om enhver garanti.

Dato/underskriftsproducent/sted: Würzburg,

14.09.2023



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentativ for disse brugsanvisninger/tekniske data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontorets adresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadresse findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsidentifikationsnummer: DE 263752326

Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. nr. DE 61617071