


AREBOS

Estante de pared con 30 cajas

AR-HE-WR30S



Siga todas las precauciones de seguridad de este manual del usuario para garantizar un uso seguro.

Gracias por confiar en AREBOS.

Tabla de contenidos

1. Instrucciones de seguridad	3
1.1 Explicación de los símbolos	3
1.2 Alertas de seguridad	3
2. Instalación	3
3. Limpieza y mantenimiento	4
4. Instrucciones de eliminación	5
4.1 Eliminación y envasado	5
4.2 Eliminación de equipos viejos	5
4.3 Significado del símbolo "cubo de basura"	5
Impresión	6

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a terceros, estas instrucciones de uso también deben ser entregadas. Guarde el manual de instrucciones para futuras referencias. Es posible que los dibujos de este manual no coincidan con los objetos físicos. Por favor, consulte los objetos físicos.

1. Instrucciones de seguridad

1.1 Explicación de los símbolos



¡Advertencia! Lea atentamente las normas de seguridad. Ese El incumplimiento de las precauciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro.

1.2 Alertas de seguridad

Precauciones de instalación: 1. Ensamble solo de acuerdo con estas instrucciones. Las instalaciones inadecuadas pueden ser peligrosas crear.

2. Durante la instalación, debe usar gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes.
3. Mantenga el área de instalación limpia y bien iluminada.
4. Durante la instalación, otras personas deben mantenerse alejadas.
5. No instale si está bajo la influencia de medicamentos o drogas. Estás cansado.

Precauciones de uso:

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con o cerca del producto.
2. Utilice el producto solo para el propósito previsto.
3. Inspeccione el producto antes de usarlo. No lo use si las piezas están sueltas o dañadas.

2. Instalación

Lea todas las instalaciones de seguridad antes de instalar y utilizar este producto.

1. Ensamble el producto sobre una base de madera sólida que pueda soportar el peso cuando Los contenedores están completamente cargados. Inspeccione cuidadosamente la superficie de montaje para asegurarse de que que no haya cables eléctricos, cables o tuberías ocultos.
2. Apunte las ranuras de los paneles perforados (parte 3) hacia arriba para que las ranuras que sostienen los contenedores estén abiertas en la parte superior.
3. Sostenga los paneles perforados (parte 3) contra la superficie donde se van a montar y alinéelos con la ayuda de un nivel de espíritu. (Esto no está incluido en el alcance de la entrega). Ahora establezca la marca para los 8 orificios de montaje.

4. Después de verificar la superficie de montaje en busca de cableado oculto, perforo los 8 orificios de montaje para poder usar tornillos de madera de 3 mm. Estos tornillos deben tener al menos 50 mm de largo.
5. Instale los paneles perforados (parte 3) en la superficie de madera con 8 tornillos de madera. (No incluido.) Los 8 tornillos de madera deben atornillarse firmemente en la placa de madera.
6. Cuelgue las cajas en las tablas perforadas colocando el labio posterior de las cajas en el Ranura abierta de las empuñaduras de tablero perforadas. Cuelgue las cajas más pequeñas (parte 1) en las 3 filas superiores y las cajas más grandes (parte 2) en las 2 filas inferiores (consulte la Fig. 1).

3. Limpieza y mantenimiento

1. Antes de cada uso, compruebe el estado de las cajas y placas perforadas (parte 3) en busca de grietas, roturas u otras piezas defectuosas (ver Fig. 1). Asegúrese de que los paneles perforados no hayan desprendido de la tabla de madera.
2. Si es necesario, limpie las cajas con un paño húmedo o un trapo.




Abb.1

Parte	Descripción	Número
1	Cajas apilables medianas	18
2	Cajas apilables grandes	12
3	Placas de agujeros negros	2

4. Instrucciones de eliminación

4.1 Eliminación y envasado

- Asegúrese de que el embalaje se desecha adecuadamente de acuerdo con las directrices y normas aplicables en su región. En algunos casos, el embalaje puede consistir en bolsas de plástico; en este sentido, tenga especial cuidado para asegurarse de que no lleguen a manos de los niños. ¡Existe el riesgo de asfixia!

4.2 Eliminación de equipos viejos

- Los electrodomésticos viejos deben desecharse de acuerdo con las directrices y regulaciones de eliminación de residuos locales.
- Al final de la vida útil del artículo, deseche las materias primas adecuadamente para que sea posible un reciclaje adecuado. Si no está seguro de cómo hacerlo correctamente, las empresas locales de eliminación de residuos estarán encantadas de ayudarle.

4.3 Significado del símbolo "cubo de basura"



Proteger nuestro medio ambiente, los electrodomésticos no pertenecen a la basura doméstica. Utilice los puntos de recogida previstos para la eliminación de los aparatos eléctricos y entregue allí sus aparatos eléctricos que ya no utilizará. De esta manera, ayudan a evitar los efectos potenciales de la eliminación incorrecta en el medio ambiente y la salud humana. De esta manera, estás haciendo tu contribución a la reutilización, reciclaje y otras formas de recuperación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde deshacerse de los dispositivos en sus municipios o administraciones municipales.

Nuestro número de atención al cliente: +49 (0) 931-45232700

Impresión

Nombre del producto: Estante de pared con 30 cajas apilables

Número de modelo: AR-HE-WR30S

Número de artículo: 4260627426043

Si este producto se modifica sin nuestro consentimiento, pierde el reclamo de cualquier garantía.

Fecha/Fabricante de la firma/Ubicación: Würzburg,

14.09.2023



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de estas instrucciones de uso/datos técnicos:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326

El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg, HRB 10082

RAEE N.º DE 61617071