


Mode d'emploi original – Arebos Étagère murale avec 30 boîtes empilables

AREBOS

Étagère murale avec 30 boîtes empilables

AR-HE-WR30S



Suivez bien toutes les mesures de sécurité contenues dans ce mode d'emploi afin de vous assurer une utilisation en toute sécurité.

Merci de votre confiance en AREBOS.

Table des matières

1. Règles générales de sécurité	3
1.1 Explication des symboles	3
1.2 Consignes générales de sécurité	3
2. Installation	3
3. Nettoyage et Maintenance	4
4. Indications de recyclage	5
4.1 Recyclage et emballage	5
4.2 Recyclage des anciens appareils	5
4.3 Signification du symbole « poubelle »	5
Impressum	6

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire le mode d'emploi avec attention avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous devez céder ce produit à un tiers, joignez-y le mode d'emploi.

Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez-vous référer aux objets physiques.

1. Règles générales de sécurité

1.1 Explication des symboles



Attention ! Lisez attentivement les consignes de sécurité. Le non-respect des mesures de sécurité peut entraîner des blessures ou des dommages graves. Conservez le mode d'emploi dans un endroit sûr.

1.2 Consignes générales de sécurité

Précautions lors de l'installation :

1. N'installez que conformément à ces instructions. Une installation incorrecte peut entraîner des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail résistants pendant l'installation.
3. Maintenez la zone d'installation propre et bien éclairée.
4. Tenez-vous à l'écart des autres personnes pendant l'installation.
5. N'effectuez pas l'installation si vous êtes sous l'emprise de médicaments ou de drogues, ou si vous êtes fatigué.

Précautions lors de l'utilisation :

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité du produit.
2. N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné.
3. Vérifiez le produit avant de l'utiliser. N'utilisez pas le produit si des pièces sont desserrées ou endommagées.

2. Installation

Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'installer et d'utiliser ce produit.

1. Montez le produit sur une base en bois solide qui peut supporter le poids lorsque les boîtes sont entièrement chargées. Vérifiez soigneusement la surface de montage pour vous assurer qu'il n'y a pas de fils, de câbles ou de tuyaux électriques cachés.
2. Alignez les fentes des panneaux perforés (partie 3) vers le haut de manière à ce que les fentes contenant les conteneurs soient ouvertes en haut.
3. Maintenez les planches perforées (partie 3) contre la surface sur laquelle elles doivent être montées et alignez-les à l'aide d'un niveau à bulle (pas inclus dans la livraison). Maintenant, marquez les 8 trous de fixation.

4. Après avoir vérifié que la surface de montage ne comporte pas de fils cachés, percez les 8 trous de montage pour utiliser des vis à bois de 3 mm. Ces vis doivent avoir une longueur minimale de 50 mm.
5. Montez les panneaux perforés (partie 3) sur la surface du bois à l'aide de 8 vis à bois (pas inclus). Les 8 vis à bois doivent être fermement vissées dans le panneau de bois.
6. Accrochez les boîtes dans les panneaux perforés en insérant la lèvre arrière des boîtes dans la fente ouverte du panneau perforé. Suspendez les petites boîtes (partie 1) dans les 3 rangées du haut et les grandes boîtes (partie 2) dans les 2 rangées du bas (voir fig. 1).

3. Nettoyage et Maintenance

1. Avant chaque utilisation, vérifiez l'état des boîtes et des planches perforées (partie 3) pour détecter les fissures, les cassures ou autres pièces défectueuses (voir fig. 1). Assurez-vous que les planches perforées ne se sont pas détachées de la planche de bois.
2. Le cas échéant, nettoyez les boîtes avec un chiffon ou un linge humide.




Fig. 1

Numéro de pièce	Description	Nombre
1	Boîtes moyennes	18
2	Grandes boîtes	12
3	Panneaux perforés noirs	2

4. Indications de recyclage


4.1 Recyclage et emballage

- Veillez à respecter les directives et recommandations en vigueur dans votre région pour le recyclage de l'emballage. Parfois, l'emballage peut contenir des sachets en plastiques - veuillez attentivement les tenir éloignés des enfants. Il y a risque de suffocation !

4.2 Recyclage des anciens appareils

- Recyclez vos anciens appareils conformément aux directives et recommandations locales concernant le traitement des déchets.
- À la fin de la durée de vie de l'article déposez-vous les matières correctement afin qu'un recyclage convenable soit permis. Si vous n'êtes pas sûre comment agir correctement, les traiteurs locaux d'ordures vous aident avec plaisir.

4.3 Signification du symbole « poubelle »



Protégez notre environnement, les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle classique. Rendez-vous dans les déchetteries prévues à cet effet pour vous débarrasser des appareils électriques dont vous ne vous servez plus. Ainsi, vous aidez à éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus au mauvais traitement des déchets. Vous apportez ainsi votre contribution à la revalorisation des déchets, au recyclage et à toute autre forme de revalorisation des anciens appareils électriques et électroniques. Vous pouvez obtenir des informations sur les lieux où emmener vos appareils auprès des administrations locales ou de votre commune.

Notre numéro de service à la clientèle : +49 (0) 931-45232700

Impressum

Nom du produit : Arebos Étagère murale avec 30 boîtes empilables

Numéro de modèle : AR-HE-WR30S

Numéro d'article : 4260627426043

Si le produit sera modifié sans notre accord, la garanti s'annule.

Date/Signature du fabricant/Lieu :

Würzburg, 10 septembre 2020



Signature :

Korhan Canbolat, Informaticien diplômé, gérant

Représentant du présent mode d'emploi/de ces données techniques :

Korhan Canbolat, Informaticien diplômé, gérant

Adresse du bureau :

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10 – 11

D-97074 Würzburg

L'adresse de retour figure dans l'impressum : <https://www.arebos.de/impressum/>

Numéro d'identification de TVA : DE 263752326

Le tribunal de l'inscription au registre du commerce est Würzburg, HRB 10082

N° Inscr. DEEE : DE 61617071