


Istruzioni per l'uso originali – Mensola AREBOS con 30 scatole impilabili

# AREBOS

## Mensola a muro con 30 scatole

AR-HE-WR30S



Seguire tutte le precauzioni di sicurezza in questo manuale utente per garantire un uso sicuro.

Grazie per la vostra fiducia in

## Sommario

<b>1. Istruzioni di sicurezza.....</b>	<b>3</b>
1.1 Spiegazione dei simboli .....	3
1.2 Avvisi di sicurezza .....	3
<b>2. Installazione .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Pulizia e manutenzione.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Istruzioni per lo smaltimento.....</b>	<b>5</b>
4.1 Smaltimento e confezionamento .....	5
4.2 Smaltimento di vecchie attrezzature .....	5
4.3 Significato del simbolo "bidone della spazzatura" .....	5
<b>Imprimere .....</b>	<b>6</b>

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si lascia il prodotto a terzi, devono essere consegnate anche queste istruzioni per l'uso. Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

I disegni in questo manuale potrebbero non corrispondere agli oggetti fisici. Si prega di fare riferimento agli oggetti fisici.

## 1. Istruzioni di sicurezza

### 1.1 Spiegazione dei simboli



**Avvertimento!** Leggere attentamente le norme di sicurezza. Quella Il mancato rispetto delle precauzioni di sicurezza può causare gravi lesioni o danni. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro.

### 1.2 Avvisi di sicurezza

Precauzioni per l'installazione: 1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Installazioni improprie possono essere pericolose creare.

2. Durante l'installazione, è necessario indossare occhiali di sicurezza e guanti da lavoro pesanti.
3. Mantenere l'area di installazione pulita e ben illuminata.
4. Durante l'installazione, altre persone dovrebbero stare lontane.
5. Non installare se si è sotto l'influenza di farmaci o droghe. Sei stanco.

Precauzioni d'uso:

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino al prodotto.
2. Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
3. Ispezionare il prodotto prima dell'uso. Non usarlo se le parti sono allentate o danneggiate.

## 2. Installazione

Leggere tutte le installazioni di sicurezza prima di installare e utilizzare questo prodotto.

1. Assemblare il prodotto su una base di legno massello in grado di sostenere il peso quando i contenitori sono completamente carichi. Ispezionare attentamente la superficie di montaggio per garantire che non ci siano fili, cavi o tubi elettrici nascosti.
2. Puntare le fessure dei pannelli perforati (parte 3) verso l'alto in modo che le fessure che contengono i contenitori siano aperte sulla parte superiore.
3. Tenere i pannelli forati (parte 3) contro la superficie in cui devono essere montati e allinearli con l'aiuto di una livella. (Questo non è incluso nella fornitura.) Ora imposta il segno per gli 8 fori di montaggio.

4. Dopo aver controllato la superficie di montaggio per il cablaggio nascosto, praticare gli 8 fori di montaggio per poter utilizzare viti per legno da 3 mm. Queste viti devono essere lunghe almeno 50 mm.
5. Installare i pannelli forati (parte 3) sulla superficie in legno con 8 viti per legno. (Non incluso.) Tutte le 8 viti per legno devono essere avvitate saldamente nella piastra di legno.
6. Appendere le scatole nelle tavole perforate posizionando il labbro posteriore delle scatole nel fessura aperta delle impugnature perforate della tavola. Appendere le caselle più piccole (parte 1) nelle prime 3 righe e le scatole più grandi (parte 2) nelle 2 righe inferiori (vedi Fig. 1).

### 3. Pulizia e manutenzione

1. Prima di ogni utilizzo, controllare lo stato delle scatole e delle piastre perforate (parte 3) per verificare la presenza di crepe, rotture o altre parti difettose (vedi Fig. 1). Assicurarsi che i pannelli perforati non si siano staccati dalla tavola di legno.
2. Se necessario, pulire le scatole con un panno umido o uno straccio.




Abb.1

Parte	Descrizione	Numero
1	scatole impilabili medie	18
2	grandi scatole impilabili	12
3	Piastre di buchi neri	2

## 4. Istruzioni per lo smaltimento

### 4.1 Smaltimento e confezionamento

- Assicurati che l'imballaggio sia smaltito in modo appropriato in conformità con le linee guida e gli standard applicabili nella tua regione. In alcuni casi, l'imballaggio può essere costituito da sacchetti di plastica - a questo proposito, prestare particolare attenzione a garantire che non finiscano nelle mani dei bambini. C'è il rischio di soffocamento!

### 4.2 Smaltimento di vecchie attrezzature

- I vecchi apparecchi devono essere smaltiti in conformità con le direttive e le normative locali di smaltimento dei rifiuti.
- Alla fine della vita dell'articolo, smaltire correttamente le materie prime in modo che sia possibile un corretto riciclaggio. Se non sei sicuro di come farlo correttamente, le società di gestione dei rifiuti locali saranno felici di aiutarti.

### 4.3 Significato del simbolo "bidone della spazzatura"



Proteggi il nostro ambiente, gli elettrodomestici non appartengono ai rifiuti domestici. Utilizza i punti di raccolta previsti per lo smaltimento degli apparecchi elettrici e consegna lì i tuoi apparecchi elettrici che non utilizzerai più. In questo modo, aiutano a evitare i potenziali effetti di uno smaltimento errato sull'ambiente e sulla salute umana. In questo modo, stai dando il tuo contributo al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Informazioni su dove smaltire i dispositivi possono essere ottenute presso i comuni o le amministrazioni comunali.

**Il nostro numero di servizio clienti: +49 (0) 931-45232700**

## Imprimere

Denominazione del prodotto: Mensola a muro con 30 scatole impilabili

Numero di modello: AR-HE-WR30S

Codice articolo: 4260627426043

Se questo prodotto viene modificato senza il nostro consenso, perde il diritto di qualsiasi garanzia.

Data/Firma Produttore/Località: Würzburg,

14.09.2023



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore delegato

Rappresentativo di queste istruzioni per l'uso/dati tecnici:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore delegato

Indirizzo dell'ufficio:

Canbolat Vertriebs GmbH

Via Gneisenaue 10-11

97074 Brezburg (Würzburg)

L'indirizzo di ritorno può essere trovato nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numero di partita IVA: DE 263752326

Il tribunale di iscrizione nel registro di commercio è Würzburg, HRB 10082

Numero di registrazione RAEE DE 61617071