


Originalbruksanvisning – AREBOS vägghylla med 30 stapellådor

AREBOS

Vägghylla med 30 stapellådor

AR-HE-WR30S



Följ alla säkerhetsföreskrifter som beskrivs i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.

Tack för ditt förtroende för AREBOS.

1. Säkerhets instruktioner	3
1.1 Förklaring av symboler	3
1.2 Säkerhetsvarningar.....	3
2. Montering	3
3. Städning och underhåll.....	4
4. Avfallshantering	5
4.1 Avfallshantering och förpackning.....	5
4.2 Kassera din gamla enhet	5
4.3 Betydelsen av symbolen "papperskorgen"	5
Avtryck.....	6

Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du överlåter produkten till tredje part måste även denna bruksanvisning överlämnas. Spara bruksanvisningen för framtida referens.
Ritningarna i den här guiden kanske inte motsvarar fysiska föremål. Se de fysiska objekten.

1. Säkerhets instruktioner

1.1 Förklaring av symboler



Varning! Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant. Underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna kan leda till allvarliga personskador eller skador. Förvara bruksanvisningen på en säker plats.

1.2 Säkerhetsvarningar

Försiktighetsåtgärder vid installation: 1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktiga installationer kan vara farliga skapa.

2. Du bör bära skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under installationen.
3. Håll installationsområdet rent och väl upplyst.
4. Andra personer bör hålla sig borta under installationen.
5. Installera inte om du är påverkad av mediciner eller droger.
Du är trött.

Försiktighetsåtgärder vid användning:

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av produkten.
2. Använd endast produkten för dess avsedda ändamål.
3. Inspektera produkten före användning. Använd den inte om delar är lösa eller skadade.

2. Montering

Läs hela säkerhetsinstallationerna innan du installerar och använder denna produkt.

1. Montera produkten på en massiv träbas, som kan bära vikten när Containrarna är fullastad. Inspektera monteringsytan noggrant för att se till att att det inte finns några dolda elektriska ledningar, kablar eller rör.
2. Rikta spåren för de perforerade skivorna (del 3) uppåt så att behållarhålen är öppna upptill.

3. Håll de perforerade skivorna (del 3) mot ytan som de ska monteras på och jämna ut dem med ett vattenpass. (Detta ingår inte i leveransen.) Ställ nu in märket för de 8 monteringshål.

4. Efter att ha inspekterat monteringsytan för dolda ledningar, borra 8 monteringshål för att använda 3 mm träskruvar. Dessa skruvar måste vara minst 50 mm långa.
5. Montera de perforerade panelerna (del 3) på träytan med hjälp av de 8 träskruvarna. (Ingår ej.) Alla 8 träskruvar måste skruvas fast ordentligt i träskivan.
6. Häng lådorna i de perforerade plattorna genom att placera lådornas bakkant i Öppet spår av perforerade plåtskärivor. Häng de mindre lådorna (del 1) i de översta 3 raderna och de större lådorna (del 2) i de nedre 2 raderna (se fig. 1).

3. Städning och underhåll

1. Före varje användning, kontrollera skicket på lådorna och de perforerade plattorna (avsnitt 3) för sprickor, sprickor eller andra defekta delar (se fig. 1). Se till att de perforerade panelerna inte kommer från en träskiva.
2. Rengör vid behov lådorna med en fuktig trasa eller trasa.




Abb.1

Del	Beskrivning: _____	Nummer
1	Medium stapellåda	18
2	Stora stapelbara lådor	12
3	Plattor för svarta hål	2

4. Avfallshantering

4.1 Avfallshantering och förpackning

- Se till att förpackningen kasseras på rätt sätt i enlighet med de riktlinjer och standarder som gäller i ditt område. I vissa fall kan förpackningen bestå av plastpåsar - var särskilt uppmärksam så att de inte hamnar i händerna på barn. Det finns risk för kvävning!

4.2 Kassera din gamla enhet

- Gamla apparater måste kasseras i enlighet med lokala direktiv och föreskrifter för avfallshantering.
- Vid slutet av föremålets livslängd, kassera råvarorna på rätt sätt så att korrekt återvinning kan möjliggöras. Om du inte är säker på hur du gör det på rätt sätt hjälper lokala avfallshandlingsföretag gärna till.

4.3 Betydelsen av symbolen "papperskorgen"



Skydda vår miljö, elektriska apparater hör inte hemma i hushållsavfallet. Använd de insamlingsställen som är avsedda för kassering av elektriska apparater och lämna över dina elektriska apparater som du inte längre kommer att använda. På så sätt hjälper de till att förhindra de möjliga effekterna av felaktigt bortskaffande på miljön och människors hälsa. På så sätt bidrar du till återanvändning, återvinning och andra former av återvinning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. För information om var du ska kassera enheten, kontakta din kommun eller kommunala myndigheter.

Vårt kundtjänstnummer: +49 (0) 931-45232700

Avtryck

Produktnamn: Vägghylla med 30 stapellådor
Modellnummer: AR-HE-WR30S
Artikelnummer: 4260627426043

Om denna produkt modifieras utan vårt medgivande upphäver den all garanti.

Datum/underskrift Tillverkare/Plats: Würzburg,

12.12.2023



Underskrift:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generaldirektör

Representant för denna bruksanvisning/tekniska data:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generaldirektör

Kontorets adress:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Returadressen finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Skatteregistreringsnummer: DE 263752326
Registreringsdomstolen i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082
WEEE-registreringsnummer DE 61617071