

Originale betjeningsvejledninger – AREBOS askestøvsuger Eco

# AREBOS

## Ask støvsuger Eco

AR-HE-AS408



Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne brugervejledning for at sikre sikker brug.



Tak for din tillid til AREBOS.

## Indholdsfortegnelse

<b>1. Sikkerhedsinstruktioner .....</b>	<b>3</b>
1.1 Forklaring af symboler .....	3
1.2 Sikkerhedsinstruktioner .....	4
<b>2. Illustration af anordningen .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Opbygning .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Ansøgning .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Rengøring og vedligeholdelse .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Fejlfinding .....</b>	<b>7</b>
<b>7. Tekniske data .....</b>	<b>7</b>
<b>8. Bortskaffelse .....</b>	<b>8</b>
8.1 Bortskaffelse og emballering .....	8
8.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr .....	8
8.3 Betydning af symbolet "skraldespand" .....	8
<b>EU-overensstemmelseserklæring .....</b>	<b>9</b>

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du overlader produktet til tredjepart, skal denne betjeningsvejledning også udleveres. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference.

Tegningerne i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med de fysiske genstande. Se venligst de fysiske objekter.

## 1. Sikkerhedsinstruktioner

### 1.1 Forklaring af symboler



Dette produkt må **ikke** bortskaffes sammen med husholdningsaffald!



En CE-mærkning kan bruges til at anerkende, at et produkt overholder lovbestemmelserne i europæiske juridiske standarder og derfor kan handles inden for Det Europæiske Fællesskab.



Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer inden for tungmetaller, bromerede flammehæmmere og blødgørere for at beskytte menneskers sundhed og miljøet.



Beskyttende isoleret hus (beskyttelsesklasse II)!



**Advarsel om elektrisk spænding!**













**Advarsel!** Læs sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt. Den manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlig personskade eller skade. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted.



## 1.2 Sikkerhedsinstruktioner

Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dens servicecenter eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Støvsugeren er specielt designet til at fjerne varm (<60 °C) eller kold (ikke-brændende) aske.



⊘	Opsug ikke skarpkantede, varme eller glødende materialer.	
⊘	Enheden bør ikke udsættes for varme.	
⊘	Opsug ikke våde eller flydende stoffer. Nedsænk aldrig enheden i vand.	
⊘	Efter brug og før hver rengøring skal du tage netledningen ud af stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontakten og ikke netledningen for at tage stikket ud af stikkontakten.	
⊘	Indsæt ikke genstande i åbninger. Må ikke bruges, når åbningen er blokeret. Holdes fri for støv, fnug, hår osv.	
⊘	Brug ikke støvsugeren uden støvbeholder eller støvfilterpose.	
⊘	Støvsug ikke mel, cement osv. for at undgå overbelastning.	
⊘	Apparatet må kun rengøres med en tør eller fugtig klud; Det bør aldrig nedsænkes i vand. Brug ikke opløsningsmidler til rengøring.	
⊘	Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug og ikke til kommerciel brug.	
⊘	Undgå at lade dysen eller børsten røre ved overfladen af møblerne.	



	Brug ikke netledningen til at bære apparatet. Træk ikke netledningen over skarpe kanter.	
---	--	---

## 2. Illustration af anordningen







## 3. Opbygning



<p>HEPA-filtrer: Kontroller HEPA-filtreret i støvbeholderen.</p>	 <p>V type nut</p>
<p>Støvbeholder: Fastgør støvbeholderen til den håndholdte støvsuger.</p>	





<p><b>Fleksibel slange:</b> For at bruge den fleksible slange skal du indsætte enden af slangen i sugeporten. Sørg for, at den er låst i positionen.</p>	
<p><b>Tilbehør:</b> Vælg det ønskede tilbehør, og fastgør det til sugeåbningen.</p>	

## 4. Ansøgning

	<p>Før apparatet betjenes, skal du sørge for, at støvfilteret er i den rigtige position.</p>
	<p>Rul netledningen ud.</p>
	<p>Tilslut enheden, og tænd den.</p>
	<p>Tag stikket ud af stikkontakten efter brug.</p>

## 5. Rengøring og vedligeholdelse

 <p>V type nut</p>	<p>Åbn støvbeholderen.</p>
 <p>Metal rod Dust filter Cover</p>	<p>Fjern støvfilteret.</p>

	Tøm støvbeholderen.
	Vask HEPA-filteret af med vand.
	Tør HEPA-filteret.
	Saml støvsugeren.

## 6. Fejlfinding

Før du kontakter vores servicecenter, skal du kontrollere følgende:

Problem	Mulig årsag	Forslag
Motoren starter ikke	- Strømskikket er ikke korrekt i stikkontakten - Skader på stikkontakten - Støvsuger ikke tændt	- Kontroller stikket og sæt det i - Tjek stikkontakten - Tænd enheden
svag sugekraft	-Tilstoppet enhed -HEPA-filter skal rengøres -Støvbeholderen er ikke på plads -Filter tilstoppet	-Fjernelse af blokering -Rengør støvfilteret -Sæt støvbeholderen på rengøringsmidlet igen. -Rengør filteret

## 7. Tekniske data

- Nominel spænding: 220-240V AC
- Nominel frekvens: 50/60Hz
- Effekt: 600-1200W
- Driftstryk:  $\geq 15,5$  kPa
- Støjniveau:  $<85$ dB(A)
- Rækkevidde: 1,5 m

## 8. Bortskaffelse

### 8.1 Bortskaffelse og emballering

- Sørg for, at emballagen bortskaffes korrekt i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder i dit område. I nogle tilfælde kan emballagen bestå af plastposer - i den henseende skal du være særlig opmærksom på, at de ikke kommer i hænderne på børn. Der er risiko for kvælning!

### 8.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

- Gamle apparater skal bortskaffes i overensstemmelse med direktiverne og forskrifterne for lokal bortskaffelse af affald.
- Ved slutningen af varens levetid skal du bortskaffe råmaterialerne korrekt, så korrekt genbrug er mulig. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du gør dette ordentligt, hjælper lokale affaldshåndteringselskaber gerne.

### 8.3 Betydning af symbolet "skraldespand"



Beskyt vores miljø, elektriske apparater hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. Brug de indsamlingssteder, der er beregnet til bortskaffelse af elektriske apparater, og aflever dine elektriske apparater der, som du ikke længere vil bruge. På denne måde hjælper de med at undgå de potentielle virkninger af forkert bortskaffelse på miljøet og menneskers sundhed. På denne måde yder du dit bidrag til genbrug, genanvendelse og andre former for nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Oplysninger om, hvor du skal bortskaffe enhederne, kan fås fra dine kommuner eller kommunale forvaltninger.

Vores kundeservicenummer: +49 (0) 931-45232700



## EU-overensstemmelseserklæring

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland erklærer herved, at de enheder, der er beskrevet nedenfor, overholder de relevante væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i EU-direktiverne på grund af deres design og konstruktion samt i de design, vi markedsfører.

Produktnavn: Eco Ash støvsuger  
Model nummer: 42606274254955  
Varenummer: AR-HE-AS408

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.

Testet for:

LVD 2014/35/EU

EMC 2014/30/EU

AfPS GS 2019:01 PAK

RoHS 2011/65/EU

EU-standard:

EN 60335-2-2 :2010+A11 :2012+A1 :2013

EN 60335-1:2012+AC :14+A11 :14+A13 :2017+A1 :2019+A2 :2019+A14 :2019

DA 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

DA 61000-3-2:2014

DA 61000-3-3:2013

Dato/underskriftsproducent/sted: Würzburg,

15.09.2023



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentativ for disse brugsanvisninger/tekniske data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontorets adresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsidentifikationsnummer: DE 263752326

Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. nr. DE 61617071