

Originálny návod na obsluhu – AREBOS Ash Vacuum Cleaner Eco

AREBOS

Popolový vysávač Eco

AR-HE-AS408



Dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v tejto používateľskej príručke, aby ste zaistili bezpečné používanie.



Ďakujeme za dôveru spoločnosti AREBOS.

Obsah

1. Bezpečnostné pokyny	3
1.1 Vysvetlenie symbolov	3
1.2 Bezpečnostné pokyny.....	4
2. Ilustrácia zariadenia	5
3. Štruktúra	5
4. Uplatňovanie.....	6
5. Čistenie a údržba	6
6. Riešenie problémov.....	7
7. Technické údaje.....	7
8. Pokyny na likvidáciu	8
8.1 Likvidácia a balenie.....	8
8.2 Likvidácia starých zariadení.....	8
8.3 Význam symbolu "odpadkový kôš"	8
EÚ vyhlásenie o zhode.....	9

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Pred prvým použitím produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Ak necháte výrobok tretím stranám, musí byť odovzdaný aj tento návod na obsluhu. Uschovajte si návod na použitie pre budúce použitie.

Výkresy v tejto príručke sa nemusia zhodovať s fyzickými objektmi. Pozrite si fyzické objekty.

1. Bezpečnostné pokyny

1.1 Vysvetlenie symbolov



Tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom!



Označenie CE sa môže použiť na uznanie toho, že výrobok spĺňa právne ustanovenia európskych právnych noriem, a preto sa s ním môže obchodovať v rámci Európskeho spoločenstva.



Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v oblasti ťažkých kovov, brómovaných retardérov horenia a plastifikátorov na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia.



Ochranné izolované puzdro (trieda ochrany II)!



Upozornenie na elektrické napätie!















Varovanie! Pozorne si prečítajte bezpečnostné predpisy. To Nedodržanie bezpečnostných opatrení môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie. Návod na obsluhu uchovávajte na bezpečnom mieste.

1.2 Bezpečnostné pokyny

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisné stredisko alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na ne nebol vykonaný dohľad alebo pokyny na používanie spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať. Vysávač je špeciálne navrhnutý tak, aby odvádzal teplý (<60°C) alebo studený (nehoriaci) popol.



⊘	Nenasiakajte materiály s ostrými hranami, horúce alebo žravé.	
⊘	Zariadenie by nemalo byť vystavené teplu.	
⊘	Nenasiakajte mokré alebo tekuté látky. Nikdy neponárajte prístroj do vody.	
⊘	Po použití a pred každým čistením odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Odpojte spotrebič a nie napájací kábel, aby ste ho odpojili od elektrickej siete.	
⊘	Nevkladajte predmety do otvorov. Nepoužívajte, keď je otvor zablokovaný. Chráňte pred prachom, vláknami, vlasmi atď.	
⊘	Nepoužívajte vysávač bez nádoby na prach alebo vrečka na prachový filter.	
⊘	Nevysávajte múku, cement atď. aby sa zabránilo preťaženiu.	
⊘	Spotrebič by sa mal čistiť iba suchou alebo vlhkou handričkou; Nikdy by nemal byť ponorený do vody. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá.	
⊘	Toto zariadenie je určené len na domáce použitie a nie na komerčné použitie.	
⊘	Zabráňte dotyku trysky alebo kefy s povrchom nábytku.	



	Na prenášanie spotrebiča nepoužívajte napájací kábel. Napájací kábel neťahajte za ostré hrany.	
---	--	---

2. Ilustrácia zariadenia







3. Štruktúra



HEPA Filter: Skontrolujte HEPA filter v nádobe na prach.	 <p>V type nut</p>
Nádoba na prach: Pripojte nádobu na prach k ručnému vysávaču.	





<p>Ohybná hadica: Ak chcete použiť pružnú hadicu, vložte koniec hadice do sacieho otvoru. Uistite sa, že je zaistený v polohe.</p>	
<p>Príslušenstvo: Vyberte požadované príslušenstvo a pripevnite ho k saciemu otvoru.</p>	

4. Uplatňovanie

	<p>Pred použitím spotrebiča sa uistite, že je prachový filter v správnej polohe.</p>
	<p>Odviňte napájací kábel.</p>
	<p>Pripojte zariadenie a zapnite ho.</p>
	<p>Po použití odpojte spotrebič od elektrickej siete.</p>

5. Čistenie a údržba

 <p>V type nut</p>	<p>Otvorte nádobu na prach.</p>
 <p>Metal rod Dust filter Cover</p>	<p>Vyberte prachový filter.</p>

	Vyprázdnite nádobu na prach.
	HEPA filter umyte vodou.
	HEPA filter vysušte.
	Zostavte vysávač.

6. Riešenie problémov

Pred kontaktovaním nášho servisného strediska skontrolujte nasledujúce skutočnosti:

Problém	Možná príčina	Návrhy
Motor sa nenašartuje	- Sieťová zástrčka nie je správne v zásuvke - Poškodenie zásuvky - Vysávač nie je zapnutý	- Skontrolujte zástrčku a zapojte ju - Skontrolujte elektrickú zásuvku - Zapnite zariadenie
slabý sací výkon	-Jednotka je upchatá -HEPA filter je potrebné vyčistiť -Nádoba na prach nie je na svojom mieste -Filter je upchatý	-Odstránenie zablokovania -Vyčistite prachový filter -Nádoba na prach znova pripojte k čističu. -Vyčistite filter

7. Technické údaje

- Menovité napätie: 220-240V AC
- Menovitá frekvencia: 50/60Hz
- Výkon: 600-1200W
- Prevádzkový tlak: $\geq 15,5$ kPa
- Hlučnosť: <85dB(A)
- Dosah: 1,5m

8. Pokyny na likvidáciu

8.1 Likvidácia a balenie

- Zabezpečte, aby bol obal zlikvidovaný vhodne v súlade s pokynmi a normami platnými vo vašom regióne. V niektorých prípadoch môže obal pozostávať z plastových vreciek - v tomto ohľade venujte osobitnú pozornosť tomu, aby sa nedostali do rúk detí. Hrozí riziko udusenía!

8.2 Likvidácia starých zariadení

- Staré spotrebiče musia byť zlikvidované v súlade s pokynmi a predpismi o likvidácii miestneho odpadu.
- Na konci životnosti výrobku suroviny riadne zlikvidujte, aby bola možná správna recyklácia. Ak si nie ste istí, ako to urobiť správne, miestne spoločnosti na likvidáciu odpadu vám radi pomôžu.

8.3 Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu. Využite zberné miesta určené na likvidáciu elektrospotrebičov a odovzdajte tam svoje elektrospotrebiče, ktoré už nebudete používať. Týmto spôsobom pomáhajú predchádzať potenciálnym účinkom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie. Týmto spôsobom prispievate k opätovnému použitiu, recyklácii a iným formám zhodnocovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Informácie o tom, kde zlikvidovať zariadenia, môžete získať od vašich obcí alebo obecných úradov.

Číslo nášho zákazníckeho servisu: +49 (0) 931-45232700

EÚ vyhlásenie o zhode

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Nemecko týmto vyhlasuje: že nižšie popísané zariadenia spĺňajú príslušné základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia podľa smerníc EÚ vďaka svojmu dizajnu a konštrukcii, ako aj návrhom, ktoré sme uviedli na trh.

Názov produktu: Eco Ash Vacuum Cleaner

Číslo modelu: 42606274254955

Číslo tovaru: AR-HE-AS408

Ak je zariadenie upravené bez nášho súhlasu, toto vyhlásenie o zhode stráca svoju platnosť.

Testované na:

LVD 2014/35/EÚ

EMC 2014/30/EÚ

AfPS GS 2019:01 PAK

RoHS 2011/65/EÚ

Norma EÚ:

SK 60335-2-2 :2010+A11 :2012+A1 :2013

SK 60335-1:2012+AC :14+A11 :14+A13 :2017+A1 :2019+A2 :2019+A14 :2019

SK 62233:2008

SK 55014-1:2017

SK 55014-2:2015

SK 61000-3-2:2014

SK 61000-3-3:2013

Dátum/výrobca podpisu/miesto: Würzburg,

15.09.2023



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Zástupca týchto návodov na použitie/technických údajov:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Adresa kancelárie:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Spiaťočnú adresu nájdete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Identifikačné číslo dane z predaja: DE 263752326

Súdom pre zápis do obchodného registra je Würzburg, HRB 10082

OEEZ Reg. č. DE 61617071