

Original betjeningsvejledning – AREBOS gløggkomfur rustfrit stål

# AREBOS

## Gløgg komfur rustfrit stål

AR-HE-GKE68L/R/ S • AR-HE-GKE88L/R/S • AR-HE-GKE20L/R/S



Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten



Tak for din tillid til AREBOS.

# Indholdsfortegnelse

<b>1. Sikkerhedsinstruktioner.....</b>	<b>3</b>
1.1 Forklaring af symboler.....	3
1.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner .....	3
<b>2. Idriftsættelse .....</b>	<b>4</b>
2.1 Før den første opstart .....	4
2.2 Nettilslutning .....	5
<b>3. Virkemåde .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Beskyttelse mod overophedning.....</b>	<b>5</b>
<b>5. Rengøring og vedligeholdelse .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Tekniske data .....</b>	<b>6</b>
<b>7. Miljøvenlig bortskaffelse .....</b>	<b>7</b>
7.1 Bortskaffelse og emballering.....	7
7.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr .....	7
<b>EU-overensstemmelseserklæring .....</b>	<b>8</b>

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du overlader produktet til tredjepart, skal denne betjeningsvejledning også udleveres. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference. Tegningerne i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med de fysiske genstande. Se venligst de fysiske objekter.

# 1. Sikkerhedsinstruktioner

## 1.1 Forklaring af symboler



Anhand einer CE-Kennzeichnung kann erkannt werden, dass ein Produkt den gesetzlichen Bestimmungen der europäischen Rechtsnormen entspricht und daher innerhalb der Europäischen Gemeinschaft gehandelt werden darf.



**Warnung!** Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch. Das Nichteinhalten der Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.



dukt darf **nicht** über den Hausmüll entsorgt werden!



**Warnung!** Heiße Oberfläche



Dieses Produkt ist vom SGS getestet und zertifiziert worden. Das Symbol „GS“ steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

## 1.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner

- **Opmærksomhed! Sørg for, at der er nok væske i beholderen, FØR du tænder enheden. Ellers kan tør opvarmning forårsage alvorlig permanent skade på enheden!**
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden. Den eneste undtagelse er, hvis disse personer er under opsyn af en anden kompetent person eller modtager specifikke instruktioner om, hvordan man bruger denne enhed.

- Børn er ikke klar over de farer, der kan opstå ved håndtering af elektriske apparater. Hold derfor principielt elektriske apparater væk fra børn.
- Før idriftsættelse skal du kontrollere hele enheden, inklusive tilbehør, for defekter, der kan forringe enhedens funktionelle pålidelighed.
- Kontroller også netledningen og stikket fra tid til anden. Hvis du bemærker skader, må apparatet ikke tages i brug.
- Apparatet må kun tilsluttes en korrekt installeret stikkontakt, der svarer til specifikationerne på typeskiltet på apparatet.
- Før rengøring, og når du ikke bruger apparatet i længere tid, skal du tage stikket ud.
- Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved hjælp af tilslutningskablet; For at gøre dette skal du trykke på strømstikket.
- Hvis enheden betjenes forkert eller bruges til et andet formål, kan der ikke påtages noget ansvar for eventuelle skader, der måtte opstå.
- Brug kun apparatet til det tilsigtede formål.
- Enheden er kun beregnet til privat brug, ikke til kommerciel brug.
- Reparationer af elektriske apparater skal udføres af specialister og rapporteres til producenten på forhånd, ellers udløber garantien.
- Anbring kun apparatet på flade, stabile overflader. Aldrig på varme overflader som komfurer osv. sætte
- Sørg for, at underlaget er varmebestandigt (læg det ikke på en dug, træplade osv.)
- Apparatet må aldrig placeres og betjenes på varme overflader (komfur) eller i nærheden af åben gasflamme.
- Lad ikke netledningen hænge ned nogen steder (snublefare!), Og sørg for, at den ikke rører ved varme overflader.
- Brug ikke apparatet i nærheden af brandfarlige væsker eller spraydåser under tryk.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er i brug.
- Brug ikke tilbehør, der ikke er en del af apparatet (f.eks. forkert låg).
- Nedsænk aldrig apparatet, netledningen eller tilslut vand eller andre væsker.
- Opvarm eller tænd ikke apparatet uden indhold.
- Fyld ikke apparatet til randen.
- Brug kun apparatet, når det er kølet af.
- Sagens overflade er varm, når du arbejder, rør ikke ved den. Af denne grund skal du også bemærke, at enheden skal placeres utilgængeligt for børn eller babyer. Risiko for skoldning!
- Fjern ikke låget under kogning
- Hvis apparatet er overfyldt, kan kogende væske sprøjte ud.

## 2. Idriftsættelse

### 2.1 Før den første opstart

- **OBS:** Det sker, at overophedningsbeskyttelsen blev udløst under transport, og som følge heraf kan enheden ikke tændes. I dette tilfælde skal du fortsætte som beskrevet i kapitlet "Beskyttelse mod overophedning".  
Før du bruger apparatet og låget første gang, skal du tørre apparatet og låget af med lunkent vand og mildt opvaskemiddel og tørre det grundigt, før du tænder det. Placer enheden på en fast, flad og varmebestandig overflade. Enheden bruges til at opvarme eller holde varmt

vand og varme drikke, f.eks. te, kaffe, kakao, gløgg, punch osv.

## 2.2 Nettilslutning

- Tilslut kun apparatet til en korrekt installeret stikkontakt. Netspændingen skal svare til den spænding, der er angivet på enhedens typeskilt. Enheden overholder de direktiver, der er obligatoriske for CE-mærkning.

## 3. Virkemåde

- Fyld beholderen med koldt vand eller kolde drikke
- Inde i beholderen er der et mærke for det maksimale niveau - overskrid ikke dette mærke (muligvis lidt mindre).
- Omgivelsestemperaturen skal være omkring 10 - 38 grader Celsius. Fugtigheden skal være mindre end 90%.
- Sæt låget på apparatet, og lås det ved at dreje det.
- Tænd enheden ved at indstille tænd / sluk-knappen til "ON". Nu lyser varmeindikatoren.
- Brug temperaturregulatoren til at indstille den ønskede temperatur. Enheden begynder nu at opvarme.
- Kogning af vandet (97 °C) tager ca. 45 minutter (afhængigt af vandmængden).
- Når den indstillede temperatur er nået, slukkes hovedvarmeelementet. Nu starter opvarmningselementet og holder væsken varm.
- Du kan forsigtigt dræne drikken fra tudhanen.
- Når der kun er ca. 3 kopper væske (ca. 600 ml) tilbage i beholderen, skal du slukke for apparatet og tage stikket ud.

### Termostat/keep-warm-funktion

- Enheden er udstyret med en termostat. Hvis væskens temperatur falder til under den temperatur, der er indstillet på termostaten, tændes termostaten automatisk igen og opvarmes igen til den indstillede temperatur.

## 4. Beskyttelse mod overophedning

- Hvis enheden overophedes, f.eks. fordi den er blevet opvarmet med for lidt eller intet indhold, bliver den indbyggede varmebeskyttelse aktiv, og enheden slukker automatisk. Hvis dette er tilfældet, kan termostaten ikke længere styres. Fortsæt som følger:
  - Tryk på tænd / sluk-kontakten for at placere "Fra", tag netledningen ud, og lad apparatet køle af.
  - Tryk på metalstiften i bunden af enheden ("Nulstil")
  - Nu kan du tilslutte enheden igen, og den er klar til brug igen.
  - Hvis apparatet stadig ikke virker, skal du slukke for apparatet igen og lade det køle af i længere tid, før du trykker på metalstiften på undersiden igen.

**Bemærk venligst:**

- AREBOS gløggkomfur er kun designet til at varme og holde vand og drikkevarer varme. Hvis for eksempel tyktflydende mad opvarmes, kan det ujævne varmetab udløse overophedningsbeskyttelsen.
- Overophedningsbeskyttelsen kan også udløses under transport.

## 5. Rengøring og vedligeholdelse

- Før hver rengøring skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade det køle af
- Nedsenk aldrig apparatet og netledningen i vand
- Brug en blød klud fugtet med lunkent vand til rengøring af apparatet og låget. Om nødvendigt kan der tilsættes et mildt opvaskemiddel til vandet.
- Fjern kalkrester fra tid til anden med kommercielt tilgængelige afkalkningsmidler (følg producentens brugsanvisning). Kog derefter med rent vand.

**Antydning:**

- For at sikre, at ydelsen på automaten med varme drikke altid forbliver konstant, skal du kontrollere tætningen og skruen på udløbshanen regelmæssigt under hyppig brug, så den ikke lækker. Hvis skruen er løs, skrues den på igen. Hvis pakningen er slidt eller lækker, skal du udskifte den.

## 6. Tekniske data

Model	AR-HE-GKE68L AR-HE-GKE68R AR-HE-GKE68S	AR-HE-GKE88L AR-HE-GKE88R AR-HE-GKE88S	AR-HE-GKE20L AR-HE-GKE20R AR-HE-GKE20S
Producentens reservedelsnummer	4260551589911 4260627428953 4260627429097	4260551589928 4260627428960 4260627429103	4260551589935 4260627428977 4260627429189
Kapacitet	6,8 L	8,8 L	20 L
Præstation	950 watt (udskrivning)	950 watt (udskrivning)	1650 watt (udskrivning)
Temperatureinstillingen	30-110 °C	30 – 110 °C	30 – 110 °C
Materiale	Rustfrit stål	Rustfrit stål	Rustfrit stål
Beskyttelse	IP20	IP20	IP20
Spænding	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Vægt	2,3 kg	2,6 kg	7 kg
Målinger	27,2 x 27,2 x 43,8 cm	27,2 x 27,2 x 45 cm	32,5 x 32,5 x 55,5 cm

## 7. Miljøvenlig bortskaffelse

**Advarsel: Kvælningsfare!** Emballagemateriale er farligt for børn. Lad aldrig børn lege med emballagemateriale.

### 7.1 Bortskaffelse og emballering

- Emballagen på din enhed er lavet af materialer, der er nødvendige for at garantere effektiv beskyttelse under transport. Disse materialer er fuldt genanvendelige, hvilket reducerer miljøpåvirkningen. Bortskaf emballagen i en skraldespand til genanvendelige materialer.

### 7.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

- Gamle apparater skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjerne og reglerne for lokal bortskaffelse af affald. Kontakt din lokale administration om adressen på det nærmeste genbrugscenter, og aflever din enhed der.



Symbolet med den overstregede skraldespand på et gammelt elektrisk eller elektronisk apparat betyder, at det ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald efter endt levetid. Indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr er tilgængelige i dit område til gratis retur. Du kan få adresserne fra din by eller lokale regering. Du kan [www.arebos.de](http://www.arebos.de) finde ud af om andre returmogigheder oprettet af os på vores hjemmeside.



Særskilt indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr har til formål at muliggøre genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af affald og at undgå de negative følger af bortskaffelse for miljøet og menneskers sundhed.

**Vores kundeservicenummer: Tlf. +49 (0) 931 9080 3000**

**Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Kontorets adresse: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**Returadressen** findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

## EU-overensstemmelseserklæring

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

erklærer hermed, at de nedenfor beskrevne enheder overholder de relevante væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i EU-direktiverne på grund af deres design og konstruktion samt i de designs, der markedsføres af os.

Produktnavn: AREBOS gløggkomfur rustfrit stål

Modellnummer: AR-HE-GKE68L / AR-HE-GKE68R / AR-HE-GKE68S • AR-HE-GKE88L / AR-HE-GKE88R / AR-HE-GKE88S • AR-HE-GKE20L / AR-HE-GKE20R / AR-HE-GKE20S

Varenummer: 4260551589911 / 4260627428953 / 4260627429097 • 4260551589928 / 4260627428960 / 4260627429103 • 4260551589935 / 4260627428977 / 4260627429189

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.

Retningslinjer

Denne enhed overholder følgende EU/EF-direktiver:

2014/35/ EU's lavspændingsdirektiv

2014/30/ EU's EMC-direktiv

2011/65/ & 2015/863/ EU's RoHS-direktiv

Dato/signaturproducent/placering:

Würzburg 08.02.2022



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentativ for disse brugsanvisninger/tekniske data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontorets adresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadresse findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsidentifikationsnummer: DE 263752326

Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. nr. DE 61617071