

Original brugervejledning – AREBOS 3D luftcirkulationspumpe til gulvventilator 55W

AREBOS

3D Bodenventilator Luftzirkulator 55W

AR-HE-LZBV55W



Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne brugervejledning for at sikre sikker brug.



Tak for din tillid til AREBOS.

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion og sikkerhedsinstruktioner.....	3
1.1 Indledning.....	3
1.2 Forklaring af symboler.....	3
1.3 Generelle sikkerhedsinstruktioner.....	4
1.4 Særlige sikkerhedsinstruktioner.....	5
2. Brug.....	6
2.1 Kontrolpanel.....	6
2.2 Vælg blæserniveau.....	6
2.3 Knappen Mode.....	6
2.4 Indstil timer.....	6
2.5 Hældningsvinkel.....	7
2.6 Oscillation.....	7
2.7 Sluk.....	7
2.8 Fjernbetjening.....	8
3. Specifikationer.....	8
4. Rengøring og opbevaring.....	9
5. Miljøvenlig bortskaffelse.....	10
5.1 Bortskaffelse og emballering.....	10
5.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr.....	10
EU-overensstemmelseserklæring.....	11

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du overlader produktet til tredjepart, skal denne betjeningsvejledning også udleveres. Beskyt dig selv og andre ved at overholde alle sikkerhedsoplysninger, advarsler og forholdsregler. Manglende overholdelse af instruktionerne kan resultere i personskade og/eller beskadigelse af produktet eller genstandene. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference. Tegningerne i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med de fysiske genstande. Se venligst de fysiske objekter.

1. Introduktion og sikkerhedsinstruktioner

1.1 Indledning

- Denne brugsanvisning er beregnet til at gøre dig bekendt med installation, brug og vedligeholdelse af enheden. For at installere enheden sikkert og korrekt skal du læse brugsanvisningen, **før** du starter.
- Kontroller enheden for transportskader. Rapportér straks eventuelle skader til det transportfirma, som produktet blev leveret med.

1.2 Forklaring af symboler



En CE-mærkning kan bruges til at anerkende, at et produkt overholder lovbestemmelserne i europæiske juridiske standarder og derfor kan handles inden for Det Europæiske Fællesskab.




Advarsel! Læs sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlig personskade eller skade. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted.



Vær særlig forsigtig med denne vare.



Advarsel om elektrisk spænding!




Bemærk: Tag stikket ud af stikkontakten!



Dette produkt må **ikke** bortskaffes sammen med husholdningsaffald!





Beskyttende isoleret hus (beskyttelsesklasse



Advarsel! Indsæt ikke fingre og andre lemmer i ventilatorhuset!

1.3 Generelle sikkerhedsinstruktioner

- Din sikkerhed er vigtigst for os. Så sørg for at læse betjeningsvejledningen, **før** du installerer og bruger blæseren. Hvis du er usikker på oplysningerne i denne vejledning, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte enheden.
- **⚠ FORSİGTİGHED:** Læs alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne og instruktionerne kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. Opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner til fremtidig reference. Brug **İKKE produktet**, hvis du endnu ikke har læst brugsanvisningen.
- Sørg for, at du har læst brugsanvisningen grundigt og forstår indholdet, før du starter installationen.
- Instruktionerne er af hensyn til din sikkerhed.
- Læs brugsanvisningen omhyggeligt. Den indeholder vigtige oplysninger til brug, sikkerhed og vedligeholdelse af enheden. Det skal opbevares omhyggeligt og om nødvendigt videregives til efterfølgende brugere.
- Apparatet må kun anvendes til det tilsigtede formål i overensstemmelse med denne brugsanvisning.
- Dette apparat kan bruges af børn i alderen 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller instrueret i det sikre apparat og forstår de involverede farer.
- Opbevar apparatet og dets forsyningsledning utilgængeligt for børn under 8 år.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Hvis tilslutningskablet til dette apparat er beskadiget, skal det udskiftes af producentens centrale servicecenter eller en tilsvarende kvalificeret person. Forkert reparation kan skabe betydelige farer for brugeren.
- Før brug skal du kontrollere enheden og dens tilslutningskabel samt tilbehør for skader.
- Brug ikke apparatet, hvis det har synlige skader.
- Før du tilslutter til strømforsyningen, skal du sørge for, at den elektriske spænding, der er angivet på typeskiltet, svarer til spændingen på din stikkontakt. Brug kun stikkontakter med en beskyttende kontakt.
- Klem ikke forbindelseskablet, træk det ikke over skarpe kanter eller varme overflader. Brug ikke tilslutningskabel til transport.
- Hvis netledningen til dette apparat er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer.

- Sluk for apparatet, før du tager stikket ud af strømforsyningen.
- Tag stikket ud af stikkontakten efter hver brug, i tilfælde af funktionsfejl under drift og før hver rengøring af apparatet.
- Træk aldrig stikket ud af netledningen eller ud af stikkontakten med våde hænder.
- Sørg for, at enheden har god stabilitet under drift, og at den ikke kan snuble over strømkablet.
- Brug aldrig apparatet efter en funktionsfejl, f.eks. hvis apparatet er faldet i vand eller på anden måde er blevet beskadiget.
- Fabrikanten påtager sig intet ansvar for forkert brug forårsaget af manglende overholdelse af brugsanvisningen.
- Ændring eller modifikation af produktet forringer produktsikkerheden.
- Alle ændringer og reparationer af enheden eller tilbehøret må kun udføres af producenten eller personer, der udtrykkeligt er autoriseret af ham til dette formål.
- Sørg for, at produktet betjenes fra en stikkontakt, der er let tilgængelig, så du hurtigt kan afbryde enheden fra lysnettet i tilfælde af en nødsituation.
- Brug om muligt ikke forlængerledninger. Hvis dette er uundgåeligt, skal du kun bruge GS-godkendte, stænktætte, enkle forlængerledninger (ingen flere stikkontakter), der er designet til enhedens strømforbrug.
- For at undgå farligt elektrisk stød må du aldrig sprøjte eller hælde vand på apparatet.

1.4 Særlige sikkerhedsinstruktioner

- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug eller lignende. Det må ikke bruges til kommercielle formål!
- Brug kun produktet på den tilsigtede måde.
- Enhver anden brug kan resultere i beskadigelse af produktet eller i nærheden af produktet.
- Enheden er kun egnet til indendørs brug.
- Sørg for, at enheden har god stabilitet under drift, og at strømkablet ikke bliver en hindring eller snublefare.
- Efterlad ikke løse, små eller lette genstande i nærheden af apparatet. Disse kan suges ind i det indre af enheden.
- Apparatet må ikke bruges på badeværelset.
- Lad ikke den kølige luft blæse dig direkte, og lad ikke luften i rummet blive for kold. Ubehag og sundhedsskader kan fremkaldes.
- Anbring ikke planter eller dyr direkte i den kølige luftstrøm. Dyr og planter kan lide af den kølige luftstrøm.
- Betjen kun, når kablet er rullet helt ud!
- Bloker aldrig luftindtaget eller -udløbet. Brug ikke apparatet tildækket.
- Brug aldrig apparatet uden beskyttelsesgitter.
- Hold enheden væk fra fjernsyn og radioer for at undgå elektromagnetisk interferens.
- Læg ikke kablet under gulvtæppet eller andre brændbare materialer.
- Rør ikke ved apparatet eller kontrolpanelet med våde eller fugtige hænder.

2. Brug

- Placer blæseren på en plan, lige overflade.
- Tilslut blæseren til strømforsyningen.
- Tryk på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at tænde blæseren.

2.1 Kontrolpanel



2.2 Vælg blæserniveau



- Tryk på denne knap for at skifte til det ønskede blæserniveau (1-4). LED'en på det tilsvarende blæsertrin lyser.

2.3 Knappen Mode



- Tryk på tilstandsknappen, og du kan vælge mellem dvaletilstand (blød ventilation) og "storm"-tilstand (højeste niveau).

2.4 Indstil timer



- Tryk på timerknappen for at indstille timeren i timer (1→2→3→4→5→6→7→off). LED'erne for det tilsvarende antal timer lyser.

Timer tid	1 time-LED	2 timers LED	4 timers LED
1 time	Ved	Fra	Fra
2 timer	Fra	Ved	Fra
3 timer	Ved	Ved	Fra
4 timer	Fra	Fra	Ved
5 timer	Ved	Fra	Ved
6 timer	Fra	Ved	Ved
7 timer	Ved	Ved	Ved
Fra	Fra	Fra	Fra

2.5 Hældningsvinkel

- Tryk på vippevinkelknappen for at vippe blæserhovedet. Blæserhovedet bevæger sig fra top til bund og tilbage igen, indtil du stopper det ved at trykke på knappen igen. Det forbliver derefter i stoppet position.



2.6 Oscillation

- Tryk på svingningsknappen på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at dreje blæserhovedet. Blæserhovedet bevæger sig fra højre mod venstre og tilbage igen, indtil du stopper det ved at trykke på knappen igen. Det forbliver derefter i stoppet position.



2.7 Sluk

- Tryk på tænd / sluk-knappen på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at sætte blæseren i standbytilstand. Tag strømstikket ud af strømforsyningen for at slukke for blæseren.



2.8 Fjernbetjening



- De samme symboler og symbolbeskrivelser gælder for fjernbetjeningen.

3. Specifikationer

Model	AR-HE-LZBV55W
Strømforbrug	55 W
Spænding	220-240 V / 50-60 Hz
Dimensioner (L x B x H)	285 x 285 x 751 mm
Diameter hovedgærde	226 mm
Luftstrøm	7,5 m/s
Antal niveauer	4
Timer	1-7 timer
Antal blæserblade	5
Højderegulerbart	Ja
Svingning	Højre/venstre: 65° og op/ned: 85°
Forbindelse	VED dobbelt rundt stik
Materiale kabel	Kobber
Kabellængde	1,8 m
Til værelsesstørrelser op til	15 m ²
Maks. rækkevidde fjernbetjening	3 m
Lydstyrke	≤ 55 dB(A)
Klasse	II
Farve	Hvid
Vægt	3,3 kg

4. Rengøring og opbevaring

- Rengør blæseren regelmæssigt.
- Nedsenk aldrig ledningen og apparatet i vand eller skyl det under rindende vand.
- **Advarsel:** Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du flytter eller rengør det.
- Tag stikket ud af stikkontakten, og vent på, at blæseren stopper, før rengøringen påbegyndes.
- Brug en støvsuger til at fjerne støv og andet snavs fra beskyttelsesgitteret.
- Brug en fugtig klud til at rengøre apparatets overflade.
- Følgende midler må **ikke** bruges til rengøring: benzin, fortynder eller andre kemikalier.
- Lad ventilatoren tørre helt inden næste brug.
- Lad ventilatoren være fuldt monteret til opbevaring.
- Opbevar ventilatoren på et køligt, tørt og sikkert sted væk fra børn og dyr, hvis du ikke skal bruge ventilatoren i lang tid. Enheden må ikke opbevares på et varmt sted eller under direkte udsættelse for solen.
- Opbevar ideelt set ventilatoren i sin originale emballage.

5. Miljøvenlig bortskaffelse

5.1 Bortskaffelse og emballering

Emballagen på din enhed er lavet af materialer, der er nødvendige for at garantere effektiv beskyttelse under transport. Disse materialer er fuldt genanvendelige, hvilket reducerer miljøpåvirkningen. Bortskaf emballagen i en skraldespand til genanvendelige materialer.

5.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

Gamle apparater skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjerne og reglerne for lokal bortskaffelse af affald. Kontakt din lokale administration om adressen på det nærmeste genbrugscenter, og aflever din enhed der.



Symbolet med den overstregede skraldespand på et gammelt elektrisk eller elektronisk apparat betyder, at det ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald efter endt levetid. Indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr er tilgængelige i dit område til gratis retur. Du kan få adresserne fra din by eller lokale regering. Du kan www.arebos.de finde ud af om andre returmogigheder oprettet af os på vores hjemmeside.



Særskilt indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr har til formål at muliggøre genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af affald og at undgå de negative følger af bortskaffelse for miljøet og menneskers sundhed.

Bemærkning om bortskaffelse af batteri

Symbolet med den overstregede skraldespand på batterier eller akkumulatorer betyder, at de ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald efter endt levetid. Hvis batterier eller akkumulatorer indeholder kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), finder du det respektive kemiske symbol under symbolet for den overstregede skraldespand. Du er juridisk forpligtet til at returnere gamle batterier og akkumulatorer efter brug. Du kan gøre dette gratis i detailbutikken eller på et andet indsamlingssted i nærheden af dig. Adresser på egnede indsamlingssteder kan fås fra din by eller lokale regering.

Vores kundeservicenummer: Tlf. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

erklærer hermed, at de nedenfor beskrevne enheder overholder de relevante væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i EU-direktiverne på grund af deres design og konstruktion samt i de designs, der markedsføres af os.

Produktnavn: AREBOS 3D gulvventilator luftcirkulationspumpe 55W

Varenummer: 4260627421466

Modelnummer: AR-HE-LZBV55W

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.

Retningslinjer

Denne enhed overholder følgende EU/EF-direktiver:

2014/30/ EU's EMC-direktiv

2014/35/ EU's lavspændingsdirektiv

2009/125/EF Direktiv om miljøvenligt design

2011/65/ EU's RoHS-direktiv

Dato/underskriftsproducent/sted: Würzburg,

15.09.2023



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentativ for disse brugsanvisninger/tekniske data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontorets adresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadresse findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsidentifikationsnummer: DE 263752326

Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. nr. DE 61617071