

Manual de instrucciones original – Puente de motor AREBOS de 500 kg

AREBOS

Puente motor de 500 kg

AR-HE-MB500



Siga todas las precauciones de seguridad de este manual del usuario para garantizar un uso seguro.



Gracias por su confianza en AREBOS.

Tabla de contenidos

1. Seguridad.....	3
1.1 Explicación del símbolo	3
1.2 Instrucciones generales de seguridad	3
2. Ensamblaje	4
3. Características técnicas	5
4. Mantenimiento y limpieza	5
5. Aviso de eliminación	5
5.1 Eliminación y embalaje.....	5
5.2 Eliminación de RAEE.....	5
Declaración UE de conformidad.....	6

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a un tercero, este manual de instrucciones debe entregarse con él.

¡Sujeto a cambios técnicos!

A través de desarrollos continuos, se pueden realizar ilustraciones, pasos funcionales y datos técnicos difieren ligeramente.

1. Seguridad

1.1 Explicación del símbolo



Un marcado CE se puede utilizar para indicar que un producto cumple con las disposiciones legales de las normas legales europeas y, por lo tanto, puede comercializarse dentro de la Comunidad Europea.



¡Advertencia! Lea atentamente las normas de seguridad. Ese El incumplimiento de las precauciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro.



¡Tenga cuidado al usar el artículo!




¡Advertencia! ¡Riesgo de aplastamiento de las manos!

1.2 Instrucciones generales de seguridad

- No se permite el uso del puente motorizado a personas no calificadas.
- Utilice el puente del motor para el uso previsto, solo para levantar motores de vehículos.
¡Nunca use el puente del motor para transportar cargas!
- Asegúrese de que la estructura del vehículo sea adecuada para el uso del puente del motor. La superficie de la estructura del vehículo debe estar nivelada para evitar que el puente del motor patine.
- Determine el área más estable de la estructura del vehículo para configurar el puente motor. No coloque los soportes (11) con las tapas protectoras de goma (12) en los guardabarros (es posible que la pintura dañe), sino en el interior del mamparo (montaje del guardabarros superior) o en el soporte del amortiguador.
- Asegúrese de que el vehículo no pueda rodar cuando utilice el puente motor.
- No utilice el puente del motor si existe el riesgo de fugas de gasolina u otras sustancias peligrosas.
- Una vez que el puente del motor se haya ensamblado correctamente, primero apriete los pernos (7) y los tornillos moleteados de bloqueo (2) para estabilizar el puente.
- ¡Nunca trabaje con un motor elevado!
- No exceda la capacidad de carga permitida del puente motor.

- Fije el motor a levantar enrollando las cadenas de carga (14) alrededor del motor y cuelgue las cadenas en los ganchos de carga. Para levantar el motor, gire las tuercas de la palanca manual (5).
- De vez en cuando, limpie y lubrique las roscas de todas las piezas.
- Guarde el puente del motor en un lugar seco y alejado de la humedad.
- No se permiten cambios ni modificaciones en el puente motor. No asumimos ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso inadecuado del puente motorizado.
- No utilice el puente del motor si las piezas están dobladas o dañadas.

2. Ensamblaje



1. Puente motor
2. Tornillo moleteado de bloqueo
3. Lavadora
4. Manguito de agarre
5. Tuerca de palanca manual
6. Lavadora
7. Tornillo M12x25
8. Perno M10X35
9. Tuerca hexagonal M10/M12
10. Viga ranurada
11. Soporte de guardabarros variable
12. Tapón de goma
13. Gancho de carga M20 x 2,5 (330 mm)
14. Cadena de carga

3. Características técnicas

Flotabilidad	500 kg
Longitud de la correa	150 cm
Longitud de la cadena	90 cm
Peso	15 kg

4. Mantenimiento y limpieza

- Antes de cada uso, verifique el estado general de la herramienta, verifique si hay tornillos sueltos, desalineación o atasco de las partes móviles, partes agrietadas o rotas y otras condiciones que puedan interferir con el funcionamiento seguro.
- Limpie las superficies exteriores de la herramienta con un paño limpio y húmedo después de su uso.

5. Aviso de eliminación

5.1 Eliminación y embalaje

- Asegúrese de que el embalaje se deseché adecuadamente de acuerdo con las directrices y normas aplicables en su región. En algunos casos, el embalaje puede consistir en bolsas de plástico, tenga especial cuidado de que no caigan en manos de los niños. ¡Existe el riesgo de asfixia!

5.2 Eliminación de RAEE

- Los RAEE deben eliminarse de acuerdo con las directrices y las normas locales de eliminación de residuos.
- Al final de la larga vida útil de su artículo, deseché las valiosas materias primas adecuadamente para que se pueda reciclar adecuadamente. Si no está seguro de cuál es la mejor manera de proceder, las empresas locales de eliminación de residuos o los centros de reciclaje estarán encantados de ayudarle.

Nuestro número de atención al cliente: +49 (0) 931-45232700

Declaración UE de conformidad

Nosotros, los

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Alemania

Por la presente, declaramos que los dispositivos a los que se hace referencia a continuación cumplen con los requisitos esenciales de seguridad y salud pertinentes de las directivas de la UE debido a su diseño y construcción, así como a los diseños comercializados por nosotros.

Nombre del producto: Puente de motor Arebos 500 kg

Nº Ref.: 4260199758168

Número de modelo: AR-HE-MB500

Si el dispositivo se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración de conformidad pierde su validez.

Probado después de:

QA-AC-4657/20

QA TECHNIC - CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva 2006/42/CE

EN ISO 12100: 2010, EN13155:2003+A2:2009

Fecha/Firma Fabricante/Ubicación: Würzburg, 27.02.2023



Firma:

(Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de estas Instrucciones de Uso/Datos Técnicos:

(Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

La dirección del remitente se encuentra en el pie de imprenta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326

El tribunal de inscripción en el Registro Mercantil es Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071