

Originální návod k použití – Indukční parní odšťavňovač AREBOS

AREBOS

Indukční parní odšťavňovač

AR-HE-ID26



Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená v této uživatelské příručce, abyste zajistili bezpečné používání.

Děkujeme za důvěru v AREBOS.

Obsah

1. Bezpečnost	3
1.1 Vysvětlení symbolů.....	3
1.2 Pokyny pro péči o nádobí z nerezové oceli	3
1.3 Pokyny pro zacházení se sklokeramickými varnými deskami	4
2. Specifikace	4
3. Aplikace.....	4
3.1 Extrakce šťávy z ovoce.....	4
3.2 Výroba želé	5
3.3 Přidaný cukr.....	5
4. Poznámka k likvidaci.....	6
4.1 Likvidace a balení.....	6
4.2 Likvidace starého zařízení.....	6
Otisk	7

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k použití. Pokud výrobek přenecháte třetím osobám, musí být předán i tento návod k obsluze.

1. Bezpečnost

1.1 Vysvětlení symbolů



Varování! Pozorně si přečtěte bezpečnostní předpisy. Že Nedodržení bezpečnostních opatření může mít za následek vážné zranění nebo poškození. Návod k použití uchovávejte na bezpečném místě.



Varování! Horký povrch!

- **Dodržujte prosím následující informace, aby nedošlo k poruchám, poškození a poškození zdraví.**
- Nenechávejte obalový materiál ležet nedbale. Plastové tašky atd. se může stát nebezpečnou hračkou pro děti
- Uchovávejte hrnec mimo dosah dětí a dozorců
- Během odšťavňování jsou všechny vnější povrchy hrnce a příkrývky horké
- Ujistěte se, že v nádobě na vodu je vždy dostatek vody. Suché vaření poškozuje jednotlivé části spotřebiče. Kamna také trpí
- Při otevírání hrnce buďte opatrní – může vytékat pára
- Nikdy neohřívejte hrnec prázdný nebo s tukem na nejvyšší energetické úrovni. Pokud je hrnec přehřátý, okamžitě vypněte zdroj napájení. Nezvedejte ji, ale vytáhněte hrnec na tepelně odolný, studený povrch pomocí rukavic na troubu a nechte ho vychladnout
- Ujistěte se, že odtoková trubka nepřichází do styku s horkými povrchy, např. varnou deskou nebo plamenem plynu
- Po dokončení všech procesů vaření a odšťavňování vždy otevřete víko tak, aby v hrnci při ochlazení nebylo vakuum
- Zkontrolujte správné a těsné uchycení plnicí hadice na výstupní trysce. Ujistěte se, že uzavírací svorka správně a pevně sedí.
- Pracujte s horkou tekutinou! Buďte pozorní a opatrní při plnění lahví!

1.2 Pokyny pro péči o nádobí z nerezové oceli

- Abyste si svůj výrobek z nerezové oceli mohli užívat po dlouhou dobu, žádáme vás, abyste dodržovali následující pokyny pro péči:
 - Před prvním použitím očistěte horkou vodou a běžně dostupným mycím prostředkem
 - Zabraňte vyschnutí zbytků potravin. Vyčistěte předměty co nejdříve po použití
 - Materiál lze čistit měkkou houbou nebo kartáčem na mytí nádobí a standardním mycím prostředkem

- Nepoužívejte ocelové kartáče, drhnutí písku nebo jiné tvrdé předměty, které by mohly poškrábat povrch nerezové oceli k čištění
- Vysušte předměty co nejdříve po vyčištění, jinak by se mohly vytvořit skvrny od vody
- Při čištění nádobí v myčce na nádobí se mohou na vnitřní podlaze usazovat zbytky vodního kamene. Zbytky vápna nebo zabarvení lze snadno odstranit octem
- Aby bylo dosaženo konzistentního vysokého lesku, doporučujeme ošetřit předměty standardním přípravkem pro péči z nerezové oceli nebo, jak již bylo zmíněno, octem

1.3 Pokyny pro zacházení se sklokeramickými varnými deskami

- Před každým použitím zkontrolujte spodní část nádobí a sklokeramické varné desky, zda po ní nejsou nějaké zbytky, protože i mírná kontaminace může způsobit škrábance na sklokeramické varné desce
- Netlačte nádobí na sklokeramickou varnou desku sem a tam, protože to může způsobit rýhy a škrábance. V tomto ohledu postupujte podle pokynů výrobce varné desky

2. Specifikace

Model	AR-HE-ID26
Materiál	nerezová ocel 201
Kapacita	8 l
Základna	Ø 24 cm * H 11 cm
Střední hrnec	Ø 26 cm * H 16 cm
Parní hrnec	Ø 26 cm * H 16 cm
Tloušťka stěny	6 mm
Zemina	5 vrstev

3. Aplikace

3.1 Extrakce šťávy z ovoce

- Odšťavňovač lze použít k odšťavnění asi 3-4 kg ovoce. Bobule a jádrové ovoce nemusí být stonky nebo vypeckovány, nakrájené jablka a hrušky na malé kousky. Doporučené přidání cukru naleznete v tabulce. Nyní naplňte spodní nádobu odšťavňovače 3/4 plnou vodou a umístěte prostřední hrnec nahoře. Přiveďte vodu k varu. Poté umístěte ovocný koš s víkem na prostřední hrnec. Po 40 - 60 minutách vaření můžete získanou šťávu vypustit hadicí v připravených, zahřátých lahvích. Lahve musí být naplněny až po okraj, nechte je přetéct v případě pění. Pak okamžitě zavřete vařenými gumovými uzávěry.

3.2 Výroba želé

- Pro výrobu želé se šťáva používá z ovoce, které obsahuje hodně pektinu, želírujícího činidla, tj. Ovoce, jako jsou jablka, kdoule, brusinky nebo rybíz.
- Nejprve zvažte šťávu bez cukru.
- Pak přidejte příslušné množství cukru, promíchejte a vařte. Pokud kapka na studené desce již není široká, bylo dosaženo správné konzistence. Želé by mělo být připraveno za 7 minut. Vařte co nejmenší množství želé (1/2 litru), protože čím kratší je doba vaření, tím jemnější je chuť.

3.3 Přidaný cukr

- **Přidání cukru do různých šťáv je na 500 g šťávy pro:**

Apfelgelee	250 g
Jablko a třešňové želé	375 g
Erdbeergelee	500 g
Himbeergelee	500 g
Holundergelee	375 g
Johannisbeergelee	375 g
Rybíz a jahodové želé	450 g
Rybíz a malinové želé	450 g
Kirschgelee	500 g
Quittengelee	300 g

Obstsorte	Cukr na 1 kg ovoce		Parní čas v minutách
	<i>Šťáva připravená k pití</i>	<i>Šťáva musí být zředěna</i>	
Jablka	30-50g	100g	60-75
Hrušky	50g	100g	60
Ostružiny	100g	150g-200g	30
Jahody	50g	100g	30
Borůvky	100g	200g	45
Maliny	50g	150g	30
Bezinky	90-100g	200g-250g	30-45
Rybíz 150-200g		200g-250g	45-60
Broskve	50g	100g	45
Švestky	50-100g	200g	45
Rebarbora	200g	250g-300g	30-50
Višně	50-100g	200g	45
Třešně	50g	100g	45
Angrešt	50g-100g	150g-200g	45-60
Hrozny	50g	100g	45
Zwetschen	30-50g	100g	45

4. Poznámka k likvidaci

4.1 Likvidace a balení

- Ujistěte se, že obal je řádně zlikvidován v souladu s pokyny a normami platnými ve vaší oblasti. V některých případech se obal může skládat z plastových sáčků - v tomto ohledu věnujte zvláštní pozornost tomu, aby se nedostaly do rukou dětí. Existuje nebezpečí udušení!

4.2 Likvidace starého zařízení

- Staré spotřebiče musí být zlikvidovány v souladu se směrnicemi a předpisy pro místní likvidaci odpadu.
- Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku řádně zlikvidujte cenné suroviny, aby mohla probíhat řádná recyklace. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, místní společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo recyklační centra vám rádi pomohou.

Naše číslo zákaznického servisu: +49 (0) 931-45232700

Otisk

Název produktu: Indukční parní odšťavňovač AREBOS
modelové číslo: AR-HE-ID26
Laskavý. Č. 4260199756720

Pokud je tento produkt upraven bez našeho souhlasu, ztrácí nárok na jakoukoli záruku.

Datum/podpis Výrobce/Umístění: Würzburg, 26.04.2019



Podpis:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Reprezentativní pro tento návod k použití/technické údaje:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Adresa kanceláře:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Daňové identifikační číslo: DE 263752326
Rejstříkovým soudem v obchodním rejstříku je Würzburg, HRB 10082
OEEZ Reg. č. DE 61617071