

AREBOS

Elektroheizer

AR-HE-KV01



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

CE

Danke für Ihr Vertrauen in AREBOS.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise.....	3
2. Montage	5
3. Inbetriebnahme	6
4. Technische Daten	6
5. Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten	7
6. Reinigung und Lagerung	8
7. Entsorgungshinweis	8
7.1 Entsorgung und Verpackung	8
7.2 Entsorgung der Altgeräte	8
7.3 Bedeutung des Symbols „Mülltonne“	8
EU-Konformitätserklärung.....	9

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Sollten Sie das Produkt Dritten überlassen, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

1. Sicherheitshinweise



Dieses Produkt darf **nicht** über den Hausmüll entsorgt werden!



Anhand einer CE-Kennzeichnung kann erkannt werden, dass ein Produkt den gesetzlichen Bestimmungen der europäischen Rechtsnormen entspricht und daher innerhalb der Europäischen Gemeinschaft gehandelt werden darf.

- **WICHTIG:** Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Heizkörpers vollständig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.
- Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
- Eine unsachgemäße Benutzung dieses Gerätes kann schwerwiegende und weitreichende gesundheitliche sowie immense Sachschäden verursachen. Lesen Sie deshalb die folgenden Hinweise sorgfältig durch. Machen Sie sich mit dem Gerät gut vertraut, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Nur so kann ein sicherer und einwandfreier Betrieb des Elektroheizers gewährleistet werden.
- **VORSICHT: Einige Teile des Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.**
- **Warnung! Den Elektroheizer niemals unbeaufsichtigt lassen!**
- **Warnung! Das Gerät ist nicht mit einer Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet. Benutzen Sie das Gerät auf keinen Fall in Räumen, in denen sich Personen befinden, die nicht in der Lage sind, eigenständig den Raum zu verlassen, ausgenommen eine ständige Beaufsichtigung wird gewährleistet.**
- Der Heizer ist nicht zum Gebrauch in Badezimmer, Waschküche, oder ähnlichen Örtlichkeiten vorgesehen. Stellen Sie den Heizer nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens auf.
- Dieses Gerät darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder) benutzt werden, welche eingeschränkte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder einen Mangel an Erfahrung und Wissen aufweisen, außer sie werden durch eine für sie verantwortliche Person im sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen und

überwacht.

- Das Gerät kann sowohl von Kindern ab 8 Jahren als auch von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahren dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht als Spielzeug benutzen. Die Reinigung und Wartung des Geräts dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch zugelassen.
- Stellen Sie sicher, dass der Elektroheizer immer auf festem, ebenem Untergrund steht.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes auf einen sicheren und stabilen Stand. Verwenden Sie das Gerät nur in aufrechter Position. Ist das Gerät umgefallen, Netzstecker ziehen, Gerät wiederaufrichten und abkühlen lassen, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.
- Stellen Sie den Heizer nicht auf Teppiche mit sehr tiefem Flor.
- Benutzen Sie den Heizkörper erst, nachdem die Füße korrekt angebracht sind.
- Bevor Sie den Elektroheizer an das Stromnetz anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung der Spannung Ihres Stromnetzes entspricht und dass die Steckdose über Erdung verfügt.
- Das Heizgerät darf nicht abgedeckt werden, um eine starke Erwärmung/Überhitzung des Heizkörpers zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit der heißen Oberfläche des Heizers in Berührung kommt.
- Verwenden Sie das Gerät niemals mit beschädigtem Kabel; wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von einem anerkannten Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden. Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte

- oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Bedecken oder blockieren Sie keines der Wärmeaustrittsgitter oder die Luftansaugöffnungen des Heizers.
 - Das Aufstellen des Heizgerätes in unmittelbarer Nähe von Gardinen oder Möbeln kann zu einem Brand führen.
 - Platzieren Sie den Heizer nicht vor oder direkt unter einer Steckdose.
 - Stecken Sie keine Gegenstände in den Wärmeauslass oder die Lufterlassgitter der Heizung.
 - Verwenden Sie das Gerät keinesfalls in der Nähe brennbarer Flüssigkeiten oder leicht brennbaren Staubes.
 - Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.
 - Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
 - Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
 - Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie den Standort des Heizkörpers verändern.
 - Berühren Sie die heißen Teile des Konvektors während des Betriebs nicht mit bloßen Fingern. Benutzen Sie stets wärmeisolierte Handschuhe oder Topflappen zum Anfassen des Konvektors und seiner Teile. Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin!
 - Regelmäßig prüfen. Der Gebrauch dieses Gerätes kann bei bestimmten Teilen zu Verschleiß führen. Kontrollieren Sie deshalb das Gerät regelmäßig auf etwaige Beschädigungen und Mängel.

2. Montage

- Vor der Verwendung des Heizers müssen die Füße (liegen der Verpackung separat bei) am Gerät angebracht werden. Diese werden mit Hilfe der 4 beigefügten Blechschrauben an der Unterseite des Gerätes angebracht. Achten Sie bitte darauf, dass sie korrekt am Bodenende der Seitenwandverkleidung befestigt sind.



3. Inbetriebnahme

- **Anmerkung:** Sollte der Heizkörper bei der ersten Verwendung oder nach längerer Lagerung einen leichten Geruch oder etwas Rauch abgeben, so ist dies normal und wird nach einer längeren Betriebsdauer des Heizers verschwinden.
1. Suchen Sie unter Berücksichtigung der oben genannten Sicherheitshinweise einen passenden Standort für Ihren Elektroheizer.
 2. Stecken Sie den Netzstecker in eine passende Steckdose.
 3. Drehen Sie den Thermostatschalter im Uhrzeigersinn völlig bis zur Maximaleinstellung.
 4. Schalten Sie die Heizelemente anhand der Kippschalter am Seitenpaneel ein. Wenn die Heizelemente eingeschaltet sind, leuchten die Schalter auf. Für die größtmögliche Wärmeabgabe schalten Sie bitte beide Schalter ein.
 5. Wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, sollte der Thermostatschalter langsam entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht werden, bis ein Klickgeräusch ertönt und die Beleuchtungen der Schalter erloschen sind. Danach hält der Heizer die eingestellte Raumtemperatur, indem dieser sich automatisch ein- und ausschaltet.
 6. In der Minimalstellung (völlig entgegen dem Uhrzeigersinn) stellt der Heizer ein Frostschutzprogramm bereit. In dieser Position erhält das Heizgerät, abhängig von der Raumgröße, die Temperatur über dem Gefrierpunkt.

4. Technische Daten

Modell	AR-HE-KV01
Leistung	2000 W
Heizstufen	
Stufe 1	750 W
Stufe 2	1250 W
Stufe 3	2000 W
Spannung	230 V; 50 Hz
Maße	520 x 110 x 340 mm
Kabellänge	1,6 m
Dicke	10,5 cm
Schutzklasse	I
Gewicht	2,4 kg
Farbe	Weiß/Schwarz

5. Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

Modellkennungen: AR-HE-KV01					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Nennwärmeleistung	P_{nom}	2	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	NA
Mindestwärmeleistung	P_{min}	0,75	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	NA
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max, c}$	2	kW	elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	NA
Hilfsstromverbrauch				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	NA
Bei Nennwärmeleistung	e_{lmax}	NA	kW	Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Bei Mindestwärmeleistung	e_{lmin}	NA	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Im Bereitschaftszustand	e_{lsb}	NA	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	JA
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Nein
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Nein
				Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	Nein
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Nein
				mit Fernbedienungsoption	Nein
				mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Nein
				mit Betriebszeitbegrenzung	Nein
				mit Schwarzkugelsensor	Nein
Kontaktangaben		Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH, Gneisenaustraße 10 – 11, 97074 Würzburg, Deutschland			

6. Reinigung und Lagerung

- Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung von der Stromversorgung und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie das Äußere des Heizers mit einem feuchten Tuch und polieren es dann mit einem trockenen Lappen. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Heizer eindringt.
- Kinder dürfen das Gerät nicht als Spielzeug benutzen. Die Reinigung und Wartung des Geräts dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Wenn das Heizgerät für längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es vor Staub geschützt und an einem sauberen, trockenen Ort gelagert werden.

7. Entsorgungshinweis

7.1 Entsorgung und Verpackung

- Bitte sorgen Sie anhand der in Ihrer Region gültigen Richtlinien und Normen für entsprechende Entsorgung der Verpackung. Zum Teil kann die Verpackung aus Plastikbeuteln bestehen - achten Sie diesbezüglich mit besonderer Sorgfalt darauf, dass Diese nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es droht Erstickungsgefahr!

7.2 Entsorgung der Altgeräte

- Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen.

7.3 Bedeutung des Symbols „Mülltonne“



Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab, die Sie nicht mehr benutzen werden. Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen.

Unsere Kundenservicenummer: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenastraße 10-11 • 97074 Würzburg

EU-Konformitätserklärung

Wir, die

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Deutschland

erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entsprechen.

Produktname: Arebos Elektroheizer

Artikelnummer: 4260551587641

Modellnummer: AR-HE-KV01

Sollte das Gerät ohne unser Einverständnis modifiziert werden, verliert diese Konformitätserklärung Ihre Gültigkeit.

Geprüft nach EU-Norm:

EMC directive (2014/30/EU)

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

LVD directive (2014/35/EU)

EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+ A14:2019+A2:2019

EN 62233:2008

VERORDNUNG DER KOMMISSION (EU) 2015/1188 of 28 April 2015 Durchführungsrichtlinie 2009/125/EC des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Ökodesign-Anforderungen an lokale Raumheizgeräte;

(EU) 2016/2282

EN 60675:1995+A1:1998+A2:2018+A11:2019

EN 50564:2011

ROHS 2011/65/EU

(EU) 2015/863

Datum/Unterschrift Hersteller/Ort:

Würzburg, 08.08.2023



Unterschrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Repräsentant dieser Gebrauchsanweisung/Technischen Daten:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Büroadresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Rücksendeadresse entnehmen Sie dem Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326

Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071