

# AREBOS

## Elektrische kachel

AR-HE-KV01



**Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of voor incidenteel gebruik.**

Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding om veilig gebruik te garanderen.

CE

**Bedankt voor uw vertrouwen in AREBOS.**

# Inhoudsopgave

<b>1. Veiligheid .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Vergadering .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Inbedrijfstelling .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Specificaties .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Vereiste informatie voor elektrische verwarmingstoestellen voor lokale ruimteverwarming .....</b>	<b>7</b>
<b>6. Reiniging en opslag .....</b>	<b>8</b>
<b>7. Instructies voor het verwijderen .....</b>	<b>8</b>
7.1 Verwijdering en verpakking .....	8
7.2 Verwijdering van oude apparatuur .....	8
7.3 Betekenis van het symbool "vuilnisbak" .....	8
<b>EU-conformiteitsverklaring .....</b>	<b>9</b>

Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan derden overlaat, moeten deze gebruiksaanwijzingen ook worden overhandigd.

## 1. Veiligheid



Dit product mag **niet** bij het huishoudelijk afval worden weggegooid!



Een CE-markering kan worden gebruikt om te erkennen dat een product voldoet aan de wettelijke bepalingen van Europese wettelijke normen en daarom binnen de Europese Gemeenschap mag worden verhandeld.

- **BELANGRIJK:** Lees de gebruiksaanwijzing volledig door voordat u de radiator gebruikt en bewaar ze voor later gebruik.
- Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of voor incidenteel gebruik.
- Onjuist gebruik van dit apparaat kan ernstige en verstrekkende schade aan de gezondheid veroorzaken, evenals immense materiële schade. Lees daarom de volgende informatie zorgvuldig door. Maak uzelf goed vertrouwd met het apparaat voordat u het in gebruik neemt. Dit is de enige manier om een veilige en vlekkeloze werking van de elektrische kachel te garanderen.
- **LET OP: Sommige delen van het product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Speciale aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.**
- **Waarschuwing! Laat de elektrische kachel nooit onbeheerd achter!**
- **Waarschuwing! Het apparaat is niet uitgerust met een apparaat voor het regelen van de temperatuur van de kamer. In geen geval mag het apparaat worden gebruikt in kamers waar mensen zijn die de kamer niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij constant toezicht is gewaarborgd.**
- De kachel is niet bedoeld voor gebruik in badkamers, wasruimtes of soortgelijke locaties. Plaats de kachel niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) die verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis hebben, tenzij zij zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hen en

Houdt toezicht op.

- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, evenals door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en / of kennis, als zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren hebben begrepen.
- Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als ze onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren hebben begrepen, op voorwaarde dat het apparaat in de normale gebruikspositie wordt geplaatst of geïnstalleerd. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen niet in het stopcontact steken, het apparaat niet regelen, het apparaat schoonmaken en/of onderhoud door de gebruiker uitvoeren.
- Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en onderhoud van het apparaat mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze voortdurend worden gecontroleerd.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Dit apparaat is alleen goedgekeurd voor huishoudelijk gebruik.
- Zorg ervoor dat de elektrische kachel altijd op een stevige, vlakke ondergrond staat.
- Zorg er bij het instellen van het apparaat voor dat het een veilige en stabiele standaard heeft. Gebruik het apparaat alleen rechtop. Als het apparaat is omgevallen, koppelt u het los, zet u het recht en laat u het afkoelen voordat u het weer in gebruik neemt.
- Plaats de kachel niet op tapijten met een zeer diepe pool.
- Gebruik de radiator niet totdat de voeten correct zijn bevestigd.
- Controleer voordat u de elektrische verwarming op het lichtnet aansluit of de spanning die op het typeplaatje van het apparaat wordt aangegeven, overeenkomt met de spanning van uw elektriciteitsnet en of het stopcontact aarding heeft.
- De kachel mag niet worden afgedekt om overmatige verwarming/oververhitting van de radiator te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met het hete oppervlak van de kachel.
- Gebruik het apparaat nooit met een beschadigde kabel; Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een erkende servicemedewerker of een even gekwalificeerde persoon. Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of zijn dienst na verkoop of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaren te voorkomen.
- Gebruik het snoer niet om het elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen van het apparaat. Stuk

- of verwarde kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Bedek of blokkeer geen van de warmteafvoerroosters of luchtinlaatopeningen van de kachel.
  - Het plaatsen van de kachel in de directe omgeving van gordijnen of meubels kan leiden tot brand.
  - Plaats de kachel niet voor of direct onder een stopcontact.
  - Plaats geen voorwerpen in de warmteafvoer of luchtinlaatroosters van de kachel.
  - Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of licht ontvlambaar stof.
  - Houd elektrisch gereedschap uit de buurt van regen of vocht.
  - Raak de stekker nooit aan met vochtige handen.
  - Het binnendringen van water in een elektrisch gereedschap verhoogt het risico op elektrische schokken.
  - Koppel altijd het netsnoer los wanneer u de locatie van de radiator wijzigt.
  - Raak de hete delen van de convector niet aan met uw blote vingers tijdens het gebruik. Gebruik altijd thermisch geïsoleerde handschoenen of pannenlappen om de convector en zijn onderdelen aan te raken. Zorg ervoor dat u ook andere gebruikers op de gevaren wijst!
  - Controleer regelmatig. Het gebruik van dit apparaat kan slijtage aan bepaalde onderdelen veroorzaken. Controleer het apparaat daarom regelmatig op eventuele schade en defecten.

## 2. Vergadering

- Voordat u de verwarming gebruikt, moeten de voetjes (afzonderlijk bij de verpakking gevoegd) aan het apparaat worden bevestigd. Deze worden aan de onderkant van het apparaat bevestigd met behulp van de 4 zelftappende schroeven die zijn bevestigd. Zorg ervoor dat ze correct zijn bevestigd aan het onderste uiteinde van de zijwandbekleding.



### 3. Inbedrijfstelling

- **Opmerking:** Als de radiator een lichte geur of wat rook afgeeft tijdens het eerste gebruik of na een lange periode van opslag, is dit normaal en verdwijnt het na een langere periode van werking van de kachel.
1. Rekening houdend met de bovenstaande veiligheidsinstructies, zoekt u een geschikte locatie voor uw elektrische kachel.
  2. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
  3. Draai de thermostaatschakelaar met de klok mee helemaal naar de maximale stand.
  4. Schakel de verwarmingselementen in met behulp van de tuimelschakelaars op het zijpaneel. Wanneer de verwarmingselementen worden ingeschakeld, lichten de schakelaars op. Voor een zo groot mogelijke warmteafvoer schakelt u beide schakelaars in.
  5. Wanneer de gewenste kamertemperatuur is bereikt, moet de thermostaatschakelaar langzaam tegen de klok in worden gedraaid totdat er een klikkend geluid is en de lichten van de schakelaars zijn uitgegaan. Daarna handhaaft de kachel de ingestelde kamertemperatuur door automatisch in en uit te schakelen.
  6. In de minimale positie (volledig tegen de klok in) biedt de kachel een vorstbeschermingsprogramma. In deze positie, afhankelijk van de grootte van de kamer, ontvangt de kachel de temperatuur boven het vriespunt.

### 4. Specificaties

<b>Model</b>	<b>AR-HE-KV01</b>
Prestatie	2000 W
<b>Verwarmingsniveaus</b>	
Etappe 1	750 W
Etappe 2	1250 W
Etappe 3	2000 W
Spanning	230 V; 50 Hz
Statistieken	520 x 110 x 340 mm
Kabellagen	1,6 m
Dikte	10,5 cm
Klas	Ik
Gewicht	2,4 kg
Kleur	Wit/Zwart

## 5. Vereiste informatie voor elektrische verwarmingstoestellen voor lokale ruimteverwarming

Modellkenningen: AR-HE-KV01					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Nennwärmeleistung	$P_{nom}$	2	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	NA
Mindestwärmeleistung	$P_{min}$	0,75	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	NA
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max, c}$	2	kW	elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	NA
Hilfsstromverbrauch				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	NA
Bei Nennwärmeleistung	$eI_{max}$	NA	kW	Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Bei Mindestwärmeleistung	$eI_{min}$	NA	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Im Bereitschaftszustand	$eI_{sb}$	NA	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	JA
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Nein
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Nein
				Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	Nein
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Nein
				mit Fernbedienungsoption	Nein
				mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Nein
				mit Betriebszeitbegrenzung	Nein
				mit Schwarzkugelsensor	Nein
Kontaktangaben		Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH, Gneisenastraße 10 – 11, 97074 Würzburg, Deutschland			

## 6. Reiniging en opslag

- Koppel het apparaat voor elke reiniging los van de voeding en laat het volledig afkoelen.
- Reinig de buitenkant van de kachel met een vochtige doek en poets deze vervolgens met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Zorg ervoor dat er geen water in de kachel komt.
- Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en onderhoud van het apparaat mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij onder toezicht staan.
- Als de kachel lange tijd niet zal worden gebruikt, moet deze worden beschermd tegen stof en op een schone, droge plaats worden bewaard.

## 7. Instructies voor het verwijderen

### 7.1 Verwijdering en verpakking

- Zorg ervoor dat de verpakking op de juiste manier wordt weggegooid in overeenstemming met de richtlijnen en normen die van toepassing zijn in uw regio. In sommige gevallen kan de verpakking bestaan uit plastic zakken - zorg er in dit opzicht voor dat ze niet in de handen van kinderen komen. Er is een risico op verstikking!

### 7.2 Verwijdering van oude apparatuur

- Oude apparaten moeten worden weggegooid in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften van lokale afvalverwijdering.

### 7.3 Betekenis van het symbool "vuilnisbak"



Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet thuis in het huishoudelijk afval. Maak gebruik van de inzamelpunten voor de afvoer van elektrische apparaten en lever daar uw elektrische apparaten in die u niet meer zult gebruiken. Op deze manier helpen ze de mogelijke effecten van onjuiste verwijdering op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Hiermee draagt u uw steentje bij aan hergebruik, recycling en andere vormen van terugwinning van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Informatie over waar u de apparaten moet weggooien, kunt u verkrijgen bij uw gemeenten of gemeentelijke administraties.

Onze klantenservice nummer: +49 (0) 931-45232700



## EU-conformiteitsverklaring

Wij, de

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

verklaart hierbij dat de hieronder beschreven hulpmiddelen voldoen aan de relevante essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de EU-richtlijnen vanwege hun ontwerp en constructie, evenals in de ontwerpen die door ons in de handel worden gebracht.

Productnaam: Arebos elektrische kachel

Artikelnummer: 4260551587641

modelnummer: AR-HE-KV01

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring zijn geldigheid.

Getest volgens EU-normen:

EMC-richtlijn (2014/30/EU)

EN IEC 55014-1:2021

NL IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

LVD-richtlijn (2014/35/EU)

EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+ A14:2019+A2:2019

EN 62233:2008

VERORDENING (EU) 2015/1188 VAN DE COMMISSIE van 28 april 2015 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft eisen inzake ecologisch ontwerp voor toestellen voor lokale ruimteverwarming;

(EU) 2016/2282

EN 60675:1995+A1:1998+A2:2018+A11:2019

EN 50564:2011

ROHS 2011/65/EU

(EU) 2015/863

Datum/handtekening fabrikant/locatie:

Würzburg 08.08.2023



Handtekening:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Managing Director  
Vertegenwoordiger van deze gebruiksaanwijzing/technische  
gegevens: Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Managing

Director Office adres:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Het retouradres vindt u in de opdruk: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/) BTW-

identificatienummer: DE 263752326

De rechtbank van inschrijving in het handelsregister is

Würzburg, HRB 10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071