

AREBOS

Elvärmare

AR-HE-KV01



Denna produkt är endast lämplig för välisolerade rum eller för tillfällig användning.

Följ alla säkerhetsåtgärder i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.



Tack för förtroendet för AREBOS.

Innehållsförteckning

1. Säkerhet.....	3
2. Församling	5
3. Idrifttagning	6
4. Specifikationer	6
5. Obligatorisk information för elektriska värmare i lokalutrymmen.....	7
6. Rengöring och förvaring	8
7. Instruktioner för avfallshantering	8
7.1 Avfallshantering och förpackning	8
7.2 Kassering av gammal utrustning.....	8
7.3 Betydelsen av symbolen "soptunna"	8
EU-försäkran om överensstämmelse	9

Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du lämnar produkten till tredje part måste även denna bruksanvisning lämnas över.

1. Säkerhet



Denna produkt får **inte** kasseras med hushållsavfall!



En CE-märkning kan användas för att erkänna att en produkt uppfyller de rättsliga bestämmelserna i europeiska rättsliga standarder och därför kan handlas inom Europeiska gemenskapen.

- **VIKTIGT:** Läs bruksanvisningen helt innan du använder kylaren och behåll dem för senare användning.
- Denna produkt är endast lämplig för välisolerade rum eller för tillfällig användning.
- Felaktig användning av denna enhet kan orsaka allvarliga och långtgående hälsoskador samt enorma egendomsskador. Läs därför följande information noggrant. Bekanta dig väl med enheten innan du tar den i drift. Detta är det enda sättet att säkerställa säker och felfri drift av elvärmaren.
- **WARNING: Vissa delar av produkten kan bli mycket heta och orsaka brännskador. Särskild försiktighet bör iakttas när barn och utsatta personer är närvarande.**
- **Varning! Lämna aldrig elvärmaren utan uppsikt!**
- **Varning! Enheten är inte utrustad med en anordning för reglering av rummets temperatur. Under inga omständigheter ska apparaten användas i rum där det finns personer som inte kan lämna rummet på egen hand, såvida inte konstant övervakning säkerställs.**
- Värmaren är inte avsedd att användas i badrum, tvättstugor eller liknande platser. Placera inte värmaren i omedelbar närhet av ett badkar, dusch eller pool.
- Denna apparat ska inte användas av personer (inklusive barn) som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har instruerats om säker användning av apparaten av en person som är ansvarig för dem och

Övervakar.

- Apparaten kan användas av barn från 8 års ålder samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och har förstått farorna.
- Barn från 3 år och yngre än 8 år får endast slå på och stänga av apparaten om de är övervakade eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och har förstått farorna, förutsatt att apparaten placeras eller installeras i sitt normala användningsläge. Barn från 3 år och yngre än 8 år får inte ansluta till uttaget, reglera apparaten, rengöra apparaten och/eller utföra underhåll av användaren.
- Barn får inte använda apparaten som leksak. Rengöring och underhåll av apparaten får inte utföras av barn om de inte övervakas.
- Barn yngre än 3 år ska hållas borta om de inte övervakas kontinuerligt.
- Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Denna apparat är endast godkänd för hushållsbruk.
- Se till att den elektriska värmaren alltid står på en fast, plan yta.
- När du installerar enheten, se till att den har ett säkert och stabilt stativ. Använd apparaten endast i upprätt läge. Om apparaten har fallit omkull, koppla ur den, rätta ut apparaten och låt den svalna innan du sätter den i drift igen.
- Placera inte värmaren på mattor med en mycket djup hög.
- Använd inte kylaren förrän fötterna är korrekt fastsatta.
- Innan du ansluter elvärmaren till elnätet, kontrollera att spänningen som anges på apparatens typskylt motsvarar spänningen i ditt elektriska nätverk och att uttaget har jordning.
- Värmaren får inte täckas för att undvika överdriven uppvärmning/överhettning av kylaren.
- Se till att sladden inte kommer i kontakt med värmarens heta yta.
- Använd aldrig apparaten med en skadad kabel; Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av en erkänd serviceagent eller en lika kvalificerad person. Om apparatens anslutningskabel är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess kundservice eller en liknande kvalificerad person för att undvika faror.
- Missbruka inte sladden för att bära eller hänga elverktyget eller för att dra ut kontakten ur uttaget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar av enheten. Skadad

- eller trassliga kablar ökar risken för elektriska stötar.
- Täck inte över eller blockera någon av värmarens värmeutloppsgaller eller luftintagsöppningar.
 - Att placera värmaren i omedelbar närhet av gardiner eller möbler kan leda till brand.
 - Placera inte värmaren framför eller direkt under ett uttag.
 - För inte in några föremål i värmarens värmeutlopp eller luftinloppsgaller.
 - Använd inte apparaten nära brandfarliga vätskor eller mycket brandfarligt damm.
 - Håll elverktyg borta från regn eller fukt.
 - Rör aldrig strömkontakten med fuktiga händer.
 - Vatteninträngning i ett elverktyg ökar risken för elektriska stötar.
 - Dra alltid ur nätsladden när du byter plats på kylaren.
 - Rör inte vid konvektorns heta delar med bara fingrar under drift. Använd alltid värmeisolerade handskar eller grytlappar för att vidröra konvektorn och dess delar. Var noga med att påpeka farorna för andra användare också!
 - Kontrollera regelbundet. Användningen av denna enhet kan orsaka slitage på vissa delar. Kontrollera därför enheten regelbundet för eventuella skador och defekter.

2. Församling

- Innan värmaren används måste fötterna (bifogas separat med förpackningen) fästas på enheten. Dessa fästs på undersidan av enheten med hjälp av de 4 självgående skruvarna som är fästa. Se till att de är korrekt fastsatta i sidoväggsbeklädnadens nedre ände.



3. Idrifttagning

- **Obs:** Om kylaren avger en liten lukt eller lite rök under första användningen eller efter en lång lagringsperiod är detta normalt och försvinner efter en längre driftstid av värmaren.
1. Med hänsyn till ovanstående säkerhetsinstruktioner, hitta en lämplig plats för din elektriska värmare.
 2. Anslut strömkontakten till ett lämpligt eluttag.
 3. Vrid termostatomkopplaren medurs hela vägen till maximal inställning.
 4. Slå på värmeelementen med vippbrytarna på sidopanelen. När värmeelementen slås på tänds omkopplarna. För största möjliga värmeavledning, slå på båda brytarna.
 5. När önskad rumstemperatur har uppnåtts ska termostatomkopplaren långsamt vridas moturs tills det hörs ett klickljud och lamporna på omkopplarna har slocknat. Därefter bibehåller värmaren den inställda rumstemperaturen genom att automatiskt slå på och av.
 6. I minsta läge (helt moturs) ger värmaren ett frostskyddsprogram. I detta läge, beroende på rummets storlek, får värmaren temperaturen över frysning.

4. Specifikationer

Modell	AR-HE-KV01
Prestation	2000 W
Uppvärmningsnivåer	
Steg 1	750 W
Steg 2	1250 W
Steg 3	2000 W
Spänning	230 V; 50 Hz
Metrik	520 x 110 x 340 mm
Kabelskikt	1,6 meter
Tjocklek	10,5 cm
Klass	Jag
Vikt	2,4 kg
Färg	Vit/Svart

5. Obligatorisk information för elektriska värmare i lokalutrymmen

Modellkennungen: AR-HE-KV01					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Nennwärmeleistung	P_{nom}	2	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	NA
Mindestwärmeleistung	P_{min}	0,75	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	NA
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max, c}$	2	kW	elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	NA
Hilfsstromverbrauch				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	NA
Bei Nennwärmeleistung	e_{lmax}	NA	kW	Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Bei Mindestwärmeleistung	e_{lmin}	NA	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Im Bereitschaftszustand	e_{lsb}	NA	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	JA
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Nein
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Nein
				Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	Nein
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Nein
				mit Fernbedienungsoption	Nein
				mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Nein
				mit Betriebszeitbegrenzung	Nein
				mit Schwarzkugelsensor	Nein
Kontaktangaben		Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH, Gneisenastraße 10 – 11, 97074 Würzburg, Deutschland			

6. Rengöring och förvaring

- Före varje rengöring, koppla bort apparaten från strömförsörjningen och låt den svalna helt.
- Rengör utsidan av värmaren med en fuktig trasa och polera den sedan med en torr trasa. Använd inte tvättmedel eller slipmedel. Se till att vatten inte kommer in i värmaren.
- Barn får inte använda apparaten som leksak. Rengöring och underhåll av apparaten får inte utföras av barn om de inte övervakas.
- Om värmaren inte kommer att användas under lång tid bör den skyddas mot damm och förvaras på en ren, torr plats.

7. Instruktioner för avfallshantering

7.1 Avfallshantering och förpackning

- Se till att förpackningen kasseras på lämpligt sätt i enlighet med de riktlinjer och standarder som gäller i din region. I vissa fall kan förpackningen bestå av plastpåsar - var i detta avseende särskilt försiktig så att de inte kommer i händerna på barn. Det finns risk för kvävning!

7.2 Kassering av gammal utrustning

- Gamla apparater ska kasseras i enlighet med anvisningarna och bestämmelserna för lokal avfallshantering.

7.3 Betydelsen av symbolen "soptunna"



Skydda vår miljö, elektriska apparater hör inte hemma i hushållsavfallet. Använd insamlingspunkterna för bortskaffande av elektriska apparater och lämna in dina elektriska apparater där som du inte längre kommer att använda. På detta sätt hjälper de till att undvika de potentiella effekterna av felaktigt bortskaffande på miljön och människors hälsa. På så sätt bidrar du till återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Information om var produkterna ska kasseras får du från dina kommuner eller kommunala förvaltningar.

Vårt kundservicenummer: +49 (0) 931-45232700

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

intygar härmed att de enheter som beskrivs nedan uppfyller de relevanta grundläggande hälso- och säkerhetskraven i EU-direktiven på grund av deras design och konstruktion samt i de konstruktioner som släpps ut på marknaden av oss.

Produktnamn: Arebos Elvärmare

Artikelnummer: 4260551587641

Modellnummer: AR-HE-KV01

Om enheten ändras utan vårt medgivande förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.

Testad enligt EU-standarder:

EMC-direktivet (2014/30/EU)

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

LVD-direktivet (2014/35/EU)

SV 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+ A14:2019+A2:2019

EN 62233:2008

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1188 av den 28 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för rumsvärmare;

(EU) 2016/2282

EN 60675:1995+A1:1998+A2:2018+A11:2019

EN 50564:2011

ROHS 2011/65/EU

(EU) 2015/863

Datum/signatur Tillverkare/Plats:

Würzburg 08.08.2023

Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, VD Representant för

denna bruksanvisning/tekniska data: Dipl.-Inform. (Univ.)

Korhan Canbolat, VD Kontorsadress:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadress finns i avtrycket: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/)

Momsregistreringsnummer: DE 263752326

Registreringsdomstol i handelsregistret är Würzburg, HRB

10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071