

Originele gebruikershandleiding – AREBOS verwarmde jas / vest

# AREBOS

## Verwarmde jas / vest

AR-HE-AT09\* / AR-HE-HV0829\* / AR-HE-WJ04\*



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding om veilig gebruik te garanderen.

CE

Bedankt voor uw vertrouwen in AREBOS.

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleidende en veiligheidsinstructies.....</b>	<b>3</b>
1.1	Inleiding.....	3
1.2	Uitleg van de symbolen .....	3
1.3	Belangrijke veiligheidsinstructies.....	5
1.4	Beoogd gebruik.....	7
<b>2</b>	<b>Leveringsomvang.....</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Gebruiken.....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Reiniging .....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Opslag .....</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Specificaties.....</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Milieuvriendelijke verwijdering.....</b>	<b>11</b>
7.1	Verwijdering en verpakking.....	11
7.2	Verwijdering van oude apparatuur .....	11
	<b>EU-conformiteitsverklaring .....</b>	<b>12</b>

Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan derden overlaat, moeten deze gebruiksaanwijzingen ook worden overhandigd. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. De tekeningen in deze handleiding komen mogelijk niet overeen met de fysieke objecten. Raadpleeg de fysieke objecten.

# 1 Inleidende en veiligheidsinstructies

## 1.1 Inleiding


- Deze handleiding is bedoeld om u vertrouwd te maken met de installatie, het gebruik en het onderhoud van het product. Om het apparaat veilig en correct te installeren, leest u de handleiding **voordat** u begint.

## 1.2 Uitleg van de symbolen



**WAARSCHUWING!** Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Het niet volgen van veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel of schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.



 **WAARSCHUWING!** van elektrische spanning!



Wees voorzichtig bij het gebruik van dit item!



Lees de gebruiksaanwijzing



Niet doorboren met naalden



Niet gevouwen of gescheurd worden



Niet geschikt voor baby's (0-3 jaar)



Machinewas op 30°C



Niet bleken



Trommeldrogen op lage temperatuur



Niet strijken



Niet chemisch reinigen



Niet wringen



Wassen



Dit product **mag niet** bij het huishoudelijk afval worden weggegooid!



Een CE-markering kan worden gebruikt om te erkennen dat een product voldoet aan de wettelijke bepalingen van Europese wettelijke normen en daarom binnen de Europese Gemeenschap mag worden verhandeld.

### 1.3 Belangrijke veiligheidsinstructies

- Uw veiligheid is voor ons het belangrijkste. Zorg er dus voor dat u de gebruiksaanwijzing leest voordat u het product installeert en gebruikt. Als u niet zeker bent van informatie in deze handleiding, neem dan contact op met de dealer bij wie u het apparaat hebt gekocht.
- **⚠ WAARSCHUWING!** Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en -instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product NIET als u de gebruiksaanwijzing nog niet hebt gelezen.
- Zorg ervoor dat u de handleiding grondig hebt gelezen en de inhoud begrijpt voordat u met de installatie begint.
- De instructies zijn in het belang van uw veiligheid.
- **⚠ WAARSCHUWING! Verstikking!** Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Laat kinderen nooit met verpakkingsmateriaal spelen.
- **Dit kledingstuk is niet bedoeld voor gebruik door kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis.**
- **Dit kledingstuk mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan van of zijn geïnstrueerd door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid bij het veilig hanteren van het kledingstuk en de gevaren begrijpen.**  
Anders bestaat het risico op onjuiste bediening en letsel.
- **Houd toezicht op kinderen.** Dit zorgt ervoor dat kinderen niet met het kledingstuk spelen.
- **Het reinigen en onderhouden van het kledingstuk door kinderen mag niet zonder toezicht worden uitgevoerd.**
- Als u een van de volgende symptomen ervaart tijdens het gebruik van het kledingstuk, verwijder het kledingstuk dan onmiddellijk en raadpleeg een arts. Anders is er een risico op hitte-uitputting of hitteberoerte.  
**Eerste tekenen:** enig ongemak; overmatig zweten; Nek; Misselijkheid; Duizeligheid of duizeligheid  
**mogelijke symptomen van hitte-uitputting / hitteberoerte:** misselijkheid en braken; kloppende hoofdpijn; duizeligheid en duizeligheid; afwezigheid van transpiratie; rode, warme en droge huid; spierzwakte of epileptische aanvallen; Tachycardie; snelle, oppervlakkige ademhaling; gedragsveranderingen zoals verwarring, desoriëntatie of duizelingwekkende gang; Bewusteloosheid.
- **Gebruik het kledingstuk niet als je last hebt van ongemak waardoor je gevoelig bent voor oververhitting of als je bent gebruikt met een body aid. Neem contact op met uw arts en/of de fabrikant van de body aid om te zien of u dit verwarmde kledingstuk kunt gebruiken.**
- **Schakel de verwarming van het kledingstuk uit wanneer u zich in een warme omgeving beweegt.** Er is een risico op een hitteberoerte.
- **Gebruik het kledingstuk niet om baby's warm, hulpeloos, slapende of bewusteloze personen of personen met stoornissen in de bloedsomloop te houden.** De drager moet zich onmiddellijk bewust zijn van de temperatuur van het kledingstuk en zijn of haar eigen welzijn om oververhitting te voorkomen.
- **Het kledingstuk is niet bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen.**

- **Steek geen naalden of andere scherpe voorwerpen in het kledingstuk.** Een beschadigd verwarmingselement of een beschadigde kabel van de stekker zal ervoor zorgen dat het kledingstuk defect raakt en het risico op elektrische schokken of brand verhoogt.
- **Gebruik de kabel van de stekker niet voor andere doeleinden, zoals het dragen of trekken van het kledingstuk of het loskoppelen van de powerbank. Houd het snoer uit de buurt van olie, scherpe voorwerpen of bewegende onderdelen. Buig de kabel niet.** Een beschadigd verwarmingselement of een beschadigde kabel van de stekker zal ervoor zorgen dat het kledingstuk defect raakt en het risico op elektrische schokken of brand verhoogt.
- **Het kledingstuk is niet waterdicht.** Het binnendringen van water verhoogt het risico op elektrische schokken. Als het kledingstuk echter nat wordt, koppelt u de powerbank onmiddellijk los en verwijdert u deze van de powerbankadapter.
- **Vouw geen verwarmd kledingstuk op en bewaar er geen items op.** Een beschadigd verwarmingselement of een beschadigde kabel van de stekker zal ervoor zorgen dat het kledingstuk defect raakt en het risico op elektrische schokken of brand verhoogt.
- **Volg zorgvuldig de verzorgings- en reinigingsinstructies van het kledingstuk.** Het niet uitvoeren van zorg kan leiden tot elektrische schokken of brand.
- **Laat het kledingstuk volledig afkoelen voordat je het opbergt.**
- **Controleer regelmatig of het kledingstuk tekenen van slijtage of beschadiging vertoont.** Als dergelijke tekens aanwezig zijn of als het kledingstuk onjuist is gebruikt, stop dan met het gebruik van het kledingstuk en stuur het terug naar de winkelier.
- **Laat uw kledingstuk alleen repareren door gekwalificeerd personeel en alleen met originele reserveonderdelen.** Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het kledingstuk behouden blijft.
- **Pas de verwarmde werkkleding niet aan.** De verwarmingselementen mogen niet worden verplaatst.
- **Open de powerbank niet.** Er bestaat een risico op kortsluiting.
- **Bij schade en oneigenlijk gebruik van de powerbank kunnen dampen weglekken. De powerbank kan branden of ontploffen.** Breng frisse lucht binnen en raadpleeg een arts als je klachten hebt. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
- **Bij verkeerd gebruik of als de powerbank beschadigd is, kan er brandbare vloeistof uit de powerbank lekken. Vermijd contact ermee. In geval van accidenteel contact, spoelen met water. Als de vloeistof in de ogen komt, zoek dan ook medische hulp.** Lekkende powerbankvloeistof kan huidirritatie of brandwonden veroorzaken.
- **De powerbank kan beschadigd raken door scherpe voorwerpen zoals spijkers of schroevendraaiers of door externe krachten.** Er kan interne kortsluiting optreden en de powerbank kan branden, roken, ontploffen of oververhit raken.
- **Houd de ongebruikte powerbank uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die ervoor kunnen zorgen dat de contacten worden overbrugd.** Een kortsluiting tussen de powerbankcontacten kan leiden tot brandwonden of brand.
- **Gebruik de powerbank alleen in producten van de fabrikant.** Dit is de enige manier om de powerbank te beschermen tegen gevaarlijke overbelasting.
- **Laad de powerbank alleen op met geschikte opladers.** Door een lader te hebben die geschikt is voor een specifiek type powerbank, is er een risico op brand bij gebruik met andere powerbanks.



**Bescherm de powerbank tegen hitte, bijvoorbeeld ook van constant zonlicht, vuur, vuil, water en vocht.**



**Er is ontploffingsgevaar en kortsluiting.**

- **Bescherm het kledingstuk tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen constant zonlicht, vuur, water**

- **en vocht, met de powerbank aangesloten.** Er is ontploffingsgevaar.
- **Gebruik alleen de powerbank die wordt aanbevolen onder "Technische gegevens".** Er is explosiegevaar bij gebruik van andere powerbanks.
- **Sluit de powerbank niet aan op de powerbankadapter als de adapter defect is.** De powerbank kan tijdens het gebruik uitvallen.
- **Volg de instructies voor het weggooien van de powerbank.**

**Zaken die aandacht vragen:**

- Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, sluit het dan niet aan op de powerbank.
- Gebruik geen water op hoge temperatuur of zeer zure reinigingsmiddelen.
- Het is ten strengste verboden om elektriciteit te gebruiken voor natte kleding. Schakel de stroom onmiddellijk uit als u nat wordt in de regen.
- De duur van continue verwarming is afhankelijk van de capaciteit van de powerbank.

**1.4 Beoogd gebruik**

- Het kledingstuk is ontworpen om het lichaam warm te houden bij koude omgevingstemperaturen.



## 2 Leveringsomvang

1x Verwarmde jas of vest / 1x Powerbank / 1x Gebruiksaanwijzing





### 3 Gebruiken

- Haal de USB-stekker eruit en sluit deze aan op de mobiele powerbank.
- Druk op de AAN/UIT-schakelaar op de powerbank.
- Druk de temperatuurregelaar gedurende 3 seconden op de borst om de verwarming te starten. Wanneer het rode lampje brandt, warmt de automatische temperatuurregeling op.
- Handmatige instelling voor drie verwarmingsniveaus, het rode lampje geeft continue verwarming op hoge temperatuur aan, het wit geeft continue verwarming op gemiddelde temperatuur aan en het blauw geeft continue verwarming op lage temperatuur aan.
- Druk de temperatuurregelaar 3 seconden in en schakel het licht uit om de verwarming te stoppen.

### 4 Reiniging

**Wasvoorschrift:**

- Haal de powerbank eruit en voeg een neutraal wasmiddel toe. Wrijf of sla ze niet hard en gebruik de gewassen kleding na natuurlijke ventilatie en droging.



Machinewas op 30°C



Niet bleken



Trommeldrogen op lage temperatuur



Niet strijken



Niet chemisch reinigen



Niet wringen



Wassen

## 5 Opslag

- Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, sluit het dan niet aan op de powerbank.
- Laat het kledingstuk afkoelen voordat je het opvouwt en opbergt.
- Bewaar het kledingstuk op een droge, koele plaats.
- Plaats geen andere items op het kledingstuk.

## 6 Specificaties

Verwarmde jas / verwarmd vest	met powerbank
<b>Modellen</b>	<b>AR-HE-AT09* / AR-HE-HV0829* / AR-HE-WJ04*</b>
AR-HE-AT09S - 4252023108102 / AR-HE-AT09M - 4252023108263 / AR-HE-AT09L - 4252023108270 / AR-HE-AT09XL - 4252023108287 / AR-HE-AT092XL - 4252023108294 //AR-HE-HV0829S - 4252023108232 / AR-HE-HV0829M - 4252023108348 / AR-HE-HV082XL - /AR-HE-HV0829M 9L - 4252023108355 /AR-HE-HV0829XL - 4252023108362/AR-HE-HV08292XL - 4252023108379//AR-HE-WJ04S - 4252023108225/AR-HE-WJ04M - 4252023108300/AR-HE-WJ04L - 4252023108317/AR-HE-WJ04XL - 4252023108324/AR-HE-WJ042XL – 4252023108331	
Maten	s/m/l/xl/2XL
Verbinding	Kabel
- Uitgangsspanning	5,0 V (DC)
- Uitvoer	2.1 A
Powerbank	3,7 V / 10.000 mAh

We behouden ons het recht voor om technische en visuele wijzigingen aan te brengen in het artikel tijdens productverbeteringen.

## 7 Milieuvriendelijke verwijdering

**⚠ WAARSCHUWING! Verstikking!** Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Laat kinderen nooit met verpakkingsmateriaal spelen.

### 7.1 Verwijdering en verpakking

- De verpakking van uw apparaat is gemaakt van materialen die nodig zijn om een effectieve bescherming tijdens het transport te garanderen. Deze materialen zijn volledig recyclebaar, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd. Gooi de verpakking weg in een bak voor recyclebare materialen.

### 7.2 Verwijdering van oude apparatuur

- Oude apparaten moeten worden weggegooid in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften van lokale afvalverwijdering. Neem contact op met uw lokale administratie over het adres van het dichtstbijzijnde recyclingcentrum en lever uw apparaat daar af.



Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op een elektrisch of elektronisch afval betekent dat het aan het einde van zijn levensduur niet met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zijn beschikbaar in uw regio voor gratis retournering. U kunt de adressen verkrijgen van uw stad of lokale overheid. U kunt [www.arebos.de](http://www.arebos.de) meer te weten komen over andere retouropties die door ons zijn gemaakt op onze website.

De gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is bedoeld om hergebruik, recycling of andere vormen van nuttige toepassing van afvalstoffen mogelijk te maken en de negatieve gevolgen van verwijdering voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

**Onze klantenservice nummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000**

**Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Kantooradres: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**Het retouradres** is te vinden in de opdruk: <https://www.arebos.de/impressum/>

BTW-identificatienummer: DE 263752326

De rechtbank van inschrijving in het handelsregister is Würzburg, HRB 10082

AEEA-verord. Nee. DE 61617071

## EU-conformiteitsverklaring



Wij, de

**Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**  
Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburg, Duitsland

verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product:

Merk

**AREBOS**

Product

Verwarmde jas / vest

Productmodel

AR-HE-AT09\* / AR-HE-HV0829\* / AR-HE-WJ04\*

Artikel

AR-HE-AT09S - 4252023108102 / AR-HE-AT09M - 4252023108263 /  
AR-HE-AT09L - 4252023108270 / AR-HE-AT09XL - 4252023108287 /  
AR-HE-AT092XL - 4252023108294 // AR-HE-HV0829S -  
4252023108232 / AR-HE-HV0829M - 4252023108348 /  
AR-HE-HV0829L - 4252023108355 / AR-HE-HV0829XL -  
4252023108362 / AR-HE-HV08292XL – 4252023108379 //  
AR-HE-WJ04S - 4252023108225 / AR-HE-WJ04M - 4252023108300 /  
AR-HE-WJ04L - 4252023108317 / AR-HE-WJ04XL - 4252023108324 /  
AR-HE-WJ042XL – 4252023108331

is ontwikkeld, ontworpen en  
vervaardigd **in overeenstemming**  
**met de eisen van de** Europese  
richtlijnen:

2014/30/EU  
2011/65/EU / 2015/863/EU

Het onderwerp van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de relevante harmonisatiewetgeving van de Europese Unie.

De beoordeling is gebaseerd op de  
Geharmoniseerd zoals hieronder  
**toegepast**  
**Normen:**

NL IEC 55014-1:2021  
NL IEC 55014-2:2021  
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013,  
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-7-1:2015,  
IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017

Andere toegepaste technische  
normen en specificaties:

Plaats en datum van de  
tentoonstelling:

Würzburg, 10.10.2022

Handtekening:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring zijn geldigheid.