


# AREBOS

## chariot à main

AR-HE TSK150S/AR-HE TSK150A



Suivez toutes les précautions de sécurité de ce manuel d'instructions pour garantir une utilisation en toute sécurité.

**Nous vous remercions de la confiance**

## Table des matières

.....	1
1. Sécurité.....	2
Explication du symbole.....	2
Avertissements.....	2
2. Contenu de la livraison.....	3
3. Pièces.....	3
4. Spécifications.....	4
5. Assemblée.....	4
6. Commande.....	4
7. Nettoyage et entretien.....	4
Instructions d'élimination.....	5
Élimination et emballage.....	5
Empreinte.....	5

## 1. Sécurité

### Explication du symbole



**Avertissement!** Lisez attentivement les règles de sécurité. Cela  
Le non-respect des mesures de sécurité peut entraîner des blessures graves ou  
des dommages. Conservez le manuel d'instructions dans un endroit sûr.




**Avertissement!** Risque d'écrasement  
des mains !


### Avertissements

1. Veuillez noter la capacité de charge maximale de 150 kg et 40 kg lors de la montée des escaliers.
2. Le chariot à main est destiné exclusivement au transport de marchandises.
3. Placez la charge de manière à ce qu'elle soit uniformément répartie.
4. Le fabricant n'est pas responsable des blessures et des dommages matériels résultant d'un montage ou d'une utilisation inappropriés.

## 2. Contenu de la livraison

 1x	 2x	 2x	 2x
<b>Chariot à main (1)</b>	<b>Roues (2)</b>	<b>Rondelle (2)</b>	<b>Matériel de sécurité (2)</b>

## 3. Pièces




1 pelle de chargement	2 roues	3 Matériel de sécurité
4 essieux	5 boutons	6 Cadre supérieur en métal
7 Cadre métallique inférieur	8 Pédale	9 poignée

## 4. Spécifications

Dimensions dépliées	1090 x 460 x 598 millimètre
Dimensions pliées	740 x 460 x 365 millimètre
capacité	150 kg
Capacité de charge max. lors de la montée des escaliers	40 kg
Poids	11,7 kg

## 5. Assemblée

1. Rabattez la pelle de chargement vers le bas à un angle de 90°.
2. Fixez les roues à l'essieu à l'aide du matériel de sécurité fourni.
3. Appuyez sur les deux boutons rouges. Insérez ensuite le support de poignée dans le tube.



## 6. Commande

- Pour garantir une utilisation en toute sécurité, vérifiez la connexion de toutes les pièces.
- Rabattez la pelle de chargement. En appuyant sur les boutons-poussoirs, vous pouvez faire varier le réglage de la hauteur du guidon.
- La capacité de charge est de max. 150 kg avec une répartition uniforme du poids. En cas d'utilisation sur marches, la capacité de charge maximale est réduite à 40 kg. Veuillez noter que la capacité de charge maximale correspondante ne doit pas être dépassée !

## 7. Nettoyage et entretien

- Après utilisation, nettoyez avec un chiffon sec et conservez-le dans un endroit sec.

## Instructions d'élimination

### Élimination et emballage

- Veuillez vous assurer que l'emballage est éliminé de manière appropriée conformément aux directives et aux normes applicables dans votre région. Certains emballages peuvent être constitués de sacs en plastique - veuillez particulièrement à ce qu'ils ne tombent pas entre les mains des enfants. Il y a un risque d'étouffement !

**Notre numéro de service client : +49 (0) 931-45232700**

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

## Empreinte

Nom du produit : Diable

Numéro d'article : 4252023124553 4252023124560

Numéro de modèle : AR-HE-TSK150S AR-HE-TSK150A

Si ce produit est modifié sans notre consentement, il perdra toute garantie.

Date/Signature Fabricant/Lieu : Würzburg, 27.03.2024



Signature :

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Directeur général

Représentatif de ce manuel d'instructions / données techniques :

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Directeur général

Adresse du bureau :

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10 – 11

97074 Würzburg

L'adresse de retour se trouve dans les mentions légales : <https://www.arebos.de/impressum/>

Numéro d'identification TVA : DE 263752326

Le tribunal d'inscription au registre du commerce est Würzburg, HRB 10082

N° d'enregistrement DEEE DE 61617071