

Originálny návod na obsluhu – AREBOS 3D stolový ventilátor cirkulátor vzduchu 55W

AREBOS

3D tischventilátor Luftzirkulator 55W

AR-HE-LZTV55W



Dodržiňte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v tejto používateľskej príručke, aby ste zaistili bezpečné používanie.



Ďakujeme za dôveru spoločnosti AREBOS.

Obsah

1. Úvod a bezpečnostné pokyny	3
1.1 Úvod do problematiky	3
1.2 Vysvetlenie symbolov	3
1.3 Všeobecné bezpečnostné pokyny	4
1.4 Osobitné bezpečnostné pokyny	5
2. Použit'	6
2.1 Ovládací panel	6
2.2 Vyberte úroveň dýchadla	6
2.3 Tlačidlo režimu	7
2.4 Nastavte časovač	7
2.5 Uhol sklonu	7
2.6 Kmitanie	8
2.7 Vypnite	8
2.8 Diaľkové ovládanie	8
3. Špecifikácie	9
4. Čistenie a skladovanie	9
5. Ekologická likvidácia	10
5.1 Likvidácia a balenie	10
5.2 Likvidácia starých zariadení	10
EÚ vyhlásenie o zhode	11

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Pred prvým použitím produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Ak necháte výrobok tretím stranám, musí byť odovzdaný aj tento návod na obsluhu. Chráňte sa aj ostatných dodržiavaním všetkých bezpečnostných informácií, varovaní a preventívnych opatrení. Nedodržanie pokynov môže mať za následok zranenie a/alebo poškodenie výrobku alebo predmetov. Uschovajte si návod na použitie pre budúce použitie. Výkresy v tejto príručke sa nemusia zhodovať s fyzickými objektmi. Pozrite si fyzické objekty.

1. Úvod a bezpečnostné pokyny

1.1 Úvod do problematiky

- Cieľom tohto návodu na použitie je oboznámiť vás s inštaláciou, používaním a údržbou zariadenia. Ak chcete zariadenie nainštalovať bezpečne a správne, pred spustením si prečítajte návod na použitie.
- Skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené pri preprave. Akékoľvek poškodenie okamžite nahláste prepravnej spoločnosti, ktorej bol produkt doručený.

1.2 Vysvetlenie symbolov



Označenie CE sa môže použiť na uznanie toho, že výrobok spĺňa právne ustanovenia európskych právnych noriem, a preto sa s ním môže obchodovať v rámci Európskeho spoločenstva.




Varovanie! Pozorne si prečítajte bezpečnostné predpisy. Nedodržanie bezpečnostných opatrení môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie. Návod na obsluhu uchovávajte na bezpečnom mieste.



S touto položkou buďte obzvlášť opatrní.




Upozornenie na elektrické napätie!



Poznámka: Odpojte sieť!



Tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom!



Ochranné izolované puzdro (trieda ochrany
....



Varovanie! Nevkladajte prsty a iné končatiny do krytu ventilátora!

1.3 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Vaša bezpečnosť je pre nás najdôležitejšia. Pred inštaláciou a používaním ventilátora si preto prečítajte návod na obsluhu. Ak si nie ste istí niektorými informáciami v tejto príručke, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste zariadenie zakúpili.
- **⚠ OPATRNOSŤ:** Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie. Nedodržanie bezpečnostných pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie. Uschovajte si všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie pre budúce použitie.
NEPOUŽÍVAJTE **produkt**, ak ste si ešte neprečítali návod na obsluhu.
- Pred začatím inštalácie sa uistite, že ste si dôkladne prečítali návod na obsluhu a porozumeli jeho obsahu.
- Pokyny sú v záujme vašej bezpečnosti.
- Pozorne si prečítajte návod na použitie. Obsahuje dôležité informácie o používaní, bezpečnosti a údržbe zariadenia. Mali by sa starostlivo skladovať a v prípade potreby odovzdať ďalším používateľom.
- Spotrebič sa môže používať iba na určený účel v súlade s týmto návodom na použitie.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného spotrebiča a chápu súvisiace riziká.
- Uchovávajte spotrebič a jeho prírodné vedenie mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Čistenie a údržbu používateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred odpojením od napájania spotrebič vypnite.
- Ak je prepojavací kábel tohto spotrebiča poškodený, musí ho vymeniť centrálné servisné stredisko výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba. Nesprávne opravy môžu pre používateľa predstavovať značné nebezpečenstvo.
- Pred použitím skontrolujte, či nie je zariadenie a jeho prepojavací kábel, ako aj príslušenstvo poškodené.
- Nepoužívajte prístroj, ak má viditeľné poškodenie.
- Pred pripojením k zdroju napájania sa uistite, že elektrické napätie uvedené na výkonovom štítku sa zhoduje s napätím vašej zásuvky. Používajte iba zásuvky s ochranným kontaktom.
- Spojovací kábel nestláčajte, neťahajte ho cez ostré hrany alebo horúce povrchy; Na prenášanie nepoužívajte prepojavací kábel.
- Ak je napájací kábel tohto spotrebiča poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- Po každom použití odpojte spotrebič v prípade porúch počas prevádzky a pred každým čistením spotrebiča.
- Nikdy neťahajte zástrčku za napájací kábel ani z elektrickej zásuvky mokrými rukami.
- Nikdy nepoužívajte prístroj po poruche, napr. ak spotrebič spadol do vody alebo bol inak poškodený.
- Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie spôsobené nedodržaním návodu na použitie.
- Úprava alebo oprava výrobku zhoršuje bezpečnosť produktu.
- Všetky úpravy a opravy pomôcky alebo príslušenstva môže vykonať len výrobca alebo osoby ním výslovne splnomocnené na tento účel.
- Uistite sa, že výrobok je ovládaný z elektrickej zásuvky, ktorá je ľahko prístupná, aby ste v prípade núdze mohli zariadenie rýchlo odpojiť od elektrickej siete.

- Ak je to možné, nepoužívajte predlžovacie káble. Ak sa tomu nedá vyhnúť, používajte iba jednoduché predlžovacie káble (bez viacerých zásuviek) schválené GS, odolné voči striekajúcej vode (bez viacerých zásuviek), ktoré sú navrhnuté na spotrebu energie zariadenia.
- Aby ste predišli nebezpečnému úrazu elektrickým prúdom, nikdy na prístroj nestriekajte ani nelejte vodu.

1.4 Osobitné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič je určený výlučne na použitie v domácnosti alebo na podobné použitie. Nesmú byť použité na komerčné účely!
- Výrobok používajte iba určeným spôsobom.
- Akékoľvek iné použitie môže mať za následok poškodenie výrobku alebo v jeho blízkosti.
- Zariadenie je vhodné iba na vnútorné použitie.
- Uistite sa, že zariadenie má počas prevádzky dobrú stabilitu a že napájací kábel sa nestane prekážkou alebo nebezpečenstvom zakopnutia.
- Spotrebič musí byť počas používania umiestnený na pevnom a suchom povrchu, napríklad na stole. Ventilátor neumiestňujte na nestabilný alebo textilne pokrytý povrch. Uistite sa, že zariadenie je stabilné, aby ho nikto nemohol prevrátiť. Po obvode zariadenia by mal byť voľný priestor asi 50 cm.
- Nikdy nepoužívajte ventilátor v blízkosti okraja stola a uistite sa, že je mimo dosahu detí a domácich miláčikov, aby sa jednotka nedala stiahnuť a poškodiť.
- Nenechávajte napájací kábel visieť cez okraje stola, aby ho nebolo možné stiahnuť. Uistite sa, že neprichádza do styku s horúcimi povrchmi, ako sú sporáky alebo radiátory, alebo so samotným spotrebičom. Pred zapojením sieťovej zástrčky kábel vždy úplne rozviňte.
- Spotrebič uchovávajte mimo dosahu horúcich plynov, horúcich pecí alebo iných spotrebičov vyžarujúcich teplo alebo zdrojov tepla. Nikdy nepoužívajte prístroj na mokrom alebo horúcom povrchu. Neumiestňujte prístroj do blízkosti vlhkosti, tepla a otvoreného ohňa. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu pohyblivých častí alebo vybavenia.
- Nepoužívajte prístroj v miestnostiach s výbušnými alebo horľavými látkami alebo kvapalinami. Ventilátor nepoužívajte v miestnostiach s vysokou vlhkosťou, pri izbovej teplote nad 40 °C alebo v prašných miestnostiach.
- V blízkosti spotrebiča nenechávajte voľné, malé alebo ľahké predmety. Tieto môžu byť nasávané do vnútra zariadenia.
- Spotrebič sa nesmie používať v kúpeľni.
- Nedovoľte, aby vás chladný vzduch priamo vyfúkol a nedovoľte, aby sa vzduch v miestnosti príliš ochladil. Môže dôjsť k nepohodliu a poškodeniu zdravia.
- Neumiestňujte rastliny alebo zvieratá priamo do prúdu chladného vzduchu. Zvieratá a


rastliny môžu trpieť prúdením chladného vzduchu.

- Nikdy nebráňte vstupu alebo výstupu vzduchu. Nepoužívajte zakrytý spotrebič.
- Pracujte iba s úplne vysunutým káblom!
- Nikdy nepoužívajte prístroj bez ochranej mriežky.
- Zariadenie umiestnite mimo dosahu televízorov a rádii, aby ste predišli elektromagnetickému rušeniu.
- Nedotýkajte sa spotrebiča alebo ovládacieho panela mokrými alebo vlhkými rukami.


2. Použití

- Umiestnite ventilátor na rovný, rovný povrch.
- Pripojte ventilátor k zdroju napájania.
- Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači alebo ovládacom paneli zapnite ventilátor.

2.1 Ovládací panel



2.2 Vyberte úroveň dúchadla



- Stlačením tlačidla +/- prepnete na požadovanú rýchlosť ventilátora (1-4). LED svetlo príslušnej úrovne svieti.

2.3 Tlačidlo režimu



- Stlačte tlačidlo režimu a môžete si vybrať medzi režimom spánku (mäkká ventilácia) a režimom "búrka" (najvyššia úroveň).

2.4 Nastavte časovač

4h

2h

1h




- Stlačením tlačidla časovača nastavte časovač v hodinách (1→2→3→4→5→6→7→vypnuté). LED diódy zodpovedajúceho počtu hodín sa rozsvietia.

Čas časovača	1 hodinová LED	2 hodiny LED	4 hodinová LED
1 hodina	Pri	Z	Z
2 hodín	Z	Pri	Z
3 hodín	Pri	Pri	Z
4 hodín	Z	Z	Pri
5 hodín	Pri	Z	Pri
6 hodín	Z	Pri	Pri
7 hodín	Pri	Pri	Pri
Z	Z	Z	Z

2.5 Uhol sklonu

- Stlačením tlačidla uhla sklonu nakloňte hlavu ventilátora. Hlava ventilátora sa pohybuje zhora nadol a späť, kým ju nezastavíte opätovným stlačením tlačidla. Potom zostane v zastavenej polohe.



2.6 Kmitanie

- Stlačením tlačidla oscilácie na diaľkovom ovládači alebo ovládacom paneli otočte hlavu ventilátora. Hlava ventilátora sa pohybuje sprava doľava a späť, až kým ju nezastavíte opätovným stlačením tlačidla. Potom zostane v zastavenej polohe.



2.7 Vypnite

- Stlačením tlačidla napájania na diaľkovom ovládači alebo ovládacom paneli prepnete ventilátor do pohotovostného režimu. Odpojením napájacej zástrčky od zdroja napájania vypnete ventilátor.



2.8 Diaľkové ovládanie



- Rovnaké symboly a popisy symbolov platia aj pre diaľkové ovládanie.

3. Špecifikácie

Model	AR-HE-LZTV55W
Spotreba energie	55 W
Napätie	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Rozmery (D x Š x V)	285 x 285 x 384 mm
Priemer čela postele	226 mm
Prúdenie vzduchu	7,5 m/s
Počet úrovní	4
Časovač	1-7 hodín
Počet lopatiek ventilátora	5
Výškovo nastaviteľné	Áno
Oscilácia	Vpravo/vľavo: 65° a nahor/nadol: 85°
Pripojenie	Dvojitá okrúhla zástrčka VED
Materiálový kábel	Meď
Dĺžka kábla	1,8 m
Pre izby do veľkosti	15 m ²
Diaľkové ovládanie max. dosahu	3 m
Objem	≤ 55 dB(A)
Trieda	II
Farba	Biely
Hmotnosť	2,1 kg

4. Čistenie a skladovanie

- Ventilátor pravidelne čistite.
- Kábel a prístroj nikdy neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- **Upozornenie:** Pred premiestnením alebo čistením spotrebič vždy odpojte od zdroja napájania.
- Pred začatím čistenia odpojte spotrebič od zdroja napájania a počkajte, kým sa dúchadlo zastaví.
- Na odstránenie prachu a iných nečistôt z ochrannej mriežky použite vysávač.
- Na čistenie povrchu spotrebiča použite vlhkú handričku.
- Na čistenie sa nesmú používať tieto prostriedky : benzín, riedidlo na farby alebo iné chemikálie.
- Pred ďalším použitím nechajte ventilátor úplne vyschnúť.
- Ventilátor nechajte úplne zmontovaný na uskladnenie.
- Ventilátor skladujte na chladnom, suchom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí a zvierat, ak ho nebudete dlho používať. Prístroj sa nesmie skladovať na horúcom mieste alebo pri priamom vystavení slnku.
- V ideálnom prípade skladujte ventilátor v pôvodnom obale.

5. Ekologická likvidácia

5.1 Likvidácia a balenie

Balenie vášho zariadenia je vyrobené z materiálov, ktoré sú potrebné na zaručenie účinnej ochrany počas prepravy. Tieto materiály sú plne recyklovateľné, čím sa znižuje vplyv na životné prostredie. Obal vyhodte do koša na recyklovateľné materiály.

5.2 Likvidácia starých zariadení

Staré spotrebiče musia byť zlikvidované v súlade s pokynmi a predpismi o likvidácii miestneho odpadu. Obráťte sa na miestnu správu a informujte sa o adrese najbližšieho recyklačného strediska a doručte svoje zariadenie tam.



Symbol preškrtnutého odpadkového koša na starom elektrospotrebiči znamená, že sa na konci svojej životnosti nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Zberné miesta na odpad z elektrických a elektronických zariadení sú k dispozícii vo vašom okolí na bezplatné vrátenie. Adresy môžete získať od svojho mesta alebo miestnej samosprávy. O [ďalších možnostiach vrátenia tovaru, ktoré sme vytvorili](#), sa môžete dozvedieť www.arebos.de na našej webovej stránke.



Cieľom triedeného zberu odpadu z elektrických a elektronických zariadení je umožniť opätovné použitie, recykláciu alebo iné formy zhodnocovania odpadu a zabrániť negatívnym dôsledkom zneškodňovania na životné prostredie a zdravie ľudí.

Poznámka k likvidácii batérie

Symbol preškrtnutého odpadkového koša na batériách alebo akumulátoroch znamená, že na konci svojej životnosti sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Ak batérie alebo akumulátory obsahujú ortuť (Hg), kadmium (Cd) alebo olovo (Pb), nájdete príslušný chemický symbol pod symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Zo zákona ste povinní vrátiť staré batérie a akumulátory po použití. Môžete tak urobiť bezplatne v maloobchodnej predajni alebo na inom zbernom mieste vo vašej blízkosti. Adresy vhodných zberných miest môžete získať od vášho mesta alebo miestnej samosprávy.

Číslo nášho zákazníckeho servisu: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

EÚ vyhlásenie o zhode

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Nemecko

týmto vyhlasujeme, že nižšie popísané pomôcky sú v súlade s príslušnými základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia podľa smerníc EÚ z dôvodu ich návrhu a konštrukcie, ako aj dizajnu, ktorý sme uviedli na trh.

Názov produktu: AREBOS 3D stolový ventilátor Cirkulátor vzduchu 55W

Číslo položky: 4260627421473

Číslo modelu: AR-HE-LZTV55W

Ak je zariadenie upravené bez nášho súhlasu, toto vyhlásenie o zhode stráca svoju platnosť.

Usmernenia

Toto zariadenie vyhovuje nasledujúcim smerniciam EÚ / ES:

Smernica EMC 2014/30/EÚ

Smernica 2014/35/ EÚ o nízkom napätí

Smernica 2009/125/ES o ekodizajne

Dátum/výrobca podpisu/miesto: Würzburg,

29.09.2023



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Zástupca týchto návodov na použitie/technických údajov:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Adresa kancelárie:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Spiaťočnú adresu nájdete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Identifikačné číslo dane z predaja: DE 263752326

Súdom pre zápis do obchodného registra je Würzburg, HRB 10082

OEEZ Reg. č. DE 61617071