

AREBOS

Rampa plegable de acero

AR-HE-FS180



Siga todas las precauciones de seguridad de este manual del usuario para garantizar un uso seguro.



Gracias por su confianza en AREBOS.



Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a un tercero, debe entregarse este manual de instrucciones con él.

Seguridad

Symbolsklärung



Un marcado CE se puede utilizar para indicar que un producto cumple con las disposiciones legales de las normas legales europeas y, por lo tanto, puede comercializarse dentro de la Comunidad Europea.



¡Advertencia! Lea atentamente las normas de seguridad. El incumplimiento de las precauciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro.



¡Advertencia! ¡Use zapatos de seguridad!



¡Advertencia! ¡Use guantes protectores!



¡Advertencia! ¡Riesgo de aplastamiento de las manos!



¡Ten cuidado al usar la rampa!

Instrucciones generales de seguridad


- Los cambios que sirvan al progreso técnico pueden ser realizados por el fabricante sin previo aviso y es posible que aún no se tengan en cuenta en el manual de instrucciones.
- Revise la rampa antes de la puesta en marcha en busca de daños, grietas, deflexiones y fatiga del material.
- ¡Nunca ponga en funcionamiento una rampa defectuosa o inoperable! Póngase en contacto con el fabricante o haga que un profesional cualificado revise la rampa.
- ¡Trabaja siempre con precaución y con la precaución necesaria!

- Use ropa protectora como zapatos de seguridad, guantes de trabajo, gafas, etc.
- ¡No use fuerza excesiva bajo ninguna circunstancia!
- Mantenga a los niños y a terceros no involucrados alejados del área de trabajo.
- ¡Nunca exceda la carga útil máxima (ver capítulo 3) de la rampa!
- La carga útil máxima se aplica a la carga de toda la superficie (sin carga puntual) de la rampa con un ángulo de ataque máximo.
- ¡Nunca saltes a la rampa!
- No conduzca hacia la rampa. Tire o empuje la carga hacia arriba.
- Mantenga su cuerpo y extremidades alejados del lugar de peligro, no pise debajo o detrás de la carga.
- Nunca trabaje cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, medicamentos o alcohol.
- ¡Asegure y asegure siempre la rampa!
- Todos los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por un profesional cualificado.
- Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie plana, plana y dura.
- Asegúrese de que el extremo de la brida esté hacia abajo. El otro extremo debe estar en pleno contacto con el portón trasero o con la zona de carga del vehículo de carga.
- Tenga en cuenta que la rampa está libre de suciedad, grasa, aceite, etc.
- Nunca cargue un vehículo con el motor en marcha. Deje que el vehículo se enfríe antes de cargarlo.
- Solo guarde las piezas de embalaje (láminas, bolsas de plástico, poliestireno, etc.) en lugares que no sean accesibles para los niños, especialmente para los bebés. Dado que las piezas de embalaje a menudo presentan peligros irreconocibles (por ejemplo, riesgo de asfixia).

Uso previsto

- La rampa es adecuada para quads, motocicletas, cortacéspedes, etc.
- La rampa no es adecuada como rampa de acceso para coches.
- La rampa (en pares) no debe cargarse con más de 450 kg en toda la superficie y de manera uniforme.

Ensamblaje



Características técnicas

Resiliencia	450 kg (par)
Dimensiones desplegadas	180 x 22,5 x 4,5 cm
Dimensiones plegado	91,5 x 22,5 x 9 cm
Peso	16,5 kg

Limpieza y mantenimiento

- Tenga en cuenta que la rampa está libre de suciedad, grasa, aceite, etc.
- Revise el dispositivo con regularidad para ver si está dañado.
- Apriete las tuercas y los pernos antes de cada uso.

Aviso de eliminación

Eliminación y embalaje

- Asegúrese de que el embalaje se deseché adecuadamente de acuerdo con las directrices y normas aplicables en su región. En algunos casos, el embalaje puede consistir en bolsas de plástico, tenga especial cuidado de que no caigan en manos de los niños. ¡Existe el riesgo de asfixia!

Eliminación de equipos viejos

- Los RAEE deben eliminarse de acuerdo con las directrices y las normas de eliminación de residuos locales.
- Al final de la larga vida útil de su artículo, deseché adecuadamente las valiosas materias primas para que se pueda reciclar adecuadamente. Si no está seguro de cuál es la mejor manera de proceder, las empresas locales de eliminación de residuos o los centros de reciclaje estarán encantados de ayudarle.

Nuestro número de atención al cliente: +49 (0) 931-45232700

Declaración UE de conformidad

Nosotros, los

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Alemania

Por la presente, declaramos que los dispositivos a los que se hace referencia a continuación cumplen con los requisitos esenciales de seguridad y salud pertinentes de las directivas de la UE debido a su diseño y construcción, así como a los diseños comercializados por nosotros.

Nombre del producto: Rampa de acero plegable

N.º de artículo: 4260199757710 Número de

modelo: AR-HE-FS180

Si el dispositivo se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración de conformidad pierde su validez.

2006/42/CE

Maquinaria EN ISO

12100:2010

Fecha/Firma Fabricante/Ubicación:

Würzburg, 13.03.2019



Firma:

Dipl.-Informar (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de este Manual de Instrucciones/ Datos

Técnicos: Dipl.-Informar. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

La dirección del remitente se encuentra en el pie de imprenta: <https://>

www.arebos.de/impressum/ número de identificación a efectos del IVA: DE 263752326

El tribunal de la inscripción en el Registro Mercantil es

Würzburg, HRB 10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071