

Oryginalna instrukcja obsługi – wózek ręczny AREBOS z/bez popychacza teleskopowego

# AREBOS

## Wózek ręczny z/bez Popychacz teleskopowy

AR-HE-BW



\*Obraz może się różnić w zależności od wariantu

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Dziękujemy za zaufanie do AREBOS.

## Spis treści

<b>1. Bezpieczeństwo .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Budowa .....</b>	<b>3</b>
2.1 Przegląd wariantów .....	3
2.2 Montaż .....	3
<b>3. Utylizacja przyjazna dla środowiska .....</b>	<b>4</b>
3.1 Utylizacja i pakowanie .....	4
3.2 Utylizacja starego sprzętu .....	4
<b>Impressum .....</b>	<b>5</b>

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli pozostawisz produkt osobom trzecim, niniejsza instrukcja obsługi również musi zostać przekazana. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

Rysunki w tym podręczniku mogą nie pasować do obiektów fizycznych. Proszę odnieść się do obiektów fizycznych.

## 1. Bezpieczeństwo

- Wózek ręczny nadaje się tylko do użytku prywatnego, a nie do użytku komercyjnego.
- Wózek powinien być używany tylko na twardym i równym podłożu.
- Artykuł lub podwozie jest dostarczane już zmontowane. Samochód wystarczy rozłożyć, a dach zamontować. Nie wymaga do tego żadnych narzędzi.
- Brak zabawek dla dzieci! Nie pozwalaj dzieciom bawić się bez nadzoru w pobliżu lub z wózkiem.
- Instalacja i regularna konserwacja mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Wózek ręczny powinien być ładowany równomiernie i równomiernie podczas pracy, aby zapobiec ewentualnym wypadkom.
- Jeśli przedmiot lub poszczególne części są wadliwe, nie kontynuuj korzystania z samochodu. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
- W produkcie nie można wprowadzać żadnych zmian materiałowych ani konstrukcyjnych.
- Regularnie sprawdzaj przedmiot, zwłaszcza koła, pod kątem uszkodzeń i wytrzymałości
- Nie używaj tego produktu, jeśli brakuje jakichkolwiek części, jest uszkodzonych lub zużytych.
- Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących ani chemicznych środków czyszczących.
- Nie zostawiaj produktu na deszczu. Chroń go przed żywiołami.
- W czasie mrozu i zimą zalecamy przechowywanie przedmiotu w suchym i chronionym miejscu.

## 2. Budowa

### 2.1 Przegląd wariantów

	bez popychacza teleskopowego	z popychaczem teleskopowym
Zamek składany	tak	tak
Hamulec	Nie	Tak, na przedniej osi*
Koła	szeroki, terenowy	szeroki, terenowy
Słup teleskopowy	Tak, zmienna	Tak, zmienna
Korbwód	Nie	tak
Sprężystość	100kg	100kg

\*Koła obrotowe na przedniej osi

### 2.2 Montaż

Montaż można wykonać bez narzędzi. W zależności od wariantu instrukcje te mogą się nieznacznie różnić. Sprawdź samochód z wyprzedzeniem pod kątem uszkodzeń i kompletności.

1. Wyjmij wózek ręczny z opakowania i torby transportowej
2. Obrót o 180° sprawia, że koła tylnej osi znajdują się na miejscu
3. Otwórz zatrzask z boku
4. Całkowicie rozłóż wózek ręczny i umieść wózek na kołach.
5. Pod wózkiem ręcznym do środkowej poprzeczki przymocowany jest zapięcie na rzep.



\*Obraz może się różnić w zależności od wariantu

## 3. Utylizacja przyjazna dla środowiska

**Ostrzeżenie: Ryzyko zadławienia!** Materiał opakowaniowy jest niebezpieczny dla dzieci. Nigdy nie pozwól dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi.

### 3.1 Utylizacja i pakowanie

- Opakowanie Twojego urządzenia wykonane jest z materiałów, które są niezbędne do zagwarantowania skutecznej ochrony podczas transportu. Materiały te w pełni nadają się do recyklingu, co zmniejsza wpływ na środowisko. Opakowanie należy wyrzucić do kosza na materiały nadające się do recyklingu.

### 3.2 Utylizacja starego sprzętu

- Stare urządzenia muszą być utylizowane zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi miejscowej utylizacji odpadów. Skontaktuj się z lokalną administracją w sprawie adresu najbliższego centrum recyklingu i dostarcz tam swoje urządzenie.

**Nasz numer obsługi klienta: Tel. +49 (0) 931 9080 3000**

**Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Adres biura: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**Adres zwrotny można znaleźć w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>**

## Impressum

Warianty produktu:

Artykuł	Model	Produkt	Kolor
4260627423477	AR-HE-BWSR	Wózek ręczny AREBOS z popychaczem teleskopowym	czzerwony
4260627423484	AR-HE-BWSB		niebieski
4260627423491	AR-HE-BWSS		czarno-szary
4260627423446	AR-HE-BWR	Wózek ręczny AREBOS bez popychacza teleskopowego	czzerwony
4260627423453	AR-HE-BWB		niebieski
4260627423460	AR-HE-BWS		czarno-szary

Jeśli ten produkt zostanie zmodyfikowany bez naszej zgody, traci prawo do jakiegokolwiek gwarancji.

Data/podpis Producent/Lokalizacja:

Würzburg 02.10.2023



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji użytkowania/dane techniczne:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Adres biura:

Canbolat Vertriebs GmbH  
Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburg

Adres zwrotny można znaleźć w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer Identyfikacji Podatkowej: DE 263752326

Sądem właściwym do wpisania do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082

Nr rejestracyjny WEEE: DE 61617071