

# AREBOS

## Wózek ręczny z/bez Teleskopowy popychacz

AR-HE-BW



\*Obraz może się różnić w zależności od wariantu

Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście firmę AREBOS.

## Spis treści

|  |   |
|--|---|
| 1. Bezpieczeństwo .....                      | 2 |
| 2. Budowa.....                               | 3 |
| 2.1 Warianty przeglądu .....                 | 3 |
| 2.2 Montaż .....                             | 3 |
| 3. Instrukcje dotyczące utylizacji .....     | 4 |
| 3.1 Utylizacja i pakowanie .....             | 4 |
| 3.2 Utylizacja starego sprzętu .....         | 4 |
| 3.3 Znaczenie symbolu "kosz na śmieci" ..... | 4 |
| Impressum.....                               | 5 |

**Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli przekazujesz produkt osobie trzeciej, niniejszą instrukcję obsługi należy przekazać wraz z nią. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.**

**Rysunki w tym przewodniku mogą nie pasować do obiektów fizycznych. Proszę odnieść się do obiektów fizycznych.**

## 1. Bezpieczeństwo

- Wózek ręczny nadaje się wyłącznie do użytku prywatnego, a nie komercyjnego.
- Wózek powinien być używany wyłącznie na twardych i płaskich powierzchniach.
- Przedmiot lub podwozie jest dostarczane już zmontowane. Wystarczy, że rozłożysz samochód i zamontujesz dach. Nie wymaga do tego żadnych narzędzi.
- Żadnych zabawek dla dzieci! Nie pozwalaj dzieciom bawić się bez nadzoru w pobliżu lub z wózkiem.
- Instalacja i regularna konserwacja mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Wózek ręczny powinien być ładowany równomiernie i równomiernie podczas pracy, aby zapobiec ewentualnym wypadkom.
- Jeśli przedmiot lub poszczególne części są uszkodzone, nie używaj dalej wózka. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
- W produkcie nie wolno wprowadzać żadnych zmian materiałowych ani konstrukcyjnych.
- Regularnie sprawdzaj przedmiot, zwłaszcza koła, pod kątem uszkodzeń i wytrzymałości
- Nie używaj tego produktu, jeśli brakuje części, są one uszkodzone lub zużyte.
- Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących ani chemicznych środków czyszczących.
- Nie zostawiaj produktu na deszczu. Chroń go przed żywiołami.
- W okresach mrozów i zimą zalecamy przechowywanie przedmiotu w suchym i chronionym miejscu.

## 2. Budowa

### 2.1 Warianty przeglądu

|                    | bez teleskopowego popychacza | z teleskopowym popychaczem |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|
| Zamek na           | tak                          | tak                        |
| Hamulec            | Nie                          | Tak, na przedniej osi*     |
| Koła               | szeroki, terenowy            | szeroki, terenowy          |
| Drążek teleskopowy | Tak, zmienna                 | Tak, zmienna               |
| Korbwód            | Nie                          | tak                        |
| Sprężystość        | 100kg                        | 100kg                      |

\*Koła obracające się na przedniej osi

### 2.2 Montaż

Montaż można wykonać bez użycia narzędzi. W zależności od wariantu instrukcje te mogą się nieznacznie różnić. Sprawdź samochód wcześniej pod kątem uszkodzeń i kompletności.

1. Wyjmij wózek ręczny z opakowania i torby transportowej
2. Obrót o 180° ustawia koła tylnej osi na swoim miejscu
3. Otwórz zatrzask z boku
4. Całkowicie rozłóż wózek ręczny i umieść wózek na kołach.
5. Pod wózkiem ręcznym do środkowej poprzeczki przymocowane jest zapięcie na rzep.



\*Obraz może się różnić w zależności od wariantu

## 3. Instrukcje dotyczące utylizacji

### 3.1 Utylizacja i pakowanie

- Upewnij się, że opakowanie jest odpowiednio utylizowane, zgodnie z wytycznymi i normami obowiązującymi w Twoim regionie. Część opakowań może składać się z toreb foliowych – należy zachować szczególną ostrożność, aby były one niedostępne dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

### 3.2 Utylizacja starego sprzętu

- Zużyty sprzęt należy utylizować zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi lokalnej utylizacji odpadów.

### 3.3 Znaczenie symbolu "kosz na śmieci"



Chroń nasze środowisko, urządzenia elektryczne nie powinny wyrzucać do odpadów domowych. Skorzystaj z punktów zbiórki przeznaczonych do utylizacji urządzeń elektrycznych i oddaj swoje urządzenia elektryczne, których już nie używasz. W ten sposób pomagają uniknąć potencjalnych skutków nieprawidłowej utylizacji dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W ten sposób przyczyniasz się do ponownego użycia, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacje o tym, gdzie należy zutylizować urządzenia, można uzyskać w gminach lub urzędach gminnych.

Nasz numer obsługi klienta: +49 (0) 931-45232700

## Impressum

Warianty produktu:

| EAN           | Model      | Oznaczenie                                | Kolor        |
|---------------|------------|---|--------------|
| 4260627423477 | AR-HE-BUSR | Wózek ręczny z teleskopowym popychaczem   | czerwony     |
| 4260627423484 | AR-HE-BWSB | Wózek ręczny z teleskopowym popychaczem   | niebieski    |
| 4260627423491 | AR-HE-BUSS | Wózek ręczny z teleskopowym popychaczem   | czarno-szary |
|               |            |   |              |
| 4260627423446 | AR-HE-BWR  | Wózek ręczny bez teleskopowego popychacza | czerwony     |
| 4260627423453 | AR-HE-BWB  | Wózek ręczny bez teleskopowego popychacza | niebieski    |
| 4260627423460 | AR-HE-BWS  | Wózek ręczny bez teleskopowego popychacza | czarno-szary |

Jeśli ten produkt zostanie zmodyfikowany bez naszej zgody, utraci wszelką gwarancję.

Data/podpis Producent/Lokalizacja: Würzburg,

29.11.2023



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji obsługi/danych technicznych:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Adres biura:

Canbolat Vertriebs GmbH  
ul. Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburg

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer identyfikacji podatkowej VAT: DE 263752326

Sądem właściwym do wpisu do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.--Nr DE 61617071