

Mode d'emploi original – AREBOS Manuel Extracteur de Miel 4 Cadres

# AREBOS

## Manuel Extracteur de Miel 4 Cadres

AR-HE-HS4R



Suivez bien toutes les mesures de sécurité contenues dans ce mode d'emploi afin de vous assurer une utilisation en toute sécurité.



Merci de votre confiance en AREBOS.

# Table des matières

<b>1. Indications de sécurité .....</b>	<b>3</b>
1.1 Explication des symboles .....	3
1.2 Préparation .....	3
<b>2. Caractéristiques techniques .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Construction .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Montage .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Démontage .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Utilisation .....</b>	<b>6</b>
<b>7. Nettoyage et entretien.....</b>	<b>6</b>
<b>8. Une élimination respectueuse de l'environnement.....</b>	<b>7</b>
8.1 Élimination et emballage .....	7
8.2 Élimination des appareils usagés .....	7
<b>Déclaration de conformité UE .....</b>	<b>8</b>

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous donnez le produit à un tiers, ce manuel doit être remis avec le produit. Conservez le manuel d'instructions pour toute référence ultérieure. Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez vous référer aux objets physiques.

## 1. Indications de sécurité

### 1.1 Explication des symboles



Le marquage CE indique qu'un produit correspond aux dispositions légales des normes européennes et qu'il sera autorisé à être commercé.



**Avertissement !** Lisez attentivement les instructions de sécurité. Le non-respect des mesures de sécurité peut occasionner des graves blessures ou dommages. Gardez bien le mode d'emploi.



**Attention !** Danger d'écrasement des mains !

### 1.2 Préparation

- Après que vous avez pris la machine du carton, nettoyez-la minutieusement avec le savon doux et l'eau **AVANT** le premier usage.
- L' Extracteur de Miel doit être mise à une surface sèche, plane et stable.

## 2. Caractéristiques techniques

Modèle	AR-HE-HS4R
Matériel Extracteur de Miel	Acier inoxydable
Matériel Couvercle	Plexiglas
Matériel Bac	Acier inoxydable
Dimensions Bac	26 cm x 26 cm
Matériel Manivelle	Acier inoxydable
Matériel Arbre moteur et Transmissions	Acier
Hauteur totale incl. Manivelles et Pieds	ca. 90 cm
Hauteur Bac	61 cm
Hauteur Bac avec Pieds	81 cm
Diamètre du bac	49 cm
Taille des nids d'abeille max.	26 x 42 cm
Entraînement de Manivelle à main	3 : 1 sans roue libre
Diamètre Sortie	40 mm
Poids	16 kg

### 3. Construction



No.	Nom	N°
1	Extracteur de Miel Bac	1
2	Couvercles transparents	2
3	Sortie du miel avec couvercle	1
4	Écrou hexagonal (sur la sortie)	1
5	Bague (Préinstallée sur la sortie)	1
6	Jambes de support	3
7	Fixations de jambes	6
8	Rondelles	6
9	Vis papillons	1
10	Manivelle	1

## 4. Montage

1. Fixez les jambes de support d'extracteur de miel à l'aide des vis inclusives (7) et des rondelles (8).



2. Pour monter la sortie du miel, enlevez l'écrou hexagonal (4) de la pièce d'échappement. Insérez la sortie dans le trou au côté avant et serrez la partie arrière à l'aide de l'écrou hexagonal (assez fortement que la bague est étanche).



3. Montez la manivelle (10) à l'extérieure du bac par la glisser et serrer la vis.
4. Installez les couvercles transparents sur l'extracteur de miel.



5. *(Facultatif)* Serrez les pieds au sol ou une surface pour la stabilité supplémentaire *(les pièces sont inclusives)*.



## 5. Démontage

- Pour démonter l'extracteur de miel, enlevez les vis papillons de l'appareil (une sur chaque côté) et décrochez la poutre de support la plus élevée. Puis vous pouvez hissez le bac.
- Un boulet en acier se trouve sous le bac pour améliorer la rotation. Prenez-le à côté et mettez-le à un endroit sûr (ex. un gobelet) afin qu'il ne parte pas en roulant.

## 6. Utilisation

1. Insérez les nids d'abeilles dans le bac. Remplissez-le sur deux ou quatre côtés pour assurer la stabilité de l'extracteur de miel et pour réduire une secousse forte. Les petits ou moyens nids d'abeille peuvent être mis de manière radiale dans le bac afin que les deux côtés peuvent drainer simultanément.
2. Installez le couvercle sur l'extracteur de miel et commencez tourner la manivelle pour extraire le miel. Enlevez les nids d'abeille quand l'extraction est finie.
3. (Ne concernant que les grands nids d'abeille) Quand les nids d'abeille sont vidés sur un côté, enlevez-les, tournez-les à l'autre côté et placez-les encore une fois dans le bac. Répétez la deuxième étape, puis enlevez les nids d'abeille.
4. Si la sortie est posée au-dessus d'un seau ou un autre réservoir, ouvrez-vous la sortie et laissez sortir le miel. Basculez le bac vers l'avant pour faire sortir le plus possible du miel.

## 7. Nettoyage et entretien

### Nettoyage rapide

*Option 1 :* Rincez l'extracteur de miel à l'aide d'un tuyau d'arrosage et avec l'eau froide. Si possible, utilisez un nettoyeur haute pression pour plus d'efficacité. Enlevez l'excédent de l'eau pour éviter la rouille superficielle.

*Option 2 :* Placez l'extracteur de miel à côté de la ruche. Les abeilles vont le nettoyer et réutiliser les matériaux.

## 8. Une élimination respectueuse de l'environnement

**Avertissement Risque d'étouffement !** Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec du matériel d'emballage.

### 8.1 Élimination et emballage

- L'emballage de votre appareil est composé de matériaux nécessaires pour garantir une protection efficace pendant le transport. Ces matériaux sont entièrement recyclables et réduisent ainsi l'impact sur l'environnement. Déposez l'emballage dans un conteneur pour matériaux recyclables.

### 8.2 Élimination des appareils usagés

- Les appareils usagés doivent être éliminés conformément aux directives et aux dispositions de l'élimination des déchets locale. Renseignez-vous auprès de votre administration locale pour connaître l'adresse du centre de recyclage le plus proche et déposez-y votre appareil.



Le symbole de la poubelle barrée sur un appareil électrique ou électronique usagé signifie que celui-ci ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Des points de collecte pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sont disponibles gratuitement près de chez vous. Vous obtiendrez les adresses auprès de votre municipalité ou administration locale. Vous pouvez vous informer sur notre site Internet [www.arebos.de](http://www.arebos.de) sur les autres possibilités de restitution que nous avons créées.



La collecte sélective des Déchets d'équipements électriques et électroniques a pour but de permettre la réutilisation, le recyclage ou d'autres formes de valorisation des Déchets d'équipements électriques et électroniques et d'éviter les conséquences négatives de leur élimination sur l'environnement et la santé humaine.

**Notre numéro de service clientèle : Tél. +33 (0) 971 076 016**

**Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Adresse du bureau: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**L'adresse de retour** figure dans l'impressum : <https://www.arebos.de/impressum/>

## Déclaration de conformité UE

Nous, la

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Allemagne

déclarons par la présente que l'équipement décrit ci-dessous, en vertu de sa conception et de sa construction et dans les versions mises sur le marché par nous, est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes des directives de l'UE.

Nom du produit : AREBOS Manuel Extracteur de Miel 4 Cadres

Numéro de modèle : AR-HE-HS4R

Numéro d'article : 4260551588891

Si l'appareil est modifié sans notre accord, la présente déclaration de conformité perd sa validité.

Directives européennes :

2006/42/CE Directive sur les machines

Date/Signature Fabricant/Lieu :

Würzburg, 21 avril 2022



Signature :

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, directeur général

Représentatif de ces instructions d'utilisation/données techniques :

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, directeur général

Adresse du bureau :

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10 – 11

D-97074 Würzburg

L'adresse de retour figure dans l'impressum : <https://www.arebos.de/impressum/>

Numéro d'identification de TVA : DE 263752326

Le tribunal de l'inscription au registre du commerce est Würzburg, HRB 10082

N° Inscr. DEEE: DE 61617071