

Originalna instrukcja obsługi – AREBOS Foot Warmer

# AREBOS

## Podgrzewacze do stóp

AR-HE-FWAT/AR-HE-FWB/ar-he-fwhg



Należy przestrzegać wszystkich środków bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.



Dziękujemy za zaufanie do AREBOS.

# Spis treści

<b>1 Instrukcje wstępne i bezpieczeństwa .....</b>	<b>3</b>
1.1 Wstęp .....	3
1.2 objaśnienie symboli .....	3
1.3 Ważne instrukcje bezpieczeństwa.....	5
1.4 Przeznaczenie .....	8
<b>2 Zakres dostawy / poszczególne części.....</b>	<b>9</b>
<b>3 Instrukcja obsługi .....</b>	<b>10</b>
<b>4 Jak korzystać z podgrzewacza do stóp ....</b>	<b>11</b>
4.1 Sposób stosowania .....	11
4.2 Po użyciu .....	11
<b>5 Czyszczenie i konserwacja .....</b>	<b>12</b>
<b>6 Składowanie .....</b>	<b>13</b>
<b>7 Specyfikacje.....</b>	<b>13</b>
<b>8 Utylizacja przyjazna dla środowiska.....</b>	<b>14</b>
8.1 Usuwanie i pakowanie .....	14
8.2 Utylizacja starego sprzętu.....	14
<b>Deklaracja zgodności UE .....</b>	<b>15</b>

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli pozostawisz produkt osobom trzecim, niniejsza instrukcja obsługi również musi zostać przekazana. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Rysunki w tym podręczniku mogą nie pasować do obiektów fizycznych. Proszę odnieść się do obiektów fizycznych.

## 1 Instrukcje wstępne i bezpieczeństwa

### 1.1 Wstęp

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie się z instalacją, użytkowaniem i konserwacją produktu. Aby bezpiecznie i poprawnie zainstalować urządzenie, przeczytaj instrukcję obsługi **przed** rozpoczęciem.

### 1.2 Objaśnienie symboli



**Ostrzeżenie!** Przeczytaj uważnie instrukcje bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia. Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu.



**Nuta!** Odłącz przewód zasilający.



**Ostrzeżenie!** Ryzyko napięcia elektrycznego!



Używaj ostrożnie podczas korzystania z tego przedmiotu!

**⚠ OSTRZEŻENIE!** Ten symbol/słowo ostrzegawcze odnosi się do zagrożenia o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

**⚠ OSTROŻNOŚĆ!** Ten symbol/słowo ostrzegawcze odnosi się do zagrożenia o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

**Aluzja!** Ten symbol / słowo sygnalizacyjne ostrzega o możliwym uszkodzeniu mienia.



Przeczytaj instrukcję użytkowania



Nie używaj szpilek



Nie mogą być scalane



Nie stosować u bardzo małych dzieci (0-3) lat



Nie stosować wybielaczy



Nie suszyć w suszarce bębnowej



Nie prasować



Nie czyścić chemicznie



Nie prać



Produktu **nie wolno** wyrzucać razem z odpadami domowymi!





Dzięki oznakowaniu CE można uznać, że produkt spełnia wymogi prawne europejskich norm prawnych i dlatego może być przedmiotem obrotu we Wspólnocie Europejskiej.



Ten produkt został przetestowany i certyfikowany przez TÜV Süd. Symbol "GS" oznacza sprawdzone bezpieczeństwo. Produkty oznaczone tym symbolem są zgodne z wymaganiami ustawy o bezpieczeństwie produktów (ProdSG).

### 1.3 Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Upewnij się, że przeczytałeś tę instrukcję obsługi przed próbą użycia przedmiotu. Jeśli nie masz pewności co do informacji zawartych w tym przewodniku, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.
-  **OSTRZEŻENIE!** Przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania. Nieprzestrzeganie informacji i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. Zachowaj wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania do wykorzystania w przyszłości.
- NIE używaj produktu, dopóki nie przeczytasz instrukcji obsługi.
- Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś instrukcję obsługi i zrozumiałeś jej zawartość przed rozpoczęciem instalacji.
- Instrukcje są w interesie Twojego bezpieczeństwa.
-  **OSTRZEŻENIE! Uduszenie!** Materiał opakowaniowy jest niebezpieczny dla dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi.

#### **OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem!**

Wadliwa instalacja elektryczna lub nadmierne napięcie sieciowe może spowodować porażenie prądem.

- Ogrzewacz nożny należy podłączyć tylko wtedy, gdy napięcie sieciowe gniazda odpowiada gniazdu według specyfikacji na tabliczce znamionowej jednostki sterującej.
- Podłącz podgrzewacz do stóp tylko do łatwo dostępnego gniazdka, aby w przypadku awarii można było szybko odłączyć ogrzewacz do stóp.
- Nie używaj podgrzewacza do stóp, jeśli ma widoczne uszkodzenia lub jeśli lub wtyczki są uszkodzone.
- Jeśli jednostki sterującej jest uszkodzony, jednostkę sterującą należy wymienić na oryginalną część zamienną.
- Nie otwieraj obudowy jednostki sterującej, ale pozostaw naprawę specjalistom, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Aby to zrobić, skontaktuj się ze specjalistycznym warsztatem. Odpowiedzialność i roszczenia gwarancyjne są wykluczone w przypadku napraw przeprowadzonych niezależnie, nieprawidłowego połączenia lub nieprawidłowego działania.
- Do napraw można używać tylko części, które odpowiadają oryginalnym danym urządzenia. Ten podgrzewacz do stóp zawiera części elektryczne i mechaniczne, które są niezbędne do ochrony przed źródłami niebezpieczeństwa.
- Ogrzewacza stóp nie wolno obsługiwać za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego pilota zdalnego sterowania.
- Nigdy nie odłączaj przewodu zasilającego od gniazdka elektrycznego, zawsze sięgaj po wtyczkę zasilania.
- Trzymaj stopę ciepłej, wtyczki i sznurki z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Nie zginaj ani nie umieszczaj ich na ostrych krawędziach.
- Upewnij się, że dzieci nie wkładają żadnych przedmiotów do ogrzewacza stóp.
- Gdy nie używasz podgrzewacza do stóp, czyścisz go lub jeśli wystąpi awaria, zawsze wyłączaj ogrzewacz stóp i odłączaj go od gniazdka elektrycznego.

**⚠️ OSTRZEŻENIE! Ryzyko dla dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych) lub brak doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).**

- Ten ocieplacz do stóp może być używany przez dzieci w wieku od ośmiu lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały nadzór lub instrukcje, jak bezpiecznie korzystać z ogrzewacza do stóp i zrozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się podgrzewaczem do stóp. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one osiem lat lub więcej i są nadzorowane.
- Trzymaj dzieci poniżej ósmego roku życia z dala od ogrzewacza stóp i panelu sterowania.
- Dzieci poniżej trzeciego roku życia nie mogą korzystać z tego ogrzewacza do stóp, ponieważ nie będą w stanie reagować na przegrzanie.
- Ogrzewacz do stóp nie może być używany przez osoby niewrażliwe na ciepło i przez inne wrażliwe osoby, które nie są w stanie zareagować na przegrzanie.
- Nie pozostawiaj ogrzewacza stóp bez nadzoru podczas pracy.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią opakowaniową. Możesz się w nim złapać i udusić podczas gry.

**⚠️ OSTROŻNOŚĆ! Szkody!**

Istnieje ryzyko zranienia przez leżące wokół.

- Ułóż w taki sposób, aby nie stały się zagrożeniem potknięcia. Unikaj również używania przedłużacza. Zwłaszcza po przebudzeniu istnieje zwiększone ryzyko potknięcia się z powodu leżących.

**⚠️ OSTROŻNOŚĆ! Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!**

Długotrwałe stosowanie na najwyższym poziomie może powodować podrażnienie skóry lub dyskomfort.

- Nie używaj podgrzewacza do stóp na najwyższym poziomie. Sprawdź swoją skórę przed zwiększeniem mocy i czasu użytkowania.
- Przestań używać ocieplacza do stóp natychmiast, jeśli uważasz, że ciepło ocieplacza do stóp jest niewygodne lub bolesne.
- Upewnij się, że nie zasypiasz podczas użytkowania. Jeśli podczas użytkowania bardzo się zmęczysz, wybierz ustawienie 1 ze względów bezpieczeństwa.

**NUTA! Ryzyko uszkodzenia!**

Niewłaściwe obchodzenie się z podgrzewaczem stóp może spowodować uszkodzenie podgrzewacza do stóp.

- Nie włączaj ogrzewacza stóp, gdy jest złożony.
- Nie używaj podgrzewacza do stóp pod kocem lub na materacu.
- Nie składaj ani nie składaj ogrzewacza stóp.
- Nie włączaj ogrzewacza stóp, jeśli jest jeszcze wilgotny, np. po czyszczeniu.
- Podczas pracy nie umieszczaj dużych lub ciężkich przedmiotów, takich jak walizki, wełniane koce i torby, na ogrzewaczu stóp.
- Podczas pracy nie umieszczaj źródeł ciepła, takich jak butelki z gorącą wodą, poduszki grzewcze lub tym podobne, na podgrzewaczu do stóp.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że nie jest ściśnięty.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy podgrzewacz stóp, panel sterowania i przewód zasilający nie wykazują oznak zużycia lub uszkodzenia. Jeśli istnieją takie oznaki lub jeśli podgrzewacz do stóp został użyty nieprawidłowo, należy go sprawdzić w specjalistycznym warsztacie przed

ponownym użyciem.

- Nie wkładaj igieł ani innych ostrych przedmiotów do podgrzewacza stóp.
- Przechowuj podgrzewacz stóp w suchym miejscu.
- Ogrzewacza do stóp nie wolno używać na mokro.

**Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, należy przestrzegać podstawowych ważnych instrukcji bezpieczeństwa:**

- Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Przed użyciem upewnij się, że wiesz, jak działa podgrzewacz do stóp i jak go używać.
- Zawsze wyłączaj zasilanie przy gniazdku przed włożeniem lub wyjęciem wtyczki. Nie ciągnij za sznurek.
- Wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę, gdy podgrzewacz stóp nie jest używany lub przed czyszczeniem.
- Zawsze używaj podgrzewacza stóp na wylocie napięcia wskazanego na etykiecie nominalnej (tylko AC).
- Należy używać tylko typu kontrolera zaznaczonego na etykiecie.
- Używany jako podgrzewacz pod stopami lub ogrzewacz nad stopami.
- Nie używać, gdy jest wilgotny lub mokry.
- Ten podgrzewacz do stóp nie jest przeznaczony do użytku medycznego w szpitalach.
- Nie używać z innym grzejnikiem.
- Podczas używania upewnij się, że podgrzewacz stóp i nie są ściśnięte.
- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub o braku doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one poddane nadzorowi lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Regularnie sprawdzaj podgrzewacz stóp, aby upewnić się, że nie ma oznak zużycia lub uszkodzenia. W przypadku wykrycia uszkodzenia / zużycia nie używaj podgrzewacza do stóp i zasięgnij porady profesjonalisty.
- Jeżeli przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, może on być wymieniony tylko przez producenta, jego pracownika obsługi lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- Urządzenie należy zwrócić producentowi lub jego przedstawicielowi, jeśli połączenie zostanie zerwane.
- Urządzenie nie może być używane przez małe dzieci powyżej trzeciego roku życia, chyba że urządzenia sterujące zostały wstępnie ustawione przez rodzica lub opiekuna lub dziecko zostało odpowiednio przeszkolone w zakresie bezpiecznego działania urządzeń sterujących.
- Urządzenie nie może być używane przez osoby niewrażliwe na ciepło i inne bardzo wrażliwe osoby, które nie mogą reagować na przegrzanie.
- Dzieci poniżej trzeciego roku życia nie mogą korzystać z tego urządzenia, ponieważ nie będą w stanie reagować na przegrzanie.
- Przełącznik lub jednostka sterująca nie mogą być mokre podczas prania, a podczas suszenia musi być ustawiony tak, aby woda nie wpływała do przełącznika lub sterownika.
- Urządzenia nie wolno używać do ogrzewania zwierząt.
- Buty outdoorowe należy zdjąć przed użyciem!

#### **1.4 Przeznaczenie**

- Podgrzewacz do stóp jest przeznaczony wyłącznie do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych, jak opisano w niniejszej instrukcji. Podgrzewacz do stóp może być używany tylko jako osłona, a nie jako podstawa.
- Jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego w suchych pomieszczeniach i nie nadaje się do użytku komercyjnego w szpitalach, gabinetach itp.
- Podgrzewacz do stóp nie jest urządzeniem medycznym i nie nadaje się do celów terapeutycznych.
- Używaj podgrzewacza do stóp wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować uszkodzenie mienia, a nawet obrażenia ciała. Podgrzewacz do stóp nie jest zabawką dla dziecka.
- Producent lub dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub niewłaściwym użytkowaniem.



## 2 Zakres dostawy / poszczególne części

Sprawdź ocieplacz do stóp i zakres dostawy!

### **ALUZJA! Ryzyko uszkodzenia!**

Jeśli nieostrożnie otworzysz opakowanie ostrym nożem lub innymi ostrymi przedmiotami, podgrzewacz do stóp może szybko ulec uszkodzeniu.

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania opakowania.

- Wyjmij podgrzewacz do stóp z opakowania i sprawdź, czy podgrzewacz do stóp lub poszczególne części są uszkodzone. W takim przypadku nie używaj podgrzewacza do stóp.
- Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta (dane kontaktowe poniżej).
- Sprawdź, czy zakres dostawy jest kompletny.
- Zdejmij wszystkie folie ochronne.
- Usuń materiał opakowania.



Nie.	Oznaczenie
1	Podgrzewacze do stóp
2	Tułów
3	Panel sterowania

### Panel sterowania z wyświetlaczem



## 3 Instrukcja obsługi

- Ogrzewacz do stóp nie może być przykryty ani używany pod kocem.
- Podłącz kontroler do podgrzewacza do stóp (podgrzewacz do stóp ma gniazdo, do którego podłączony jest kontroler) i upewnij się, że jest w pełni podłączony.
- Upewnij się, że w pobliżu znajduje się złącze zasilania i że przewód zasilający nie znajduje się w miejscu, które mogłoby spowodować potknięcie się o niego podczas użytkowania. Gdy sterownik jest podłączony do sieci, musi być łatwo dostępny dla użytkownika.

## 4 Jak korzystać z podgrzewacza do stóp



### 4.1 Sposób stosowania

- **Naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby rozpocząć uruchamianie.** Proszę ustawić podgrzewanie wstępne w najwyższej pozycji kranu "6" 30-60 minut przed użyciem. Podczas używania wybierz odpowiednią pozycję kranu "1-2-3-4-5-6" w zależności od odczucia ludzkiego ciała. Kiedy idziesz spać lub używasz go przez dłuższy czas, ustaw pozycję "1", która jest najniższą pozycją, aby uniknąć przegrzania, które może powodować dyskomfort ludzkiego ciała.
1. Ten kontroler jest wyposażony w 90-minutowy timer , który uruchamia się po wybraniu ustawienia ogrzewania i wyłącza się po 90 minutach .

### NUTA!

- Gdy na wyświetlaczu pojawi się "P", sprawdź, czy produktu jest dobrze podłączony, czy nie, a następnie uruchom ponownie podgrzewacz stóp. Jeśli błędu nie można rozwiązać, oznacza to, że wewnętrzne połączenie produktu ma problemy i konieczne jest skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.
- Jeśli we wskaźniku pojawi się "E", oznacza to, że produkt został uszkodzony.
- **Jeśli temperatura regulatora jest wyświetlana jako "C", co oznacza, że regulator został przegrzany, odłącz podgrzewacz stóp i poczekaj, aż regulator ostygnie, wtedy jest bezpieczny w użyciu.**

### 4.2 Po użyciu

Gdy podgrzewacz stóp nie jest używany, przełącz kontroler w położenie wyłączone; Wyjmij wtyczkę z gniazda. Jeśli podgrzewacz do stóp nie ma być używany przez długi czas, przechowuj go w chłodnym i suchym miejscu.

## 5 Czyszczenie i konserwacja

### **OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem!**

Wilgoć może powodować porażenie prądem.

- Odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem ogrzewacza stóp.
- Nie zanurzaj podgrzewacza do stóp, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.
- Nie zanurzaj panelu sterowania w wodzie ani nie wkładaj go do pralki.

### **NUTA! Ryzyko uszkodzenia!**

Niewłaściwe obchodzenie się z podgrzewaczem stóp może spowodować uszkodzenie podgrzewacza do stóp.

- Ogrzewacza do stóp nie wolno czyścić chemicznie, prasować, owijać pieluszką ani prasować.
- Jeśli nie używasz i nie czyścisz podgrzewacza do stóp, odłącz go od sieci.
- Odłącz kontroler(y) od ogrzewacza stóp.
- NIE zanurzaj kontrolera (kontrolerów) w wodzie ani nie zamocz ich.
- Oczyszczyć powierzchnię sznurka neutralnym detergentem, jeśli przewód jest brudny i wytrzyj do sucha miękką szmatką.
- Nie zanurzaj kontrolera w wodzie ani nie zamocz go wcale.
- Nie czyść chemicznie tego podgrzewacza do stóp, ponieważ może to uszkodzić elementy grzejne.
- Do czyszczenia nie używaj rozpuszczalników przemysłowych, takich jak benzen, nafta lub podobne rozpuszczalniki.
- Możliwe jest pranie w pralce ogrzewacza do stóp; Jednak ręczne wycieranie przedłuży żywotność ocieplacza do stóp. Aby prać w pralce, wyjmij kontroler(y) i umieść podgrzewacz stóp w siatkowym worku i uszczelnij go. Użyj niewielkiej ilości detergentu i umieść pralkę na "delikatnym praniu" o maksymalnej temperaturze 40°. Po umyciu wyjmij podgrzewacz do stóp z siatkowej torby i nałóż go na sznurek do bielizny do wyschnięcia. Nie używaj spinaczy do bielizny, aby go zabezpieczyć.
- NIE wykręcaj ocieplacza stóp
- NIE suszyć suszarką bębnową
- NIE prasuj podgrzewacza do stóp
- NIE suszyć ogrzewacza stóp na słońcu.
- NIE podłączaj go do sieci, aby go wysuszyć
- NIE używaj urządzenia, takiego jak suszarka do włosów, aby go wysuszyć
- Pozostaw ocieplacz do naturalnego wyschnięcia stopy.
- NIE używaj podgrzewacza do stóp, jeśli jest wilgotny lub mokry.
- Nie próbuj naprawiać podgrzewacza do stóp, jeśli jest wadliwy - sprawdź go wykwalifikowaną osobę.
- Często sprawdzaj podgrzewacz stóp, aby upewnić się, że nie ma oznak zużycia lub uszkodzenia. W przypadku wykrycia uszkodzenia / zużycia nie używaj podgrzewacza do stóp i zasięgnij porady profesjonalisty.
- Jeśli przewód zasilający lub kontroler są uszkodzone, nie otwieraj ich ani nie próbuj ich naprawiać, ponieważ będą wymagały konserwacji przez wykwalifikowaną osobę.

## 6 Składowanie

- Kiedy go nie używasz, pozwól mu ostygnąć przed złożeniem, a następnie delikatnie złóż podgrzewacz do stóp i włóż go z powrotem do suchej torby, do której dotarł.
- Upewnij się, że podgrzewacz do stóp jest suchy przed złożeniem i zapakowaniem. Podgrzewacz do stóp należy zawiesić w wentylowanym miejscu, aby wyschnął naturalnie.
- Nie używaj środka odstraszającego mole na ogrzewaczu stóp.
- Izolacja ogrzewacza do stóp zostanie uszkodzona, jeśli podgrzewacz do stóp zostanie wysuszony, wyprasowany lub środek odstraszający mole zostanie użyty pod słońcem. Uszkodzenie materiału izolacyjnego powoduje problemy z bezpieczeństwem.
- Nie składaj urządzenia, umieszczając na nim elementy podczas przechowywania.
- Podgrzewacz do stóp należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

## 7 Specyfikacje

<b>Model</b>	<b>AR-HE-FW*</b>
AR-HE-FWB - 4252023105262 / AR-HE-FWAT - W 4252023105248 / AR-HE-FWHG – 4252023105255	
Napięcie sieciowe	220-240 V ~ 50 Hz
Klasa	II <input type="checkbox"/>
Moc	100 W

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i wizualnych w artykule w trakcie ulepszania produktu.

## 8 Utylizacja przyjazna dla środowiska

**⚠ OSTRZEŻENIE! Uduszenie!** Materiał opakowaniowy jest niebezpieczny dla dzieci. Nigdy nie pozwól dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi.

### 8.1 Usuwanie i pakowanie

- Opakowanie Twojego urządzenia wykonane jest z materiałów, które są niezbędne do zagwarantowania skutecznej ochrony podczas transportu. Materiały te w pełni nadają się do recyklingu, co zmniejsza wpływ na środowisko. Opakowanie należy wyrzucić do kosza na materiały nadające się do recyklingu.

### 8.2 Utylizacja starego sprzętu

- Stare urządzenia muszą być utylizowane zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi miejscowej utylizacji odpadów. Skontaktuj się z lokalną administracją w sprawie adresu najbliższego centrum recyklingu i dostarcz tam swoje urządzenie.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na zużyтым sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym oznacza, że nie wolno go wyrzucać wraz z odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są dostępne w Twojej okolicy do bezpłatnego zwrotu. Możesz uzyskać adresy od swojego miasta lub samorządu. Możesz [www.arebos.de](http://www.arebos.de) dowiedzieć się o innych opcjach zwrotu stworzonych przez nas na naszej stronie internetowej.



Selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma na celu umożliwienie ponownego użycia, recyklingu lub innych form odzysku odpadów oraz uniknięcie negatywnych konsekwencji unieszkodliwiania dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

**Nasz numer obsługi klienta: Tel. +49 (0) 931 9080 3000**

**Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Adres biura: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**Adres zwrotny można znaleźć w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>**

Numer Identyfikacji Podatkowej: DE 263752326

Sądem wpisanym do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg. Nie. DE 61617071

## Deklaracja zgodności UE



My,

**Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**  
Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburg  
Niemcy

oświadczają na wyłączną odpowiedzialność, że następujący produkt:

Marka

**AREBOS**

Produkt

Podgrzewacze do stóp

Model produktu

AR-HE-FW\*

Artykuł

AR-HE-FWB - 4252023105262 / AR-HE-FWAT - 4252023105248 /  
AR-HE-FWHG - 4252023105255

został opracowany, skonstruowany

2014/30/UE

i wyprodukowane zgodnie z

2014/35/UE

wymogami

2011/65/UE / 2015/863/UE

z wymogami

**Dyrektywy europejskie:**

Przedmiot opisanej powyżej deklaracji odpowiada odpowiedniej Unii Europejskiej Harmonisierungsrechtsvorschriften.

Ocena opiera się na

EN 60335-2-81:2003/A2:2012

Zharmonizowany zgodnie z

EN 60335-1:2012/A2:2019

poniższym

EN 62233:2008

**Standardy:**

EN 55014-1:2017/A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Inne zastosowane normy  
techniczne i specyfikacje:

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Miejsce i data wydania:

Würzburg, 15.07.2022

Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.