

Mode d'emploi original – AREBOS Chariot de transport avec/ sans tige télescopique

# AREBOS

## Chariot de transport avec/ sans tige télescopique

AR-HE-BW



\*L'image peut varier en fonction de la variante

Suivez bien toutes les mesures de sécurité contenues dans ce mode d'emploi afin de vous assurer une utilisation en toute sécurité.

**Merci de votre confiance en AREBOS.**

# Table des Matières

<b>1. Consignes de Sécurité .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Assemblage .....</b>	<b>3</b>
2.1 Résumé des variantes .....	3
2.2 Assemblage.....	3
<b>3. Une élimination respectueuse de l'environnement.</b>	<b>4</b>
3.1 Élimination et emballage .....	4
3.2 Élimination des appareils usagés .....	4
<b>Impressum .....</b>	<b>5</b>

**Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous donnez le produit à un tiers, ce manuel doit être remis avec le produit. Conservez le manuel d'instructions pour toute référence ultérieure.**

**Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez vous référer aux objets physiques.**

## 1. Consignes de Sécurité

- Le chariot est uniquement destiné à un usage privé et non à un usage commercial.
- Le chariot ne doit être utilisé que sur un sol ferme et plat.
- L'article ou le châssis est livré déjà monté. Il suffit de déplier le chariot et de monter le toit. Aucun outil n'est nécessaire.
- Pas de jouets pour les enfants ! Ne laissez pas les enfants jouer avec le chariot sans surveillance.
- Le montage et l'entretien régulier ne peuvent être effectués que par des adultes.
- Le chariot doit être chargée de manière uniforme et équilibrée pendant le fonctionnement afin de prévenir d'éventuels accidents.
- Si l'article ou les pièces individuelles sont défectueux, n'utilisez plus le chariot. Contactez notre service clientèle.
- Le produit ne peut faire l'objet d'aucun changement de matériau ou de construction.
- Vérifiez régulièrement si l'objet, en particulier les roues, est endommagé et s'il est solide.
- N'utilisez pas ce produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou usées.
- N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs ou chimiques.
- Ne laissez pas votre produit sous la pluie. Protégez-le des influences de temps.
- En période de gel et pendant l'hiver, nous recommandons de stocker le produit dans un endroit sec et protégé.

## 2. Assemblage

### 2.1 Résumé des variantes

	Sans tige télescopique	Avec tige télescopique
Clips de verrouillage	Oui	Oui
Frein	Non	Oui, à l'axe avant*
Roues	Large, Offroad	Large, Offroad
Tige télescopique	Oui, variable	Oui, variable
Tige de poussée	Non	Oui
Capacité de charge	100kg	100kg

\*Roues rotatifs à l'axe avant

### 2.2 Assemblage

On peut effectuer l'assemblage sans outils. Selon la variante, ces instructions peuvent varier légèrement. Vérifiez d'abord si le chariot est endommagé et complet.

1. Enlevez le chariot de son emballage et du sac de transport.
2. Positionnez les roues de l'axe arrière en tournant de 180°.
3. Ouvrez-vous le verrouillage sur le côté.
4. Dépliez complètement le chariot et placez-le sur ses roues.
5. Une fermeture velcro est attachée à la barre transversale centrale sous le chariot.



\*L'image peut varier en fonction de la variante

## 3. Une élimination respectueuse de l'environnement

**Avertissement Risque d'étouffement !** Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec du matériel d'emballage.

### 3.1 Élimination et emballage

- L'emballage de votre appareil est composé de matériaux nécessaires pour garantir une protection efficace pendant le transport. Ces matériaux sont entièrement recyclables et réduisent ainsi l'impact sur l'environnement. Déposez l'emballage dans un conteneur pour matériaux recyclables.

### 3.2 Élimination des appareils usagés

- Les appareils usagés doivent être éliminés conformément aux directives et aux dispositions de l'élimination des déchets locale. Renseignez-vous auprès de votre administration locale pour connaître l'adresse du centre de recyclage le plus proche et déposez-y votre appareil.

**Notre numéro de service clientèle : Tél. +33 (0) 971 076 016**

**Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Adresse du bureau: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**L'adresse de retour** figure dans l'impressum : <https://www.arebos.de/impressum/>

# Impressum

Variantes du produit :

Numéro d'article	Numéro de modèle	Nom du produit	Couleur
4260627423477	AR-HE-BWSR	AREBOS Chariot de transport avec tige télescopique	rouge
4260627423484	AR-HE-BWSB		bleu
4260627423491	AR-HE-BWSS		noir gris
4260627423446	AR-HE-BWR	AREBOS Chariot de transport sans tige télescopique	rouge
4260627423453	AR-HE-BWB		bleu
4260627423460	AR-HE-BWS		noir gris

Si ce produit est modifié sans notre accord, il perd tout droit à une quelconque garantie.

Datum/Unterschrift Hersteller/Ort:

Würzburg, 08.02.2022



Signature :

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, directeur général

Représentatif de ces instructions d'utilisation/données techniques :

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, directeur général

Adresse du bureau :

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10 – 11

D-97074 Würzburg

L'adresse de retour figure dans l'impressum : <https://www.arebos.de/impressum/>

Numéro d'identification de TVA : DE 263752326

Le tribunal de l'inscription au registre du commerce est Würzburg, HRB 10082

N° Inscr. DEEE : DE 61617071